

防爆リミットスイッチ

形 LX7000 シリーズ

CCC

取扱説明書

製品を正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みになり、理解した上でご使用ください。

ご注文・ご使用に際しては、下記 URL より「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」を必ずお読みください。

https://aa-industrial.azbil.com/ja/order

お願い

この取扱説明書は、本製品をお使いになる担当者のお手元に確実に届くようにお取りはからいください。

この取扱説明書の全部、または一部を無断で複写、または転載することを禁じます。この取扱説明書の内容を将来予告なしに変更することがあります。

この取扱説明書の内容については、万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記入もれなどがありましたら、当社までご連絡ください。

お客さまが運用された結果につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、ご了承ください。

安全上の注意

この安全上の注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。安全上の注意は必ず守ってください。また、内容をよく理解してから本文をお読みください。

- シンボル表示の意味

警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。

注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

警告

このスイッチは、SITIASで認可された製品です。

電源を入れた状態で内部に触らないでください。感電のおそれがあります。

カバー・コンジットを開放したまま使用しないでください。爆発の危険があります。

注意

それぞれの国の法律・規格に基づいて施工してください。とくに配線は、ご使用になる国の規格に合致したケーブルグランドをご使用ください。

結線時のカバーの取り外し、および動作ヘッドの方向変更以外はスイッチを分解しないでください。

レバー以外の部品は交換できません。

端子台に無理な力を加えないでください。とくに結線後にケーブルに無理な力を加えると断線、短絡、地絡などにつながるおそれがあります。

製品に付属しているプラグは簡易的なものであり製品仕様書などに記載されている保護等級を満足するものではありません。

仕 様

注意

このスイッチは次の認証の範囲内で使用してください。守らないと防爆機能を満足できません。

認証規格	CCC GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.3-2021
防爆構造の表記	CCC Ex db eb IIC T6 Gb
防爆構造の種類	内部スイッチ：耐圧防爆構造 本 体：安全増防爆構造
危険区域分類	ゾーン1、ゾーン2
使用温度範囲	－10 ～＋60 ℃
使用湿度範囲	45 ～ 85 %RH

形 番	コンジット
☐ LX7 ☐ ☐ ☐ -P ☐ - ☐ ☐ ☐ 、 ☐ LX7 ☐ ☐ ☐ -PK ☐ - ☐ ☐ ☐	G1/2 ねじ
☐ LX7 ☐ ☐ ☐ -Q ☐ - ☐ ☐ ☐ 、 ☐ LX7 ☐ ☐ ☐ -QK ☐ - ☐ ☐ ☐	M20 × 1.5 ねじ

注 形番欄の□は数字またはアルファベットを代表しています。詳しくは、製品仕様書をご覧ください。

結 線

警告

アース線を接続してください。内部アースはM4用絶縁被覆付圧着端子を使用してください。外部アースはM4用圧着端子を使用してください。

カバーはハウジングと密着するように確実に締め付けてください。締め付けが不十分の場合は、防爆性能を維持できなくなります。

注意

端子台の結線はISO導体の寸法0.5 ～ 2.5 mm² (AWG20 ～ 14)を使用してください。リード線に端末処理を施す場合は、日本圧着端子製M4用絶縁被覆付圧着端子または同等品を使用してください。圧着端子を使用しない場合は、電線の絶縁体を最大7 mm剥いてください。

シリコンゴム電線またはシリコンケーブルは使用しないでください。導通不良になることがあります。

Ex ebに適合したコネクタを使用してください。適合コネクタを使用しないで設置すると、IP67 (IEC60529)を満足できなくなります。

アースの外部接地端子との接続は図の方法に従ってください。

ねじ締付トルク

スイッチ各部の締め付けは下表の適正締付トルクに従って行ってください。締めすぎはねじ部、その他の破損につながります。また、締め付け不足はスイッチのシール性、諸特性などの性能の低下につながります。

項 目	適正締付トルク	
本体取り付け(正面取付ねじ)	M5	5 ～ 6 N・m
本体取り付け(背面取付ねじ)	M6	5 ～ 6 N・m
カバーの取り付け	M5	5 ～ 6 N・m
ヘッドの取り付け	M4 M3.5	1.3 ～ 1.7 N・m 0.8 ～ 1.2 N・m (GLXタイプ)
スイッチ結線	M4	1.3 ～ 1.7 N・m
レバーの取り付け	M5	4 ～ 5.2 N・m
内部アース	M4	1.3 ～ 1.7 N・m
外部アース	M4	1.3 ～ 1.7 N・m

調整および保守点検

注意

動作限度位置を超えてアクチュエータ部に過大な力を加えないでください。スイッチを破損することがあります。

このスイッチは5年を目安に交換してください。

点検時、カバーおよびコンジット部は確実に締め付けてください。締め付け不十分の状態になると、シール性能が低下し絶縁不良になるばかりでなく、防爆性能を満足できなくなります。

点検時、レバーは確実に締め付けてください。

爆発性ガス雰囲気に対する Ex マーク

CCC

Ex	db eb	IIC	T6	Gb
①	②	③	④	⑤

- ① Ex 防爆 (GB 規格に基づく表示)
- ② 防爆構造の種類
- ③ ガスの分類
- ④ 温度クラス
- ⑤ 機器の保護レベル

〔ご注意〕 この資料の記載内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

アズビル機器(大連)有限公司

大連経済技術開発区東北二街18号
電話：+86-411-87623555
FAX：+86-411-87623560
https://acnp.cn.azbil.com

〈問い合わせ先〉

アズビル株式会社

〒100-6419 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル
電話：03-6810-1000
FAX：03-5220-7270
https://www.azbil.com/jp/

© 2015–2024 Azbil Corporation. All Rights Reserved.

2015年 8月 初版発行(F)
2024年 7月 改訂10版

J1

限位开关

型号 LX-7000 系列

CCC

使用说明书

为了正确、安全地使用产品，请务必阅读本使用说明书，在理解其内容的基础上进行使用。

在订货和使用时，请务必登入以下网站，仔细阅读“关于订购与使用的承诺事项”。

https://www.azbil.com/cn/products/factory/order.html

要求

请务必把本使用说明书送到本机使用者手中。
禁止擅自复印和转载全部或部分本使用说明书的内容。
今后内容变更时恕不事先通知。
本使用说明书的内容，经过仔细审查校对，万一有错误或遗漏，
请向本公司提出。
对客户的应用结果，本公司有不能承担责任的场合，请谅解。

安全上的注意事项

本安全注意事项是为了正确安全使用本产品，防患于未然，以免给您及他人造成人体损害及财产损失，请务必遵守本安全注意事项。
另外，请在阅读本书时充分理解所述内容。

●符号表示的含义

- 警告

当错误使用本机时，可能会造成使用者死亡或重伤的危险情况。
- 注意

当错误使用本机时，可能会造成使用者轻伤或财物损失的危险情况。

- 警告

本开关是通过 SITIIAS 认证的产品。

请不要在接入电源的状态下，触摸内部，否则会导致触电。

请不要在导线套管打开的状况下使用，否则会引起爆炸。

- 注意

请根据各国的法律、规格进行施工。特别是配线，符合使用国规格的电缆接头。

除了接线时需要拆下导线管套及需要改变操作头方向的情况外，请不要拆卸开关。

不能更换除手柄以外的零件。

请不要让端子台受力过大。
特别是在接线后，如果对线缆施加过大的力，会造成断线、短路、接地等。

产品附带的插头是简易的，并不满足产品规格中规定的防护等级。

规格

注意	
请在以下认证的范围内使用本开关。 如果不遵守下述范围，则无法满足防爆功能。	
认证规格	CCC GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.3-2021
防爆结构的标识	CCC Ex db eb IIC T6 Gb
防爆结构的种类	内部开关：隔爆型防爆结构 主体：增安型防爆结构
危险区域分类	区域 1、区域 2
使用温度范围	- 10 ~ + 60℃
使用湿度范围	45 ~ 85%RH

型 号	导线管
□LX7□□□-P□-□□□、 □LX7□□□-PK□-□□□	G1/2 螺丝
□LX7□□□-Q□-□□□、 □LX7□□□-QK□-□□□	M20×1.5 螺丝

注：型号栏中的 □ 代表数字或字母。
详细内容请参考产品规格书。

接 线

- 警告

请连接地线。
内部接地请使用 M4 用带绝缘包膜的冷压端子。外部接地请使用 M4 用冷压端子。

请将管套与外壳切实拧紧。如果拧不紧，将无法维持防爆性能。

- 注意

端子台的接线请使用公称截面积为 0.5 ~ 2.5mm²(AWG20 ~ 14) 的 ISO 导体。
在实施末端处理时，请使用日本压接端子公司产 M4 用带绝缘包膜的冷压端子或同等品。如果不使用压接端子，请剥除电线绝缘层最多 7 毫米。

请连接地线。
内部接地请使用 M4 用带绝缘包膜的冷压端子。
外部接地请使用 M4 用冷压端子。

请切实拧紧外盖使其与机壳紧密接触。如果拧不紧，将无法维持防爆性能。

请不要使用硅胶电线或硅胶电缆，否则会导致通电不良。

请使用符合 Ex eb 的连接器。
如果不使用合格的连接器，将无法满足 IP67(IEC60529)。

与外部接地端子的接地连接请按图中的方法进行。

压接端子

平垫圈

螺丝紧固扭矩

开关各部的紧固请依照下表中的合理紧固扭矩来实施。过紧会导致螺丝部及其他部位的损坏，而过松会导致开关的密封性、各项特性等性能的下降。

项 目	合理紧固扭矩	
本体安装 (正面安装螺丝)	M5	5 ~ 6N·m
本体安装 (背面安装螺丝)	M6	5 ~ 6N·m
套管的安装	M5	5 ~ 6N·m
操作头的安装	M4 M3.5	1.3 ~ 1.7N·m 0.8 ~ 1.2N·m (6LX型)
开关接线	M4	1.3 ~ 1.7N·m
手柄的安装	M5	4 ~ 5.2N·m
内部接地	M4	1.3 ~ 1.7N·m
外部接地	M4	1.3 ~ 1.7N·m

调整及维护检修

- 注意

请不要超过操作极限位置，让执行元件受力过大。
否则会损坏开关。

请将 5 年作为一个周期更换开关。

检修时，请切实拧紧管套及导线管。
如果拧不紧，则不仅会导致密封性能下降、绝缘不良，还会无法满足防爆性能。

检修时，请切实拧紧手柄。

对应爆炸性气体环境的 Ex 标记

CCC

Ex	db eb	IIC	T6	Gb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- (1) Ex 防爆 (基于 GB 规格的标识)
(2) 防爆型式
(3) 设备类别
(4) 温度组别
(5) 设备保护级别

- 一、产品安全使用特殊条件
- 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
 - 产品含非金属材质，应采取措施以防静电引燃危险。
 - 产品使用环境温度范围及温度组别的关系，见型号命名。
使用环境温度如下：-10~+60℃

azbil 本资料所记内容如有变更恕不另行通知

阿自倍尔株式会社
Advanced Automation Company

阿自倍尔仪表 (大连) 有限公司
Azbil Control Instruments (Dalian) Co., Ltd.

地址：大连经济技术开发区东北二街 18 号
电话：0411-87623555
传真：0411-87623560
https://acnp.cn.azbil.com

阿自倍尔自控工程 (上海) 有限公司

上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 栋 8 楼
电话：021-50905580
传真：021-50909810
邮编：200233
https://acn.cn.azbil.com