

要求

請務必把本使用說明書送到本產品使用者手中。

禁止擅自複印或轉載本使用說明書的全部或部分內容。今後內容變更時恕 不事先通知。

本使用說明書的內容經過仔細審查校對 · 萬一有錯誤或遺漏等 · 請聯絡本 公司 ·

有關顧客運用之結果,本公司恕不負任何責任,敬請見諒。

© 2018 Azbil Corporation. All Rights Reserved.

Modbus™ 是 Schneider Electric SE 及其子公司的產權和商標。

本使用說明書的標記



安全上的注意事項





本使用說明書的擺放位置

型號 NX-SVG 相關的使用說明書共有 2 本。請根據需要參閱相應的使用說明書。 如果您手中無相關的使用說明書時,請向本公司或特約商店索取。



計裝網路模組 NX 智慧型裝置閘道器 型號 NX-SVG 使用說明書 詳細篇

檔案編號 CP-SP-1422T

本說明書。 初次使用**型號 NX-SVG**的工作人員、以及負責將**型號 NX-SVG**安裝於控制盤等的硬 體設計、維修的工作人員,請務必參閱本說明書。 本說明書對產品的概略、可與**型號 NX-SVG**組合使用之產品群中的機種之概要、用以 安裝於裝置的設置、佈線方法、維修檢查、故障時的對應、硬體的規格進行說明。

_	
XXXXXXXX	Δχχχ Δχχχ
_	Awx
_	

計裝網路模組 NX 智慧型裝置閘道器 型號 NX-SVG 使用說明書 設置篇

檔案編號 CP-UM-5928JE

內附於型號 NX-SVG 中。

負責設計、製作使用型號 NX-SVG 之裝置的工作人員,請務必參閱本說明書。 本說明書對使用型號 NX-SVG 時在安全上的注意事項、安裝、接線、主要規格 進行說明。

詳細的使用方法請參閱本說明書。

本使用說明書的構成

本使用說明書的構成如下。

第1章 概 要

第2章 安裝

바고 나는 부생성 신신 부미지 공동		
	、各部件的名称、	

- 對本機的設置環境、安裝方法進行說明。
- **第3章 接 線** 對本機的接線方法、接線時的注意事項、連接範例進行說明。
- **第4章 功能詳細介紹** 對本機的功能進行說明。
- 第5章 智能載入器套組 型號 SLP-SVG 對使用本機專用的智能載入器套組所需的載入器操作進行說明。
- 第6章 設 定 對使本機運作所需的設定進行說明。
- 第7章 機器的通訊設定 對與本機連接之機器的設定進行說明。
- 第8章 規 格

第9章 故障排除

對本機的一般規格進行說明。

對使用本機時發生故障的原因調查與處理方法進行說明。

第10章 廢棄

對廢棄本機的方法進行說明。

目 錄

本使用說明書的標記 安全上的注意事項 本使用說明書的擺放位置 本使用說明書的構成

第1章	概 要	1-1
1–1	概要、 特長	1-1
	■ 概 要	1-1
	■ 特 長	······ 1-2
1–2	型號構成	1-3
	NX-SVG	1-3
	■ 另售品	1-3
1–3	各部件的名稱與功能	
	■本 體	1-4
	■ 底座部	
	■ 顯示部	
	■ 操作部	
1–4	運轉模式	
	■ 運轉模式	

第2章	安裝	2-1
	■ 安裝場所	···· 2-1
	■ 模組的連結	····· 2-2
	■ 安裝方法	···· 2-2
	■ 將本體安裝至底板	2-3
	■ 將本體從底板拆卸	2-4

第3章	接 線	3-1
3–1	接線時的注意事項	3-1
	■ 接線時的注意事項	3-2
3–2	使用電纜	3-3
3–3	端子的連接	3-4
	■ 推薦壓接端子(RS-485 CH2丶電源) ·······3	3-4
	■ 推薦歐式 (ferrule) 端子(RS-485 CH1) ······ 3	3-4
3–4	電源的連接	3-5
	■ 電源的連接	3-5
	■ 雜訊對策	3-6
	■ 電源設計	3-6
3–5	乙太網路通訊的連接	3-8
3–6	RS-485通訊的連接 ····································	3-9
	■ RS-485 CH1 的連接 ···································	3-9
	■ RS-485 CH2 的連接 ···································	3-9

3–7	USB 主機接頭 ····································	3-12
3–8	雜訊的產生源及其降低對策	3-13
3–9	輸入輸出間隔離	3-14
3–10	系統構成	3-15
	■ 以同一網路段構成上位機與下位機的情況下	3-15
	■ 下位機的台數構成16台以上的情況下	3-16
	■ 以不同網路段構成上位機與下位機的情況下	3-16
	■ 下位機的台數構成128台以上的情況下	3-17
	■ 將下位機連接於 RS-485 的情況下 ······	3-19

第4章	功能詳細介紹
4–1	閘道器功能 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4-1
	■ 週期資料傳輸
	■ 觸發資料傳輸
	■ 位元設定
	■ 設定備份還原
4–2	機器管理功能
	■ 統一設定備份、 統一設定還原 4-9
	■ IP 編址 ······ 4-10
	■ 狀態通知
	■ 時間設定
4–3	內部暫存器 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4–4	伺服器功能
	■ 連接
	■ 調節保持連接(KeepAlive)
	■ Modbus/TCP 規格概要 ······ 4-16
	■ Modbus/TCP 電文的構成 ······· 4-17
	■ Modbus/TCP 異常代碼 ······ 4-17
	■ Modbus/TCP 資料數 ······ 4-17
	■ 讀取多個資料命令(0x03)的構成 ······ 4-18
	■ 寫入單一資料命令(0x06)的構成 ······ 4-18
	■ 寫入多個資料命令(0x10)的構成 ······· 4-19
4–5	本體操作功能
	■ 重置
	■ 寫入USB設定 ····································
	■ 連接機器設定

第5章	智能載入器套組 型號SLP-SVG	5-1
5–1	SLP-SVG 概要 ······	5-1
	■ 功 能	5-1
5–2	安裝	5-2
	■ 載入器的安裝	5-2
	■ 載入器的移除	5-4
	■ 載入器的升級安裝、 修復安裝	5-5

5–3	啟動與結束	5-6
	■ 啟 動	5-6
	■ 結 束	5-6
5–4	操作流程	5-7
5–5	主視窗	5-8
	■ 畫面構成	5-8
	■ 選單/工具列	5-9
	■ 選單構成一覽	5-9
	■ 專案檢視	5-12
	■ 設定表 ···································	5-14
	■ 參數選擇	5-16
	■ 資訊一覽	5-21
5–6	與本機的建接	5-23
	■ 電腦的通訊設定	5-23
	■ 通訊状況	5-26
	■ 為入闸坦 益設 正 ··································	
	■	
	■ 確認料17水態	······ 5-28
	■ 頏収 NA-SVG 貝貳 ···································	
	■ 钒1)建按微器官理	
	■ 設定平限的時间	
5-7	■ 半旦~顷 我的洁留编辑	
5-1	■書面構成	
	■ 選單構成一	
	■ 新增/刪除我的清單	5-39
	■ 編輯我的清單	5-40
	■ 匯出/匯入清單	5-41
5–8	本機的系統更新	5-42
	■ 在寫入設定時更新系統	5-42
	■僅更新本機的系統	5-43
第6章	設 定	6-1
6–1	專案檔的製作	6-1
	■ 專案檔	6-1
6–2	設定表詳細內容	6-3
	■ 系統-基本設定	6-3
	■ 系統 -LAN1/LAN2	6-7
	■ 系統 -COM1/COM2 ······	6-12
	■ 週期資料傳輸 ····································	6-15
	■ 觸發資料傳輸	6-18
		6-21
	■ 機器管理-設定備份返尿 ····································	
	■	6-26
	■ 慨	····· 6-27

viii

わ / 早	機器的通訊設定	
7–1	連接機種	
	■ 連接機種一覽	····· 7-2
	■ 可使用的裝置	7-3
7–2	阿自倍爾產品	7-12
	■ 計裝網路模組 NX ······	
	■ 燃燒機聯鎖模組 RX-L90 ·······	7-14
	■ 圖形調節器 C7G ······	
	■ 數位指示調節器 SDC15/25/26/35/36 ······	
	■ 數位指示調節器 SDC45/46 ······	
	■ 燃燒控制器 BC-R15/25/35 ······	
	■ 燃燒機聯鎖模組 RX-L80 ······	
	■ 小型數位質量流量控制器 F4H ···································	
	■ 數位質量流量控制器 MQV	
	■ 板式安裝質量流量控制器 MPC	
	■ 空氣管理用儀器 MCF	
	■ 電力調整器 PU21/23 ·······	
7–3	三菱電機製PLC	
	■ iQ-R 系列 CPU 直接連結 ·······	
	■Q系列 CPU直接連結 ·······	
	■Q系列 Ethernet介面單元 ·······	
	■ iQ-F 系列 CPU 直接連結 ·······	
7–4	橫河電機製 PLC	
	■ CPU 直接連結 ·······	
7–5	歐姆龍製 PLC	
	■ CPU 直接連結 ·······	
	■ Ethernet 單元連接 ····································	
7–6	西門子製 PLC	7-57
	■ CPU 直接連結 ·······	7-57
7–7	捷太格特製 PLC	
	■ CPU 直接連結 ·······	····· 7-60
7–8	發那科製 CNC	
	Modbus/TCP	
7–9	基恩斯製 PLC	7-67
	■ CPU 直接連結 ·······	
7–10	Modbus ·····	
	Modbus/TCP	7-70
	Modbus/RTU ·····	

第8章	規	格	•••••			•••••		• • • • • • • • • • • • •	 	 •••••		•••••	8-1
	■硬	體規	₹格 …	•••••					 	 	•••••	· · · · · · ·	8-1
	■外	形尺	了圖	•••••	••••		•••••		 	 		•••••	8-2

第	9章	故障排除	-1
		■ 以 LED 的亮燈狀態進行診斷 ······· 9· ■ 以執行功能時的結果代碼進行判斷 ······ 9· 9·	-1 -1
第	10章	◎ 廢棄	-1
		■ 本機的廢棄 ····································	-1 -1
附	錄	附·	-1
	附 -1	軟體授權資訊 ····································	-1

第1章 概 要

1-1 概要 / 特長

■概 要

智慧型裝置閘道器 型號 NX-SVG (以下稱為本機) 是無需編程即可交換上 位機與下位機之資料的閘道器。

上位機是控制周邊機器的 PLC 等的機器。下位機是從上位機接收指示的以阿 自倍爾製計裝網路模組 NX 或 RS-485 連接的調節器、小型數位質量流量控 制器等的機器。

可將各種機器連接於乙太網路 2 通道(前接頭與側接頭)、RS-485 2 通道 (前接頭與底座部端子台)。

乙太網路各通道最多可連接 100 台 (2 個通道總計至 128 台)、RS-485 各通 道最多可連接 31 台。

可用連接於乙太網路的智能載入器套組型號 SLP-SVG(以下稱為載入器) 來進行本機的設定。



■特 長

- 導入及管理簡單
 只要以載入器進行簡單的參數設定即可馬上開始運轉。無需製作通訊程式。
- 支援簡單設定 載入器中備有阿自倍爾製機器的參數一覽,因此通訊資料的設定簡單。
- 高擴充性 可自由分配資料區 · 因此可有效地使用 PLC 的暫存等。
- 支援 2 通道的 RS-485 通訊 除了乙太網路通訊以外,也支援 RS-485 通訊,因此可進行 RS-485 機器 與乙太網路機器的資料傳輸。
- 連接機器的管理
 可將阿自倍爾製計裝網路模組 NX 的設定執行備份與還原。減少製造裝置
 時的初始設定及維修時更換連接機器所耗費的作業時間。
- · 運轉啟動時的強大設計支援 / 偵錯功能 為了解決現場的佈線疏失或參數設定疏失所導致的故障,載入器支援各機 器的通訊狀態及每個處理之執行週期的線上監控、通訊異常履歷等的偵錯 功能。

1-2 型號構成

NX-SVG

甘木刑毕	半五 王山	環形連接		選	項		·追加處理	中应
基平空弧	親望		1	2	3	4		
NX-								計裝網路模組 NX
	SVG							智慧型裝置閘道器
		N						非環形通訊
		R						環形通訊
			0					有 USB 接頭
			1					無 USB 接頭
				0				無
					0			無
						0		無
							0	無
							К	硫化對策處理品

■ 另售品

品名、規格	型號	備註
智能載入器套組	SLP-SVGJ91	電腦工具

1–3 各部件的名稱與功能

■本 體



■ 底座部



■ 顯示部

● 運轉顯示部

LED 名稱	顏色	亮燈狀態	狀態
PWR	緑	亮燈	電源開啟(通電)
		滅燈	電源關閉(未通電)
RUN	綠	亮燈	系統有效
		滅燈	系統無效
MOD	橙	亮燈	程式運行中
		滅燈	系統異常
		閃爍	初始化中 / 判斷連接機器是否有效中 / 停止中
СОМ	綠	亮燈	LAN2 接收本地站 (local station) 乙太網路封包中
		滅燈	LAN2 未接收本地站乙太網路封包狀態
NST	橙	亮燈	LAN2 鏈連接為非環形通訊
		快速 閃爍	LAN2 鏈連接為環形切斷狀態 (環形在某處切斷)
		慢速 閃爍	LAN2 鏈連接為環形切斷狀態 (與自接點或鄰接點的環形已切斷)
		滅燈	LAN2 鏈連接環形通訊正常
FAIL	紅	亮燈	嚴重故障
		快速閃爍	輕微故障(底座/本體型號不一致、設定異常)
		滅燈	無異常

PWR RUN MOD COM NST FAIL

● 功能顯示部

$\mathsf{FUNCTION} \circ \quad \circ \; \; \mathsf{ERROR}$

O RS-485

• BATTERY

○ LINK/ACT

LED 名稱	顏色	亮燈狀態	狀態
FUNCTION	緑	閃爍	本體操作執行中
		滅燈	本體操作未執行
ERROR	紅	亮燈	發生通訊錯誤中
		閃爍	在執行本體操作時發生錯誤
		滅燈	無錯誤
RS-485	橙	亮燈	以 RS-485 CH1 或 CH2 收發中
		滅燈	RS-485 CH1 及 CH2 中無收發
BATTERY	紅	亮燈	無電池、或電池電壓低落
		滅燈	有電池、且電池電壓正常
LINK/ACT	橙	亮燈	LAN1 正常連接中
		閃爍	LAN1 收發中
		滅燈	LAN1 未連接

■ 操作部



● ID 開關

在使用左邊的 1 個旋轉開關指定 IP 位址的最後 1 位數時使用。可從外觀判斷本機的 IP 位址。

● 功能選擇開關

右邊的 2 個旋轉開關是功能選擇開關 F1、功能選擇開關 F2。以編號指定按下功能執行開關時執行的功能。

功能種類如下。

功能名稱	F1	F2	說明
重置	0	0	重置系統
寫入 USB 設定	0	4	從 USB 記憶體將設定檔複製到本體以重啟應用 程式
連接機器設定	0	8	將連接機器的 IP 進行編址 · 用已備份的設定值 還原設定

● 功能執行開關

請用尖頭的工具長按3秒以上。執行以功能選擇開關選擇的功能。

1–4 運轉模式

■ 運轉模式



 初始化中
 : 系統啟動後設定讀取中的狀態

 STOP
 : 本機停止通訊的狀態

 RUN
 : 本機開始通訊的狀態

 異常停止中
 : 發生系統異常或設定異常, 系統停止的狀態

● RUN → STOP 的轉換:開始從載入器執行下一個操作時

- •機器設定備份(NX-SVG←機器)
- •機器設定還原(NX-SVG→機器)
- IP 編址
- ・
 京入閘道器設定(PC → NX-SVG)
- 寫入設定資料 (NX-SVG→機器)
- STOP → RUN 的轉換:初始化中→運作中的轉換時以及來自載入器的下一個操作執行完成時
 - •機器設定備份(NX-SVG←機器)
 - •機器設定還原(NX-SVG→機器)
 - IP 編址
- 運作中→初始化中的轉換:來自載入器的下一個操作執行完成時
 - ・
 高入閘道器設定(PC → NX-SVG)
 - 寫入設定資料 (NX-SVG→機器)
 - 重置閘道器程式

-MEMO-





■ 安裝場所

請安裝在屋內。

請設計上方向 50 mm、下方向 50 mm、左右方向 50 mm、正面方向 80 mm 以上的空間作為用於吸氣、拆卸、佈線、維護的空間。 請與其他機器、或配置於其他列的本機間隔 100 mm 以上進行設置。 另外,請勿安裝在電力機器等的發熱體上。



請勿安裝在以下場所。

- 超過規格範圍的高溫、低溫、高濕度、低濕度的場所
- 有硫化氣體等腐蝕性氣體的場所
- 有粉塵、油煙等的場所
- 有直射陽光、風吹雨淋的場所
- 機械振動、衝擊超過規格範圍的場所
- 高壓線下、焊接機及電雜訊產生源的附近
- •距離鍋爐等的高壓點火裝置 15 m 以內
- 受電磁場影響的場所
- 有可燃性液體或蒸氣的場所
- 戶外
- 輸入輸出的共模電壓:對地電壓為 30 Vrms 以上、峰值 42.4 V 以上、 DC60 V 以上的場所

■ 模組的連結

可通過底板左右的接頭將本機與其他模組連結電源、LAN、RS-485。左右模 組的 RS-485 不與本機的 RS-485 CH2 通訊連線。 藉由連結將各模組的電源及乙太網路通訊連接,而可省去佈線。 1 個連結最多可連接 16 台模組。 分散配置時,橫向尺寸過大或是連接超過 16 台模組的情況等,請分成 2 個 以上的連結,使用通訊適配器進行連接。

翩參考

- 模組連結數不包含以下模組。
 - 通訊適配器
 - 終端適配器

■ 安裝方法

將本機安裝至 DIN 導軌上使用。 固定 DIN 導軌後,請將 DIN 導軌固定器充分拉出後再將底板掛到導軌上。接 著將 DIN 導軌固定器朝上方按壓直到發出「喀」的聲音。

! 使用上的注意事項

- 請將本機連結完畢後再安裝至 DIN 導軌。
- 請將本機安裝在垂直的面上,並使 DIN 導軌固定器位於下側。



■ 將本體安裝至底板

① 請將本體下部的掛鉤掛到底板上。



② 請將本體上部的卡銷嵌入直到發出「喀」的聲音。

! 使用上的注意事項

- 請將內附的底板與本體組合使用。
- 首先請將本體下部的掛鉤掛到底板上。若沒有先掛可能損壞掛鉤。

、 ①掛鉤

■ 將本體從底板拆卸

- ① 請將本體向內按壓。
- ② 請在壓住本體的狀態下按壓本體上部的卡銷前端。
- ③ 請在壓住卡銷前端的狀態下,以從上部往面前拉出並旋轉的方式拆卸本機。



! 使用上的注意事項

• 請勿將卡銷前端壓入 2 mm 以上。否則卡銷可能折斷。



第3章 接 線

3–1

接線時的注意事項



連接於本機的機器或裝置,請使用經實施強化絕緣而適應本機電源、輸入輸出部之最高使用電 壓的設備。

■ 接線時的注意事項

- •請依照室內佈線規定、電氣設備技術基準進行佈線施工。
- •請勿進行戶外佈線。否則可能在打雷時損壞。
- 電源線的末端請使用附絕緣被覆的壓接端子。
- 連接電源端子、RS-485 通訊端子請使用匹配 M3 螺絲的壓接端子。
- •請注意避免壓接端子等與相鄰的端子接觸。
- 請使本機的信號線及電源線距離其他電力線及其他電源線 60 cm 以上。另外,請勿通過同一佈線管或線槽內。
- •與其他儀表並聯連接的情況下,請確認其他儀表的條件後再進行設計。
- 接線完成後,在通電前請確認佈線正確無誤。
- •為了穩定運轉,本機在電源輸入後約30秒鐘內不會發揮功能。

3-2 使用電纜

RS-485 的電纜線請採用 JCS4364 弱電控制用電纜線相當的產品。(通稱為儀表用屏蔽式雙絞線)

功能	電纜線	尺寸	佈線長*1
電源	CVV · IV	1.25 mm ²	30 m 以下
LAN1 埠	UTP 電纜線(4P) Cat 5e 以上(直通)(兩端 ANSI/TIA/EIA-568-B)		*2
RS-485 CH1	IPEV-S 2P ^{*3} \ KPEV-S 2P ^{*3} CVV-S 3C \ MVVS 3C	$0.25 \text{ mm}^2 \sim 0.75 \text{ mm}^2$	500 m 以下
RS-485 CH2	IPEV-S 2P ^{*3} \ KPEV-S 2P ^{*3} CVV-S 3C \ MVVS 3C	0.9 mm ² 1.25 mm ²	500 m 以下

*1 不考慮外部雜訊的影響。

*2 請參閱 🗲 計裝網路模組 NX 使用說明書「網路設計篇」CP-SP-1313T。

*3 請將 DA 與 DB 配套。SG 推薦使用剩下配套一對中的一者或兩者。

3–3 端子的連接

	⚠警告
0	请使用规定的扭矩拧紧端子螺丝。 如果在没有完全拧紧的情况下,可能導致觸電或火災。
\bigcirc	請勿將本機的未使用端子作為中繼端子使用。 否則可能導致火災、觸電、故障。
\bigcirc	請勿使輸出部短路。 否則可能導致故障。

對本機的端子部的連接進行說明。

■ 推薦壓接端子(RS-485 CH2、電源)

請採用與 M3 用螺絲匹配的壓接端子進行本機的接線。



匹配螺絲	А	В	推薦壓接端子(參考)
M3	5.8 mm 以下	5.5 mm 以上	日本壓接端子製造(股)製 乙烯絕緣圓形端子 V1.25-MS3

! 使用上的注意事項

設置於振動、衝撃大的場所時,請務必使用圓形端子,以防從端子脫落。

- 請注意避免壓接端子與相鄰的端子接觸。
- 端子螺絲的適當鎖緊扭力為 0.5 ~ 0.7 N·m。
- 藉由將壓接端子背靠背對準,1 個端子台可連接2 個端子。

■ 推薦歐式 (ferrule) 端子 (RS-485 CH1)

為了提高佈線的可靠度,推薦在信號線上壓接歐式端子。歐式端子的種類與 尺寸請參閱下表。

廠商:PHOENIX CONTACT(株)

壓接工具:CRIMPFOX 6

推薦歐式 (ferrule) 端子(RS-485 CH1)

類型	訂購編號	線徑 [mm²]	備注
AI 0,25-8 YE	3203037	0.25	有絕緣套管
AI 0,34-8-TQ	3203066	0.34	有絕緣套管
AI 0,5-8 WH	3200014	0.50	有絕緣套管
AI 0,75-8 GY	3200519	0.75	有絕緣套管
A1-8	3202517	1.00	無絕緣套管 將 2 條 JKPEV-S-2P x 0.5SQ 一起壓接的情況
A1,5-7	3200263	1.50	無絕緣套管 將 2 條 JKPEV-S-2P x 0.75SQ 一起壓接的情況
AI-TWIN 2X0,5-8 WH	3200933	0.50	有絕緣套管、TWIN
AI-TWIN 2X0,75-8 GY	3200807	0.75	有絕緣套管、TWIN

3–4 電源的連接

■ 電源的連接



本機在安裝、拆卸及接線時,請斷開本機及連接機器的全部電源。否則可能會觸電。

	⚠注意
0	請使連結之模組整體的電力消耗總和為 70 W 以下。 否則可能導致火災、故障。
\bigcirc	請採用 2 系統以上的電源對連結的模組整體供電。 否則可能導致火災、故障。
0	請依照規定的基準對本機進行接線,以指定的電源及實施方法正確地佈線。 否則可能導致火災、觸電、故障。
0	請確認連接處無鬆脫。 否則可能會導致發熱及裝置故障。
0	連接於本機的機器或裝置,請使用經實施強化絕緣而適應本機電源、輸入輸出部之最高使用電 壓的設備。

請按照以下方式連接電源端子。



請使用 UL 等級 2 電源。

! 使用上的注意事項

- 連結的模組間其電源互相連接。請向連結的模組中任 1 個供電。
- 請選擇可充分承受連結模組之消耗電力總和的電源。
- 將 I/O 用電源佈線於端子台等的情況下 · I/O 用電源請勿進行經由底板單元 的跨接佈線 · 請從電源直接佈線 ·



■ 雜訊對策

請從單相的儀表電源獲取電源,並注意避免雜訊影響。 來自電源的雜訊較多的情況下,請附加絕緣變壓器並使用線路濾波器。 (本公司的線路濾波器型號:81442557-001)

針對啟動迅速的雜訊,請使用 CR 濾波器。 (本公司的 CR 濾波器型號: 81446365-001)

! 使用上的注意事項

在進行雜訊對策後,請注意避免將絕緣變壓器的一次側與二次側電線捆綁
 在一起或放入同一佈線管或線槽內。

■ 電源設計

所需電源容量因使用的模組構成而異。 需要計算以確定所需電源容量。 電源設計的流程如下。

- ① 計算使用模組的總消耗電流
- ②考慮衝擊電流及減載等,決定需要的電源容量
- 下一頁對電源的設計進行說明。

● 計算電力消耗

各模組的儀表電源(DC24 V)通過側接頭互相連接。 各模組的電力消耗一覽顯示於下表。

模組	類型(型號)	電力消耗 (W)	電源輸入時 的衝擊電流	備注
智慧型裝置閘道器	SVG	6 W 以下	10 A 以下	運作條件下
調節器模組	D15 \ D25 \ D35	4 W 以下	20 A 以下	運作條件下
數位/脈衝輸入模組	DX1 · DX2	4 W 以下	20 A 以下	運作條件下
數位輸出模組	DY1 · DY2	4 W 以下	20 A 以下	運作條件下
管理模組	S11 ` S12 ` S21	4 W 以下	12 A 以下	運作條件下
通訊箱	CB1 · CB2	4 W 以下	10 A 以下	運作條件下
	CB2(選項=1)	5 W 以下	10 A 以下	運作條件下
產業用交換集線器	SWA	4 W 以下	10 A 以下	運作條件下
	SWA (選項 =1)	5 W 以下	10 A 以下	運作條件下
通訊適配器	CL1 · CR1		_	不需要電源
終端適配器	TL1 · TR1	_	_	不需要電源

從使用模組的個數求出電力消耗總和。

● 決定所需的電源容量

請從上表計算所需電力,加上周圍溫度所引起的減載及負載率所引起的減 載,決定電源容量。

! 使用上的注意事項

- 請選擇電源輸入時可對應衝擊電流(運作條件)的電源。
- 若未考量減載率及周圍溫度所引起的減載,可能會縮短電源的壽命。
 詳細內容請洽詢使用之電源的廠商。

3–5 乙太網路通訊的連接

LAN1 埠位於表面。請使用符合 RJ-45 標準的接頭進行連接。可連接 10BASE-T 或 100BASE-TX 的乙太 網路。

請藉由從位於基部的側接頭連結模組來連接 LAN2 埠。以符合 RJ-45 標準的接頭進行連接的情況下,請使用通訊適配器。

翩參考

• 關於乙太網路通訊的連接,請參閱

★ 計裝網路模組 NX 使用說明書「網路設計篇」CP-SP-1313T 1-3 本機的功能說明、第2章乙太網路通訊構成。

LAN1 埠固定設定 192.168.255.253 作為多 IP 位址。在連接載入器時可使用此 IP 位址。 各埠的 IP 位址的初始值如下。

名稱	IP 位址初始值
LAN1 埠	192.168.0.127 192.168.255.253
LAN2 埠	192.168.4.127

● 以旋轉開關指定 IP 位址

LAN1 埠上固定設有 LAN1 的多 IP 位址用於連接載入器,但也可以藉由前面 的 ID 開關進行追加。本機在連接於多個網路時十分便利。

ID 開關位置	LAN1 IP 位址初始值
旋轉開關 0	192.168.0.127 192.168.255.253
旋轉開關 1	192.168.0.127 192.168.255.253 192.168.255.1
旋轉開關 2	192.168.0.127 192.168.255.253 192.168.255.2
旋轉開關 3	192.168.0.127 192.168.255.253 192.168.255.3

旋轉開網E	192.168.0.127
	192.168.255.253
	192.168.255.14
旋轉開關 F	192.168.0.127
	192.168.255.253
	192.168.255.15

3-6 RS-485 通訊的連接

! 使用上的注意事項

- 無內建終端電阻。
- 請在傳輸線路的兩端安裝 150 Ω± 5%、1/2W以上的終端電阻。
 但是,同一線路上存在禁止安裝終端電阻的機器時,請遵從該機器的規格。
- 請務必連接 SG。若未連接,通訊可能不穩定。
- 通訊線請使用雙絞線。

■ RS-485 CH1 的連接



■ RS-485 CH2 的連接



● 混合存在 5 線式機器的情況下



! 使用上的注意事項

- 傳輸線路上混合存在不可安裝終端電阻的機器(本公司 SDC15/25/26/35/36、 DMC10 等)的情況下,請勿在本機的外部及通訊線上安裝終端電阻。
- 本機無 FG。

● 3 線式的情況



! 使用上的注意事項

- 傳輸線路上混合存在不可安裝終端電阻的機器(本公司 SDC15/25/26/35/36、 DMC10 等)的情況下,請勿在本機的外部及通訊線上安裝終端電阻。
- 本機無 FG。

3–7 USB 主機接頭

安裝 USB 記憶體進行資料交換。 請勿連接 USB 記憶體以外的裝置。 不使用時請裝上 USB 防塵罩。
雜訊的產生源及其降低對策

雜訊的產生源一般可考量以下要素。

3-8

- •繼電器及接點
- 電磁線圈、電磁閥
- 電源線 (特別是 AC90 V 以上)
- 電感負載
- 馬達的整流器
- •相位角控制 SCR
- 無線通訊設備
- 焊接機
- 高壓點火裝置

作為雜訊對策,可採取以下有效方法。

- 針對啟動迅速的雜訊,採用 CR 濾波器十分有效。
 推薦 CR 濾波器 本公司型號: 81446365-001
- ・針對高頻雜訊 ·採用壓敏電阻十分有效。
 推薦壓敏電阻 本公司型號 : 81446366-001(100 V用)
 81446367-001(200 V用)

! 使用上的注意事項

• 壓敏電阻在故障時會短路,因此在使用時必須注意。

3-9 輸入輸出間隔離

實線表示與其他部分絕緣。

虚線表示與其他部分功能絕緣^{*1}。

電源(包含側接頭) ^{*2}							
RS-485 CH2 通訊 ^{*3}							
LAN2 乙太網路通訊 ^{*2}							
RS-485 CH1 通訊							
 LAN1 乙太網路通訊							

*1 功能絕緣是指不規定絕緣耐電壓規格的絕緣(主要是以提高雜訊耐性為目的的絕緣)。

*2 在保持絕緣關係的狀態下,將電源、LAN2乙太網路通訊連接於側接頭。

*3 RS-485 CH2 通訊不與側接頭連接。

3-10 系統構成

對使用本機時的系統構成進行說明。

■ 以同一網路段構成上位機與下位機的情況下

僅使用本機的 LAN2 · 將上位機 (PLC)與下位機 (計裝網路模組 NX)連接。 本機、PLC、NX、可編程顯示器全部配置於 LAN2 內的網路。請用 LAN2 的 網路段來設定各機器的 IP 位址。載入器連接於 LAN1 的網路。

翩參考

將載入器直接連接於本機的 LAN1 埠的情況下,請用 LAN 電纜線將 LAN1 埠 與載入器連接,並用 LAN1 的網路段來設定載入器的 IP 位址。



■下位機的台數構成 16 台以上的情況下

本機的每個 LAN 埠最多可連接 100 台計裝網路模組 NX。NX 最多可連結 15 台 而形成鏈連接。超過 15 台的情況下,請使用通訊適配器 (NX-CL1、NX-CR1) 進行鏈連接。



■ 以不同網路段構成上位機與下位機的情況下

使用本機的 LAN1 埠與 LAN2 埠·將上位機(PLC)與下位機(計裝網路模 組 NX)連接。

將 NX 連接於 LAN2 埠,其他機器連接於 LAN1 埠。請將 NX 的 IP 位址與 LAN2 埠設定在同一網路段。其他機器則請與 LAN1 埠設定在同一網路段。



■ 下位機的台數構成 128 台以上的情況下

計裝網路模組NX的連接台數超過128台的情況下,請設置2台以上的本機。 請使各機器的LAN1 埠與 PLC 在相同網路段,並避免各機器的LAN1 埠的 IP 位址重複。各機器的LAN2 埠用於與NX 通訊。



•本機的 LAN1-LAN2 埠間未裝設路由·因此使多個 NX-SVG 中 LAN2 側 NX 的網路段相同亦可進行通訊。



! 使用上的注意事項

- •如以下構成所示·使用 NX-SWA、NX-CB2 或其他交換集線器將鏈連接以外 的NX進行連接的情況下,無法使用IP 編址功能。
- 在最多至 128 台的範圍內,將計裝網路模組 NX 分散連接於本機的 LAN1 埠與 LAN2 埠的情況下,可應用 IP 編址。
- 無法將計裝網路模組 NX 用智能載入器套組 SLP-NX 連接於本機的 LAN1 埠,並連接於與本機的 LAN2 埠連接的計裝網路模組 NX。



無法進行IP編址

■ 將下位機連接於 RS-485 的情況下

可使用 RS-485 CH1 與 CH2 ·經由 RS-485 連接下位機。每個通道最多可連接 31 台。通道內的機器請選擇同一通訊協定。



! 使用上的注意事項

• NX 也可以用 RS-485 Modbus/RTU 通訊協定進行通訊,此情況下則無法 應用 IP 編址及參數備份/還原功能。

-MEMO-

第4章 功能詳細介紹

4–1 閘道器功能

本章中說明本機的各功能。

閘道器功能是在上位機的 PLC 與下位機的計裝網路模組 NX 等之間傳輸資料的功能。閘道器功能有「週期 資料傳輸」、「觸發資料傳輸」、「位元設定」三種功能。閘道器功能是以載入器的設定表來製成傳輸的 設定。

每個功能的傳輸處理數具有上限。上限如下。

閘道器功能	最大工作表數	1 個工作表內 的最大處理數	每個功能的全部工作表最大總處理數
週期資料傳輸	500 個工作表	500 行	10000 行
觸發資料傳輸	500 個工作表	500 行	10000 行
位元設定	500 個工作表	500 行	1000 行

■ 週期資料傳輸

週期性地將下位機的資料傳輸到上位機。反之,也可以將上位機的資料傳輸 到下位機。

主要用途:

- •將下位機的資訊儲存於 PLC
- •用 PLC 監控下位機的資訊以應用於裝置管理

本機進行週期資料傳輸時的運作如下。



① 本機在「週期掃描」設定的時間點啟動設定表的週期資料傳輸。

② 在[有效切換]為「開啟中有效」或「關閉中有效」的情況下,讀取有效 判斷裝置以確認狀態。在「開啟中有效」時,讀取有效判斷裝置的值是0 以外則判斷為有效,而在「關閉中有效」時,該值是0則判斷為有效,以 此方式執行週期資料傳輸。

【異常時運作】

讀取有效判斷裝置失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而 不進行異常通知。該週期資料傳輸未啟動即結束。

③[基本設定]→[共通:通知裝置初始化]為「有」的情況下,在設定的 完成通知裝置與異常通知裝置中寫入0,進行初始化。未設定完成或異常 通知裝置的情況下,不會分別進行初始化。 【異常時運作】

通知裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不 進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

④ 從讀取來源讀取資料。

【異常時運作】 讀取中發生通訊異常的情況下,將異常內容儲存於通訊異常履歷,並中止 工作表內該行的處理。

5 對寫入目的地寫入所讀取的資料·

【異常時運作】 寫入處理中發生通訊異常的情況下,將異常內容儲存於通訊異常履歷。工 作表內其他行的寫入處理繼續執行。

⑥ 工作表內的傳輸完成後,執行結果有異常且設定有異常通知裝置的情況下,針對每個工作表在異常通知裝置中寫入1。設定有完成通知裝置的情況下,針對每個工作表在完成通知裝置中寫入1。

【異常時運作】 寫入通知裝置失敗的情況下,將異常內容記載於通訊異常履歷,並繼續以 下的處理。

翩參考

 · 讀取側為字組裝置而寫入側為位元裝置時:
 字組裝置為0時在位元裝置中寫入0。
 字組裝置不為0時在位元裝置中寫入1。

週期掃描與週期資料傳輸的運作如下。

每個週期使未執行的工作表全部開始。來不及完成而仍在執行中的工作表則 在一完成後立即執行。完成持續延遲的工作表連續不斷地執行。



持續延遲完成的情況下變成連續執行

! 使用上的注意事項

 若對傳輸資料數的週期掃描較短,則週期資料傳輸處理可能持續延遲,最 終全部工作表的執行變成連續而非週期性。這表示週期資料傳輸功能的執 行週期比「週期掃描」設定更慢。

■ 觸發資料傳輸

在檢測到觸發裝置從 OFF 變化成 ON (從 ON 變化成 OFF)時,將下位機 的資料傳輸到上位機。反之也可以將上位機的資料傳輸到下位機。 主要用途:

- 從 PLC 變更下位機的設定 (SP 值、PID 設定等)
- 從 PLC 變更下位機的運作(RUN、READY 切換等)

本機進行觸發資料傳輸時的運作如下。



① 本機在「觸發掃描」設定的時間點讀取設定表的觸發裝置,監視是否變成 觸發開啟(OFF→ON或ON→OFF)。若變成觸發開啟則啟動觸發資 料傳輸

【異常時運作】 讀取觸發裝置失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不進 行異常通知。該觸發的觸發傳輸未啟動即結束。

②[基本設定]→[共通:觸發裝置初始化]為「有」的情況下,使觸發 裝置進行初始化。在開啟邊緣(OFF→ON)時寫入0,在關閉邊緣 (ON→OFF)時寫入1。

【異常時運作】 觸發裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不 進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

③ 在[有效切換]為「開啟中有效」或「關閉中有效」的情況下,讀取有效 判斷裝置以確認狀態。在「開啟中有效」時,讀取有效判斷裝置的值是0 以外則判斷為有效,而在「關閉中有效」時,該值是0則判斷為有效,以 此方式執行週期資料傳輸。 【異常時運作】

讀取有效判斷裝置失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而 不進行異常通知。該觸發的觸發傳輸未啟動即結束。

 ④ [基本設定]→[共通:通知裝置初始化]為「有」的情況下,在設定的 完成通知裝置與異常通知裝置中寫入0,進行初始化。未設定完成或異常 通知裝置的情況下,不會分別進行初始化。

【異常時運作】 通知裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不 進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

⑤ 從讀取來源讀取資料。

【異常時運作】 讀取中發生通訊異常的情況下,將異常內容儲存於通訊異常履歷,並中止 工作表內該行的處理。

⑥ 對寫入目的地寫入所讀取的資料。

【異常時運作】 寫入處理中發生通訊異常的情況下,將異常內容儲存於通訊異常履歷。工 作表內其他行的寫入處理繼續執行。

- ⑦ 工作表內的傳輸完成後,執行結果有異常且設定有異常通知裝置的情況下,針對每個工作表在異常通知裝置中寫入1。設定有完成通知裝置的情況下,針對每個工作表在完成通知裝置中寫入1。
 - 【異常時運作】

寫入通知裝置失敗的情況下,將異常內容記載於通訊異常履歷,並繼續以 下的處理。

觸發掃描與觸發資料傳輸的運作如下。 使觸發檢測到的設定表全部開始。



PLC的開啟/關閉相對於觸發掃描太快 則無法進行觸發檢測 「觸發裝置初始化」設定為「有」且觸發種類為「開啟邊緣」的情況下,觸 發檢測當下在觸發裝置中寫入 0 以關閉。以觸發裝置初始化功能使觸發裝置 關閉的情況下,等同於本機已確認「觸發裝置 = OFF」,因此在下一次觸發 掃描變成「觸發裝置 = ON」的情況下才會進行觸發檢測。



關閉的情況下進行觸發檢測

翩參考

 讀取側為字組裝置而寫入側為位元裝置時: 字組裝置為0時,在位元裝置中寫入0。
 字組裝置不為0時,在位元裝置中寫入1。

■ 位元設定

在檢測到關閉寫入觸發裝置或開啟寫入觸發裝置從關閉變成開啟時,在下位 機中寫入0或1。在檢測到開啟寫入觸發時寫入1,檢測到關閉寫入觸發時 寫入0。

主要用途:

• 從 PLC 變更下位機的運作 (RUN、READY 切換等)

本機進行位元設定時的運作如下。



① 本機在設定「觸發掃描」的時間點讀取設定表各行的開啟寫入觸發裝置 與關閉寫入裝置,監控從 OFF 變成 ON 的裝置。當觸發裝置從 OFF 變 成 ON,則啟動位元設定。觸發掃描與觸發檢測的時間點與觸發資料傳輸 相同。

【異常時運作】 讀取觸發裝置失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不進 行異常通知。該觸發的位元設定未啟動即結束。

② [基本設定]→[共通:觸發裝置初始化]為「有」的情況下,在觸發裝置中寫入0,進行初始化。

【異常時運作】 觸發裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不 進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

③[基本設定]→[共通:通知裝置初始化]為「有」的情況下,在設定的 完成通知裝置與異常通知裝置中寫入0,進行初始化。未設定完成或異常 通知裝置的情況下,不會分別進行初始化。

【異常時運作】 通知裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不 進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

- ④ 若為開啟寫入觸發則對寫入目的地寫入 1, 若為關閉寫入觸發則寫入 0。
- ⑤ 工作表內的傳輸完成後,執行結果有異常且設定有異常通知裝置的情況下,針對每個工作表在異常通知裝置中寫入1。設定有完成通知裝置的情況下,針對每個工作表在完成通知裝置中寫入1。

【異常時運作】 寫入通知裝置失敗的情況下,將異常內容記載於通訊異常履歷,並繼續以 下的處理。

! 使用上的注意事項

 在1次的觸發掃描中同時檢測到開啟寫入觸發與關閉寫入觸發的情況下, 先寫入0,並在下個處理時間寫入1。

4–2 機器管理功能

機器管理功能是對連接的機器進行維修管理的功能。機器管理功能中有「設定備份還原」、「IP 編址」、「狀態通知」、「時間設定」 4 種功能。

機器管理功能是以載入器的設定表製作設定。

!! 使用上的注意事項

• 可進行設定備份還原與 IP 編址的下位機只有阿自倍爾製 NX。

■ 設定備份還原

在檢測到設定備份觸發裝置從關閉變成開啟時,讀取下位機的設定檔,並儲 存於本機內。

在檢測到設定還原觸發裝置從關閉變成開啟時,將儲存於本機內的設定檔寫 入下位機。

在同時檢測到設定還原觸發與設定備份觸發的情況下,先執行設定還原。 本機進行設定還原時的運作如下。



 本機在設定「觸發掃描」的時間點讀取設定表各行的設定還原觸發裝置、 監控從 OFF 變成 ON 的裝置。當觸發裝置從 OFF 變成 ON,則啟動設定 還原。觸發掃描與觸發檢測的時間點與觸發資料傳輸相同。

【異常時運作】

讀取觸發裝置失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不進 行異常通知。該觸發的設定還原未啟動即結束。

② [基本設定]→[共通:觸發裝置初始化]為「有」的情況下,在設定還 原觸發裝置中寫入0,進行初始化。

【異常時運作】 觸發裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不 進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

③ [基本設定]→[共通:通知裝置初始化]為「有」的情況下,在設定的 完成通知裝置與異常通知裝置中寫入0,進行初始化。未設定完成或異常 通知裝置的情況下,不會分別進行初始化。

【異常時運作】 通知裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不 進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

④ 在寫入目的地寫入設定檔。

⑤ 每行的設定還原完成後,在每行寫入結果通知。執行結果有異常且設定有 異常通知裝置的情況下,針對每行在異常通知裝置中寫入1。之後,在設 定有完成通知裝置的情況下,針對每行在完成通知裝置中寫入1。

【異常時運作】

寫入通知裝置失敗的情況下,將異常內容記載於通訊異常履歷,並繼續以 下處理。

本機進行設定備份時的運作如下。



① 本機在設定「觸發掃描」的時間點讀取設定表各行的設定備份觸發裝置, 監控從 OFF 變成 ON 的裝置。當觸發裝置從 OFF 變成 ON,則啟動設定 備份。觸發掃描與觸發檢測的時間點與觸發資料傳輸相同。

【異常時運作】 讀取觸發裝置失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不進 行異常通知。該觸發的設定備份未啟動即結束。

② [基本設定]→[共通:觸發裝置初始化]為「有」的情況下,在設定備 份觸發裝置中寫入0,進行初始化。

【異常時運作】 觸發裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不 進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

③[基本設定]→[共通:通知裝置初始化]為「有」的情況下,在設定的 完成通知裝置與異常通知裝置中寫入0,進行初始化。未設定完成或異常 通知裝置的情況下,不會分別進行初始化。

【異常時運作】 通知裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不 進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

- ④ 對讀取來源的設定檔進行讀取,並儲存於本機內。
- ⑤ 每行的設定備份完成後,在每行寫入結果通知。執行結果有異常且設定有 異常通知裝置的情況下,針對每行在異常通知裝置中寫入1。之後,在設 定有完成通知裝置的情況下,針對每行在完成通知裝置中寫入1。

【異常時運作】

寫入通知裝置失敗的情況下,將異常內容記載於通訊異常履歷,並繼續以 下的處理。

結果通知是寫入以下結果代碼。在結果通知設定有位元裝置的情況下,結果 代碼為0時寫入0,不為0時寫入1。

功能	結果代碼	說明
備份/	86	檔案損壞
還原共通	87	取得機器版本失敗
	88	型號不一致
	89	不支援的版本
	90	無法讀取檔案
	91	與機器連接失敗
	92	與機器的通訊發生錯誤
	93	接收失敗
備份	94	儲存失敗
還原	94	機器錯誤回應
	95	備份檔太大

! 使用上的注意事項

•本機內不存在該機器用的設定檔的情況下則異常結束。

■ 統一設定備份、統一設定還原

若設定「統一設定備份觸發」或「統一設定還原觸發」,則可對全部已登錄 的機器進行備份或還原。

無法對將各機器的「有效切換」設定成「無效」的機器進行。 在統一設定備份、統一設定還原執行完成時,設定有設定表各行的「結果通 知」「完成通知」「異常通知」裝置的情況下,針對每行進行通知。全部行 完成後,設定有「統一設定完成通知裝置」「統一設定異常通知裝置」的情

況下·分別進行通知。

■ IP 編址

在檢測到 IP 編址觸發裝置從關閉變成開啟時 · 依照設定進行下位機的 IP 編址。

本機進行 IP 編址時的運作如下。



 本機在設定「觸發掃描」的時間點讀取設定表的 IP 編址觸發裝置,監控從 OFF 變成 ON 的裝置。當觸發裝置從 OFF 變成 ON,則啟動 IP 編址。 觸發掃描與觸發檢測的時間點與觸發資料傳輸相同。

【異常時運作】 讀取觸發裝置失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不進 行異常通知。該觸發的 IP 編址未啟動即結束。

② [基本設定]→[共通:觸發裝置初始化]為「有」的情況下,在設定備 份觸發裝置中寫入0,進行初始化。

【異常時運作】 觸發裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不 進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

- ③ 依照 LAN1/LAN2 設定表進行 IP 編址。
- ④ IP 編址完成後則寫入結果通知。執行結果有異常且設定有異常通知裝置的情況下,在異常通知裝置中寫入1。之後,設定有完成通知裝置的情況下,在完成通知裝置中寫入1。

【異常時運作】 寫入通知裝置失敗的情況下,將異常內容記載於通訊異常履歷,並繼續以 下的處理。

結果通知是寫入以下結果代碼。在結果通知設定有位元裝置的情況下,結果 代碼為0時寫入0,不為0時寫入1。

結果代碼	說明
87	本地 IP 位址不一致
88	發生連線錯誤(Socket Error)
89	被取消
90	IP 位址無效
91	機器數量不一致
92	取得連接機器資訊失敗
93	機器數量不一致
	(核對機器)

! 使用上的注意事項

● 無法對位於路由器前端的 NX 進行 IP 編址。位於路由器前端的 NX 的 IP 位址,請用計裝網路模組 NX 用智能載入器套組 SLP-NX 進行設定。

■參考

- 以 IP 編址設定於 NX 的內容為 IP 位址 / 子網絡遮罩 / 預設閘道 / 鏈名 / 工 作組 ID/ 節點 ID。不變更 RS-485 的設定及連接埠設定。
- 以 IP 編址設定於各 NX 的子網絡遮罩與預設閘道的值 · 和連接的本機 LAN 設定為相同值 。
- •以IP編址設定於各NX的鏈名/工作組ID/節點ID的設定值分別為以下的值。
 - 鏈名 : NX GATEWAY
 - 工作組 ID :1
 - 節點 ID : 分配號碼

系統構成與載入器在畫面上的構成關係如下。 將第一行的 NX 從實機左側依序進行 IP 編號。



■ 狀態通知

將本機的運作狀態通知給上位機。 狀態通知功能有以下內容。

狀態通知種類	位元位置
運作中開啟通知	通知上位機本機運作中
電池電壓低落通知	在本機中安裝有電池時·將電池電壓低落的信息通知給上 位機
連接狀態通知	將下位機已切斷的信息通知上位機

! 使用上的注意事項

 在本機中未安裝電池的情況下,請勿使用電池電壓低落通知。否則會持續 發出通知。

本機進行運作中開啟通知與電池電壓低落通知的運作如下。



 本機於「狀態通知週期」設定的時間點在運作中開啟通知裝置、或電池電 壓低落通知裝置中寫入1。

本機進行連接狀態通知時的運作如下。



- 在本機以閘道器功能等和下位機進行通訊時出現切斷狀態的情況下,儲存 該狀態。
- ② 本機於「狀態通知週期」設定的時間點在切斷通知裝置中寫入值。「連接 狀態通知」設定為「位元通知」的情況下寫入1.「字組通知」的情況下 寫入位元位置的值。

翩參考

「連接狀態通知」設定為「字組通知」的情況下,可將「切斷通知」重複設定。以下範例的設定中,1-1與1-3和NX-D15切斷的情況下,在上位機的D000000中將各機器的狀態一併寫入0005h(16進制)的值。

No.	機器	切斷通知	位元位置
1-1	NX-D15 (切斷)	D000000	0
1-2	NX-D15	D000000	1
1-3	NX-D15 (切斷)	D000000	2
1-4	NX-D15	D000000	3
1	5 14 12 12 11 10	0 9 7 6 5	4 2 2 1 0

	15	14	10	12	 10	9	0	'	0	5	4	5	2	0
D000000														

■ 時間設定

以外部機器設定本機的時間。若對本機設定時間,則能夠以實際時間確認本 機內的通訊異常履歷及操作履歷。

藉由設定啟動時執行,可在每次電源輸入時設定時間,因此無需在本機中安 裝電池。

外部機器可選擇 NTP 伺服器與 PLC。

本機進行時間設定時的運作如下。



- 本機在設定「觸發掃描」的時間點讀取時間設定觸發裝置,監控從 OFF 變成 ON 的裝置。當時間設定觸發裝置從 OFF 變成 ON,則啟動時間設 定。觸發掃描與觸發檢測的時間點與觸發資料傳輸相同。 起動時執行設定為「有」的情況下,在本機啟動時啟動時間設定。 【異常時運作】 讀取觸發裝置失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不進 行異常通知。
- ②[基本設定]→[共通:觸發裝置初始化]為「有」的情況下,在時間設定觸發裝置中寫入0,進行初始化。
 【異常時運作】
 觸發裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

③[基本設定]→[共通:通知裝置初始化]為「有」的情況下,在設定的 完成通知裝置與異常通知裝置中寫入0,進行初始化。未設定完成或異常 通知裝置的情況下,不會分別進行初始化。

【異常時運作】 通知裝置初始化失敗的情況下,僅將異常內容記載於通訊異常履歷,而不 進行異常通知。另外,繼續以下的處理。

- ④ 依照設定,與 NTP 伺服器同步,或是從 PLC 的裝置取得時間資料並更新 內部時鐘。
- ⑤ 時間同步完成後,在操作履歷中記載時間設定的履歷。執行結果有異常且 設定有異常通知裝置的情況下,在異常通知裝置中寫入1。之後,設定有 完成通知裝置的情況下,在完成通知裝置中寫入1。

【異常時運作】 寫入通知裝置失敗的情況下,將異常內容記載於通訊異常履歷,並繼續以 下的處理。

! 使用上的注意事項

- 讀取 PLC 的暫存器進行時間設定的情況下,無法設定 2038 年 1 月 19 日 3 時 14 分 7 秒 (UTC)以後的時間。
- 利用 NTP 伺服器進行時間設定的情況下,無法設定 2036 年 2 月 7 日 6 時 28 分 15 秒 (UTC)以後的時間。

4–3 内部暫存器

本機內建資料暫存器。可將從外部機器讀取的資料儲存於內部暫存器並以伺服器功能讀取。 內部暫存器的一部分可作為備份暫存器使用。

本機的內部暫存器為以下構成。



資料是1字組=16位元。

內部暫存器對每1個字組分配位址。位址的範圍為400001~460000。

除了備份暫存器以外的內部暫存器,在電源輸入時,其值被初始化成0。備份暫存器的值在電源關閉時也 會保持。

可設定要用哪個區作為備份暫存器使用。

備份暫存器的設定範圍如下。

設定項目	設定範圍	初始值
備份暫存器:起始位址	400001 ~ 460000	450001
備份暫存器:區域大小	0 ~ 20000	10000

! 使用上的注意事項

- 若變更備份暫存器的設定則備份暫存器的值全部被初始化成 0。
- 暫存器的內容無法用電腦取出儲存或寫回本機。請使用通訊將需要保管的 資料傳輸到其他機器。

■參考

備份暫存器是在本體的 FRAM 區域中進行備份,因此不管有無電池,在電源關閉時,資料都會保持。

4–4 伺服器功能

此功能是使用 Modbus/TCP 協定從外部機器存取於本機的內部暫存器。若將「伺服器:有效 / 無效」設定為「有效」,則伺服器功能進行運作。

伺服器功能的設定如下。

	設定項目	設定範圍	初始值
伺服器	有效/無效	有效/無效	無效
	埠號	502 (固定值)	502
	最大連接數	1 ~ 8	4
	調節保持連接 (KeepAlive) 開始時間	5 秒 /10 秒 /30 秒 /1 分鐘 / 5 分鐘 /10 分鐘 /30 分鐘 / 1 小時 /2 小時	5 秒
	調節保持連接 (KeepAlive) 間隔	10 秒 /20 秒 /30 秒 /40 秒 / 50 秒 /1 分鐘	10 秒
	調節保持連接 (KeepAlive) 重試次數	0 ~ 10	3

■ 連接

本機的伺服器功能可用 1 個接收埠將多個連接進行連線。無法將超過「伺服器:最大連接數」設定的連接進行連線。

■ 調節保持連接 (KeepAlive)

調節保持連接 (KeepAlive) 是監視對象機器的 Modbus/TCP 客戶端機器的連線是否切斷的功能。當發生網路或客戶端機器因意外情況而不正確切斷 TCP 的連接的狀況時,可能會繼續維持本機的連線狀態。藉由活用調節保持連接 (KeepAlive) 將不完全的連接切斷,能夠防止消耗可連線的連接數。 在「伺服器:調節保持連接 (KeepAlive) 開始時間」設定的期間持續無通訊 狀態的情況下,從本機對客戶端機器發送確認包並等待回應。 等待「伺服器:調節保持連接 (KeepAlive) 間隔」設定的時間而未回應的情 況下,重複「伺服器:調節保持連接 (KeepAlive) 重試次數」設定的次數包 發送,最終無回應則從本機側切斷 TCP 連接。

■ Modbus/TCP 規格概要

Modbus/TCP 的規格如下。

設定項目	規格	說明
對應的	3(0x03)	Read Holding Register (讀取多個資料)
功能代碼	6(0x06)	Write Single Register (寫入單一資料)
	16(0x10)	Write Multiple Registers (寫入多個資料)
讀取訊框最大位 址數	125	_
寫入訊框最大位 址數	123	_
位址指定範圍	1 ~ 60000	Holding Register 對應本機的內部暫存器位址 400001 ~ 460000

■ Modbus/TCP 電文的構成

應用 TCP/IP 訊框。 Modbus/TCP 的電文是在 TCP 資料部表示。

1	2	3	4	5	6	

編號	構成要素	内容
1	Transaction Identifier(2 字節)	請求 ~ 回應成對 · 具有相同的值 本機將接收到的值直接用於回應 主站 (客戶端)用於識別 · 以對請求 作出回應
2	Protocol Identifier (2字節)	Modbus 協定的情況下為 0x0000
3	Length (2字節)	表示④~⑥的字節數
4	Unit Identifier (1 字節)	指定 0xff 或 0x00
5	Function (1字節)	指定功能代碼
6	Data (n 字節)	依存於功能代碼的資料列

■ Modbus/TCP 異常代碼

應答電文異常的情況下·在功能代碼之後附加以下異常代碼 (exception code)。

異常種類	異常代碼	内容
ILLEGAL FUNCTION (不正確功能代碼)	01(0x01)	本機不對應的功能代碼
ILLEGAL DATA ADDRESS (不正確資料位址)	02(0x02)	包含無法讀取或寫入的資料位址
ILLEGAL DATA VALUE (不正確資料)	03(0x03)	超過最大數的讀取或寫入、Length 錯誤
SLAVE DEVICE FAILURE (其他錯誤)	04(0x04)	其他錯誤

■ Modbus/TCP 資料數

1 個訊框電文可讀取或寫入的資料數如下。

命令種類 (功能代碼)	資料數
3 (0x03) Read Holding Register (讀取多個資料)	125
6(0x06) Write Single Register(寫入單一資料)	1
16 (0x10) Write Multiple Registers (寫入多個資料)	123

■ 讀取多個資料命令(0x03)的構成

×+	-12	
===	$\overline{\nabla}$	
며		
-, J		

0 3			
1	2	3	
編號	構成要	民素	內容
1	功能代碼		Read Holding Register
2	起始資料位址		_
3	讀取資料數		_

回應正常時

0	3					
(D	2	3			4

編號	構成要素	内容
1	功能代碼	Read Holding Register
2	字節數	_
3	讀取資料	讀取資料數相應的資料連續

回應異常時

8 3			
1	2		
編號		構成要素	内容
1	錯誤代碼		Read Holding Register
2	異常代碼		01 \ 02 \ 03 \ 04

■ 寫入單一資料命令(0x06)的構成

請求

7		· · · · ·	· · · ·			· · · ·		
							6	0
]		3			2		1	(
内容		構成要素					號	編
Vrite Single Register	1				代碼	功能	D	Ċ
					() 11			

(2)	寫人位址	—
3	寫入資料	_

回應正常時

0 6		
1	2	3

編號	構成要素	内容
1	功能代碼	Write Single Register
2	寫入位址	_
3	寫入資料	回顧

回應異常時

8 6			
1	2		
編號		構成要素	内容
1	錯誤代碼		Write Single Register
2	異常代碼		01 \ 02 \ 03 \ 04

■ 寫入多個資料命令(0x10)的構成

請求

1	0													
1)	Ċ	2)		(3)	(I)	(5		(5	

編號	構成要素	内容
1	功能代碼	Write Multiple Register
2	起始資料位址	_
3	資料數	_
4	字節數	資料數 ×2
5	寫入資料	—

回應正常時

1 0		
1	2	3

編號	構成要素	内容
1	功能代碼	Write Single Register
2	起始資料位址	_
3	資料數	_

回應異常時

9	0		
Ċ	D	2	

編號	構成要素	内容
1	錯誤代碼	Write Single Register
2	異常代碼	01、02、03、04

4–5 本體操作功能

藉由使用本機前面的功能選擇開關與功能執行開關,可在沒有電腦的情況下執行幾項功能。



3 個旋轉開關中右側的 2 個是功能選擇開關 F1、功能選擇開關 F2。以編號指定按下功能執行開關時執行的功能。

功能種類如下。

功能名稱	F1	F2	說明
重置	0	0	重置本機
寫入 USB 設定	0	4	從 USB 記憶體將設定檔複製到本體以重啟應用程式
連接機器設定	0	8	對連接機器的 IP 位址進行編號 · 用已備份的設定值還原設定 計裝網路模組 NX 為對象

■ 重置

重置本機。

執行順序如下。

- ① 請將功能選擇開關 F1 設定為 0、 F2 設定為 0。
- ② 請長按功能執行開關 3 秒以上。
 - >> 開始執行。執行中功能顯示部的 FUNCTION LED 閃爍。 執行結束則 FUNCTION LED 滅燈。

■ 寫入 USB 設定

將儲存於 USB 記憶體內的檔案複製到本機內部。檔案包含的系統檔案比本 機執行中的檔案更新的情況下,更新系統並重置本機。未更新的情況下,本 機讀取設定完成後會轉換到 RUN 模式。

執行順序如下。

- ① 請將副檔名為「.nxsvg」或「.snxsvg」的檔案複製到 USB 記憶體內的 「nxsvg」(全是小寫)檔案夾中。
- ② 請將 USB 記憶體安裝於本體前面的 USB 主機接頭。
- ③ 請將功能選擇開關 F1 設定為 0、 F2 設定為 4。
- ④ 請長按功能執行開關3秒以上。
 - >> 開始執行。執行中功能顯示部的 FUNCTION LED 閃爍。 執行結束則 FUNCTION LED 滅燈。

可儲存於 USB 記憶體的檔案如下。

檔案	檔案內容	製作方法
設定檔 (副檔名 .snxsvg)	 ・從連接的 NX 備份的連接機器設 定檔 ・本機的設定 ・本機的系統檔案 	請用載入器執行通訊(O)→連接機 器管理(M)→「設定資料製作」標 籤→讀取設定資料(PC<-NX-SVG)
設定檔 (副檔名 .nxsvg)	•本機的設定 •本機的系統檔案	請用載入器執行檔案(F)→儲存專 案(S)

! 使用上的注意事項

- 執行本功能則進入 STOP 模式, 閘道器功能停止。
- USB 記憶體內的「nxsvg」檔案夾請全部以小寫製作。不識別包含大寫的 檔案夾。
- ●「nxsvg」檔案夾內中請只儲存1個「.nxsvg」或「.snxsvg」檔案。 USB 記憶體內存在多個檔案則不執行。
- 副檔名 .snxsvg 的設定檔所包含的連接機器設定檔僅複製到本機內部而不執行還原。
 要執行還原時,請參閱下一項的 () 連接機器設定。

■參考

 確認運作的 USB 記憶體如下。可使用附帶密碼輸入功能或指紋識別功能的 安全性 USB 記憶體。無法使用啟動軟體來解鎖安全性的 USB 記憶體。

廠商	型號	安全功能
M Commerce (股)	HKISP-08-1X	指紋識別安全功能
Hagiwara Solutions(股)	HUD-PUTK3xxGA1	10 碼密鑰安全功能
Hagiwara Solutions(股)	USA3-xxxGH	無
Hagiwara Solutions (股)	UBA2-xxxGSRB	無

■ 連接機器設定

對依照儲存於本機內部的設定進行連接的 NX 進行 IP 編址與設定的還原。

執行順序如下。

- ① 請將功能選擇開關 F1 設定為 0、 F2 設定為 8。
- ② 請長按功能執行開關 3 秒以上。
 - >> 開始執行。執行中功能顯示部的 FUNCTION LED 閃爍。 執行結束則 FUNCTION LED 滅燈。

! 使用上的注意事項

• 執行本功能期間進入 STOP 模式, 閘道器功能停止。

-MEMO-

第5章 智能載入器套組 型號 SLP-SVG

5-1 SLP-SVG 概要

■功 能

智能載入器套組型號 SLP-SVG 可對本機寫入設定、讀取設定、管理連接機器、確認運作、儲存資料。

● 必要系統構成

OS*1*2	Windows 7 (32 位元 /64 位元) Windows 8/8.1 (32 位元 /64 位元) Windows 10 (32 位元 /64 位元)
語言	日文、英文*3
CPU	800 MHz 以上
記憶體	512 MB 以上的 RAM
硬碟	128 MB 以上的可用容量
顯示器	Super VGA (800×600) 以上的解析度
CD-ROM 驅動器	在從產品 CD-ROM 安裝時需要
鍵盤	需要
滑鼠	需要
LAN 埠	在本體連接時需要有線 LAN 埠

*1 不支援 Windows XP、Windows Vista、伺服器用作業系統 (OS)。

*2 請使各 OS 為已實施最新的服務包、更新的狀態。

*3 在日文以外的語言環境下啟動的情況下,選單等顯示英文。

5-2 安裝

■ 載入器的安裝

請用以下順序進行安裝。(例:Windows 10)

- ① 請將滑鼠光標移動到 CD-ROM 驅動的圖標上並點擊右鍵,從下拉選單選擇[開啟(O)]。
 >> 顯示 CD-ROM 的內容。
- ② 請雙擊 [setup_slpsvg.msi] 。



setup_slpsvg.msi

>> 顯示設定畫面。請依照安裝程式的指示點擊 [Next]按鈕。



 ③ 在安裝中途顯示「End-User License Agreement」畫面。確認協議內容 後,同意條款請確認[I accept the terms in the License Agreement]並 點擊[Next]按鈕。

如果不同意請點擊 [Cancel] 按鈕。中斷安裝。

🛃 SLP-SVG Setup	-		\times
End-User License Agreement			
Please read the following license agreement carefully			
PLEASE READ THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT CAREFU	LLY BEF	DRE	^
NOTE: AZBLL CORPORATION (HEREINAFTER REFERRED TO AS "AZBLL" LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU (HEREINAFTER REFERRED TO AS THI ON THE CONDITION THAT THE USER ACCEPTS ALL OF THE TERMS CON AGREEMENT. BY CLICNING ON THE "I ACCEPT THE TERMS IN THE L AGREEMENT" CHECKBOX, THE USER AGREES TO BE BOUND BY THE TER AGREEMENT" CHECKBOX, THE USER AGREES TO BE BOUND BY THE TER AGREEMENT" CHECKBOX, THE USER AGREES TO BE BOUND BY THE TER AGREEMENT" CHECKBOX, THE USER AGREES TO BE BOUND BY THE TER AGREEMENT IF THE USER DOES NOT AGREE TO THESE TERMS AZBLL TO LICENSE THE SOFTWARE TO THE CUSTOMER, AND THE USER SHOUL "CANCEL" BUTTON TO EXIT. IN SUCH CASE, PROMPTLY BETURN ANY MATERIALS, ALONG WITH PROOF OF PAYMENT, TO AZBLL OR ITS DIS WHOM CUSTOMER PURCHASED FOR A FULL REFUND OF THE PRICE THE IN THE COST OF DETUNDATION THE DESTMACE CHALL OF DODNE BY THE TER) IS WIL E "USER" TAINED J ICENSE MS OF TH IS UNWJ D CLICK AND ALL TRIBUTOF USER PAJ	LING TO) ONLY IN THIS HIS LLING ON THE AZBIL R FROM ID AII	¥
Print Back Next	t	Cano	el

④ 若有需要請參更安裝檔案夾。

SLP-SVG Setup		-	\times
Destination Folder			
Click Next to install to the default folder or c	lick Change to choose a	nother.	
Install SLP-SVG to:			
C:¥Program Files¥SLP¥SLPSVG¥			
Change			

- ⑤ 完成安裝準備。請點擊 [Install] 按鈕。
 - >> 開始安裝。

🕼 SLP-SVG Setup	_		\times
Ready to install SLP-SVG			
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change a settings. Click Cancel to exit the wizard.	ny of your	installation	
Back	all	Can	cel

⑥ 此處,顯示 [User Account Control]畫面。請點擊 [Yes]按鈕。

User Account Control	×
Do you want to allow th changes to your device	nis app to make ?
setup_slpsvg.msi	
Verified publisher: Azbil Corpo File origin: Hard drive on this o Show more details	ration omputer
Yes	No

>> 安裝開始。



■ 載入器的移除

① 請雙擊 [Control Panel] → [Programs] 或 [Uninstall a program] 。 Windows 10 請點擊 [Settings] → [Apps] 。

📧 Control Panel			-		×					
$\leftarrow \rightarrow \ \ \star \$		ٽ ~	Search Control Pane	:1	P					
Adjust your computer's settings			View by: Category	•						
System and Security Review your computer's status Save backup copies of your files with File History Backup and Restore (Windows 7)	88 1	User Accounts	type d Personalization							
Network and Internet Connect to the Internet View network status and tasks	S)	Settings		V	Vindow	s Settings			-	×
Hardware and Sound View devices and printers Add a device Adjust commonly used mobility settings	G	旦	System Display, sound, notifications, power	Find a settin	g Devices Bluetooth,	printers, mouse		Phone Link your Android, iPhone		
Uninstall a program		0	Network & Internet Wi-Fi, airplane mode, VPN	ý	Personali Backgroun	Zation d, lock screen, colors	ΙĒ	Apps Uninstall, defaults, optional features		
		8	Accounts Your accounts, email, sync, work, family	Â₽	Time & L Speech, rej	anguage gion, date	8	Gaming Game bar, DVR, broadcasting, Game Mode		
		G	Ease of Access Narrator, magnifier, high contrast	0	Cortana Cortana las notification	nguage, permissions, 16	A	Privacy Location, camera		
		C	Update & Security Windows Update, recovery, backup							

② 請選擇 [SLP-SVG] 並點擊 [Uninstall]。
 >> 載入器被刪除。

∭參考

• 不刪除使用者所製作的設定檔。

■載入器的升級安裝	修復安裝	
	在載入器已安裝於電腦的狀態下執行 行一般的新安裝而進行以下安裝。	載入器的 setup_slpsvg.msi.則不會進
● 升級安裝		
	若執行新版本的載入器的 setup_slpsv 新版本。	vg.msi,則刪除目前安裝的版本後安裝
● 修復安裝		
	若執行同一版本的載入器的 setup_slp	osvg.msi,則進入修復安裝模式。
	最 SLP-SVG Setup	– 🗆 X
	Change, repair, or remove installation Select the operation you wish to perform.	
	Change SLP-SVG has no independently selectable features.	
	Repair Repairs errors in the most recent installation by fixi files, shortcuts, and registry entries.	ing missing and corrupt

修復(P):在誤刪執行檔的情況等,恢復剛安裝後的狀態。

删除 (R): 删除載入器的執行檔。不刪除使用者所儲存的專案檔。

Back Next Cancel

5--3 啟動與結束

■ 啟 動

請選擇開始選單→[SLP]→[SLP-SVG]。
 Windows 8 的情況下,請選擇[開始畫面]→顯示所有應用程式→[SLP-SVG]。
 >> 載入器啟動,顯示主視窗。

翩參考

 若同樣從[開始畫面]啟動載入器,則啟動不同於先前的其他載入器。(最 多可同時啟動2個載入器)
 啟動2個載入器進行編輯,便於資料的複製、貼上。

■結 束

請點擊標題列的[×](關閉)按鈕。從選單執行的情況下,請選擇[檔案
 (F)]→[結束(X)]。
 >> 結束載入器。
5--4 操作流程



主視窗 5 - 5



■ 選單 / 工具列

可用載入器操作的項目顯示於選單與工具列。 各項目名的命名規則如下。

圖標	顯示簡易表達功能的圖標 可從工具列上點擊圖標來執行顯示於工具列上之圖標的功能
項目名	在選單上顯示的項目的名稱
(X)	表示快速鍵*1
[Ctrl] + [X]	表示快捷鍵 ^{*2} 無對應的快捷鍵則不標示

1 快速鍵是可以用 [Alt] + [特定鍵] 快速存取選單的設定。例如按住 [Alt] 鍵並 按 [F] 鍵則下拉顯示檔案選單。

*2 快捷鍵是可以用 [Ctrl] 鍵(或 [Shift]) + [特定鍵] 直接執行選單項目的設 定。例如,按住 [Ctrl] 鍵並按 [C] 鍵則執行選單上的「複製」。

■ 選單構成一覽

● 檔案(F)構成一覽

選單	圖標	子選單	内容	快捷鍵
檔案 (F)		新專案製作(N)	製作新專案	[Ctrl] + [N]
		開啟專案檔(〇)	開啟儲存的專案檔(*.nxsvg)	[Ctrl] +[O]
		重新開啟專案(R)	最多顯示 10 件過去開啟過的檔名及 其路徑 選擇檔案則開啟該專案檔	_
	B	儲存專案(S)	將開啟的專案存檔	[Ctrl] + [S]
	—	對專案命名並儲存(A)	將開啟的專案進行檔案命名並儲存	—
	—	關閉專案 (C)	關閉開啟的專案檔	—
		匯出(E)	將開啟的專案檔的設定內容匯出到 CSV 檔案	—
	_	結束(X)	結束載入器	_

● 編輯(E)構成一覽

選單	圖標	子選單	内容	快捷鍵
編輯(E)	4	復原(U)	將顯示中的參數表的變更內容復原	[Ctrl] + [Z]
		取消復原(R)	取消顯示中的參數表的復原內容	[Ctrl] + [Y]
	×	剪下 (T)	將在設定參數表中選定的單元格內 容傳輸到剪貼簿並刪除內容	[Ctrl] + [X]
	Ŋ	複製(C)	將在設定參數表中選定的單元格內 容傳輸到剪貼簿	[Ctrl] + [C]
	ß	貼上(P)	將剪貼簿的資訊貼到設定參數表中 選定的單元格	[Ctrl] + [V]
	_	清除(L)	刪除在設定參數表中選定的單元格 內容	
	_	全選(A)	全選設定參數表的單元格	[Ctrl] + [A]
	 +	垂直增量(V)	將在設定參數表中選定的單元格內 容的值相加並貼到垂直方向上	
	+	水平增量(H)	將在設定參數表中選定的單元格內 容的值相加並貼到水平方向上	
	Ę	插入行(1)	在選定的位置插入空白行 選定位置的下一行下移	[Ctrl] + [Ins]
	Ę	刪除行(N)	刪除選定的行 刪除的行下方的行上移 · 填補刪除 所空出的空間	[Ctrl] + [Del]
		上移(M)	將選定的項目上移 1 格	[Ctrl]+[Up]
		下移(W)	將選定的項目下移1格	[Ctrl]+[Down]
	_	傳輸裝置互換(S)	將設定表中的傳輸來源裝置與傳輸 目的地裝置互換	
	Q	搜尋 (S)	顯示搜尋字串的方塊	[Ctrl] + [F]
			顯示以指定字串取代字串的方塊	[Ctrl] + [H]

● 設定(C)構成一覽

選單	圖標		子選單	内容	快捷鍵	
設定(C)	С	週期資料傳	P輸新增(C)	對開啟的專案新增新設定表	_	
	Т	觸發資料傳	₽輸新增(T)	對開啟的專案新增新設定表	_	
	В	B 位元設定新		f增(B)	對開啟的專案新增新設定表	_
		設定表刪除(D)		刪除在專案檢視中選定的設定表	_	
	\$	系統設定 (S)	LAN 埠互换(L)	互換 LAN1 與 LAN2 的設定		
			COM 埠互换(C)	互換 COM1 與 COM2 的設定	_	

● 通訊(O)構成一覽

選單	圖標	子選單	内容	快捷鍵		
通訊(O)	寫入閘道器設定 在 PC → NX-SVG(W) 4		在本機寫入設定	_		
		NX-SVG 資訊(I)	讀取本機的資訊(版本及履歷)	_		
	×	執行狀態(E)	顯示執行狀態的監視器畫面	_		
	×	連接機器管理(M)	不想發布通知時請停止自動通知	_		
	Ŀ	時間設定(D)	設定本機的時間	_		
	_	重置 NX-SVG (S)	停止啟動中的通訊並從初始化模式 重新開始	_		

● 工具(T)構成一覽

選單	圖標	子選單	内容	快捷鍵
工具 (T)	Ë	我的清單編輯(L)	定義、編輯我的清單並儲存	_
	_	NX-SVG 的系統更新(U)	指定 IP 位址並更新本機系統	_

● 幫助(H)構成一覽

選單	圖標	子選單	内容	快捷鍵
幫助(H)	_	幫助(H)	顯示使用說明書(PDF 檔)	_
	_	版本(V)	顯示載入器的版本資訊	_



🧲 機器管理					
	顯示機器管理的設定項目。				
	• 3 設定備份復原	:將連接機器的設定檔進行備份或復原的 設定。			
	• 🔳 IP 編址	:將連接機器進行 IP 編址的設定。			
	• 3 狀態通知	:將本機的狀態通知上位機的設定。			
	• 目時間設定	:對本機內建的時鐘進行時間設定。			
● 新製作設定表					
	從專案檢視的彈出選單新製作 彈出選單。	F設定表 · 將光標對準功能名稱點擊右鍵即顯示			
	①請在專案檢視中選擇想	要新製作的功能或設定表。			
	②顯示彈出選單,請選擇[設定表製作(A)]。				
	也可以從主選單新製作設定新	表。			
	①請選擇主選單 [設定 (C)] °			
	②請選擇想要新製作之功	能的項目。			
● 編輯設定表					
	將已製作的設定表進行編輯	(剪下、複製、貼上、設定表刪除、順序移動)			
	的情況下,請在專案檢視中對	選擇該設定表·點擊右鍵並從顯示的彈出選單執			
	行編輯操作。也可以從主選單	單執行編輯操作。			

黨參考

• 無法同時選擇多個設定表。請逐一選擇並編輯。

■ 設定表

設定表是用以設定各功能的表格式視窗。顯示在專案檢視中選定的設定表。

● 畫面構成

Value Paramete Cyclic Transmit1 Name Interval Common 内容設定一覽 Dev No. Notify Complete De Notify Error Device Enabled Switch Always enabled bled Switch De Source Dev No. Source Device Dest Device Dest Dev No. Size ■ LAN1-2 🔽 14354:ループ1AT中止/AT実行通信 1 M00000.0 2 3 ---- \vee ----V 4 處理設定一覽 ---5 \sim 6 ---- \sim ----7 \vee \sim 8 \vee \sim ---- $^{\vee}$ 內容設定一覽 以條列式清單顯示工作表的基本運作(機器編號及通知處理等)。 可設定的內容因功能而異。 詳見 → 第6章 設 定。 處理設定一覽 以條列式清單顯示在工作表中所執行之處理的相關設定。 可設定的內容因功能而異。 詳見€ 第6章 設 定。 ● 複製與貼上 可複製、貼上在設定表中選定的單元格。可用行、列進行貼上,方便統一輸 入。另外,可將複製的資料貼到電子試算表軟體,而可應用於製作文檔等。 在製作大量資料時,利用快捷鍵的複製([Ctrl] + [C])、貼上([Ctrl]+[V])可高效率地編輯。

可用以下方法統一選擇單元格。

- ·選擇全部單元格 : 選擇設定一覽左邊最上方的固定行
- ·選擇行 :選擇各行最左邊的固定行
- ·選擇列 :選擇各列最上方的固定行

● 統一編輯

要將已製作的屬性設定一覽、處理設定一覽進行統一編輯(清除、插入行、 刪除行、上移、下移)時,請選擇設定一覽的單元格,從彈出選單執行編輯 操作。也可以從主選單執行編輯操作。

● 複製増量

可用以下順序將單元格中的值相加並複製。

- ① 請選擇複製來源的單元格。
- ② 請選擇在複製目的地要連續複製的單元格。下圖的範例中是在垂直方向上 複製2列。

③ 請點擊右鍵並從下拉選單選擇 [Increment vert]。

Para	meter			Value						
Name			Cyclic Transmit1							
Inter	val			Common						
Dev I	No.									
Notify	y Complete De	vice								
Notify	y Error Device									
Enab	led Switch			Always en	abled					
Enab	led Switch Dev	/ice]						
No.	Source Dev I	No.	Source De	evice			Dest Dev No.	D	est De	evice
1	LAN1-1	\sim	D0000000	1			LAN1-2	~ 1	4354 :	: ルー:
2		\sim			4	Undo	Ctrl	I+Z		
3		\sim				Pada	Ctr	LV		
4		\sim			11	<u>N</u> euo	Cu	1+1	-	
5		\sim			×	Cu <u>t</u>	Ctrl	I+X		
6		\sim			D	<u>С</u> ору	Ctrl	I+C		
7		\sim			E.	Paste	Ctrl	I+V		
8		\sim				Clear				
9		\sim				Ciedi				
10		\sim				Select a	ll Ctrl	+A		
11		\sim			1+	Increme	nt <u>v</u> ert			
12		\sim			+	Increme	nt <u>h</u> orz			

>> 將數值相加並複製到指定單元格。

No.	Source Dev No.		Source Device	Dest Dev No.
1	LAN1-1		D000000	LAN1-2
2	LAN1-1		D0000001	
3	LAN1-1		D000002	
4		\sim		
5		\sim		
6		\sim		

● 搜尋

可用以下順序搜尋處理設定一覽中的字串。

- ① 請選擇主選單[編輯(E)]→[搜尋(S)]。
 >> 在處理設定一覽下顯示搜尋框。
 × Search
 ✓ Next ^ Prev
- ② 請輸入要搜尋的字串。
- ③ 向下搜尋時請點擊 [下一步]按鈕或按 [F3] 鍵。
- ④ 向上搜尋時請點擊 [上一步]按鈕或按 [SHIFT] + [F3] 鍵。
- ⑤ 要結束搜尋關閉方塊請點擊 [×]按鈕。

● 取代

可用以下順序取代處理設定一覽中的字串。

① 請選擇主選單[編輯(E)]→[取代(E)]。

>> 在處理設況	こ 一 覽	ト顯示搜尋框和]取代框。
----------	-------------	---------	-------

×	Search	✓ Next	∧ Prev
×	Replace	≫Exec	►All

② 請輸入要搜尋的字串·

③ 請輸入要取代的字串。

- ④ 點擊 [>> 執行]按鈕或按 [Alt] + [R] 鍵則移動到第一個一致的單元格。
- ⑤ 再次點擊 [>> 執行]按鈕或按 [Alt] + [R] 鍵則取代字串,並移動到下 一個一致的單元格。
- ⑥ 點擊 [> 全部] 按鈕或按 [Alt] + [A] 鍵,則將處理設定一覽上一致的字 串全部取代。
- ⑦ 要結束取代關閉方塊請點擊 [×]按鈕。

■ 參數選擇

顯示系統所設定的連接機種及其參數一覽。

● 畫面構成(選擇阿自倍爾產品(C7G 以外)的情況下)

按照以下方式用 [MyList/ALL] 按鈕切換畫面。



機器選擇

以樹狀檢視格式顯示連接機器。可選擇多台機器。

[我的清單 /ALL 切換] 按鈕

點擊[MyList]則顯示我的清單選擇,參數一覽中僅顯示已登錄於我的清單 一覽的參數。

點擊 [ALL] 則顯示參數種類選擇,參數一覽中顯示全部選定機器的參數。

我的清單選擇

僅在點擊 [MyList] 時顯示。從下拉清單選擇我的清單一覽名稱。

參數種類選擇

僅在點擊 [ALL] 時顯示。從下拉清單選擇參數的種類。參數種類顯示的內 容因機種而異。

進階設定

可僅進階顯示名稱包含指定字串的參數。

參數一覽

以條列清單顯示在「機器選擇」中選定的下位機的參數。 在各參數的項目的左側顯示以下圖標。

- 🔣 : 可對參數進行讀取 / 寫入的資料。
- : 只能讀取參數的資料。
- **₩** : 只能寫入參數的資料。

! 使用上的注意事項

溫度調節器等的機器有可選擇寫入 RAM 和寫入 ROM (EEPROM)的類型。請參閱各機器的使用說明書。寫入 ROM 的類型,即使重新輸入電源也可儲存寫入值,但寫入次數有限制。此外,針對一部分機器,在載入器的參數一覽的開頭註明 [EEPROM]。

● 畫面構成(選擇 PLC 等的情況下)

	No.	Device		^	
	NX-SVG		-		
	EREG	Internal Register			
	LAN1		-		1
	LAN1-1	Mitsubishi SLMP(3E)			
	LAN1-2	NX-D25/D35(4CH)	- 1		
	LAN1-3	NX-D25/D35(4CH)			▶ 機器選擇
	LAN1-4	NX-D25/D35(4CH)			
	K I AN1-5	NV-035/035/4CU)	>	*	
裝置種類選擇 →→	D : Data register			~	
起始裝置位址 →→	D000000	*	•	▶ ←	- 上下左右按鈕
	Address			^	
	D000000				
	D0000001				> 裝置一覽
	D0000002				
	D000003			~	

裝置種類選擇

選擇裝置一覽中顯示的裝置種類。

起始裝置位址

指定在裝置一覽中顯示的起始裝置位址。

裝置一覽

以條列清單一次顯示 100 個在「機器選擇」中選定的上位機的裝置。

上下左右按鈕

用左右按鈕將起始裝置位址移動 - 100、 + 100。用上下按鈕移動 + 1、 - 1。

● 拖放



處理設定一覽

- ① 請在「機器選擇」中選擇輸入對象的機器。
- ② 請在「參數一覽」中選擇要輸入的參數。
- ③ 請在選定的參數上按住滑鼠左鍵,直接將滑鼠移動到想要在處理設定一覽 上輸入的位置。
- ④ 請在處理設定一覽上輸入參數的項目上放開滑鼠左鍵。

● 複製與貼上

- 可使用複製、貼上功能將「參數一覽」的資訊輸入設定表。
- ① 請在「機器選擇」中選擇輸入對象的機器。
- ② 請在「參數一覽」上選擇要輸入的參數。
- ③ 請選擇彈出選單的 [複製 (C)] 。從主選單執行的情況下, 請選擇 [編 輯(E)]→[複製(C)]。
- ④ 請在設定表上輸入位址的項目上選擇彈出選單的 [貼上(P)] 或從主選 單選擇[編輯(E)]→[貼上(P)]以執行貼上。

● 複數選擇貼上

可選擇多個項目複製、貼上,在設定表上連續輸入。

• 選擇多個參數

範例:從「機器選擇」選擇介面「LAN2」、No. 「LAN2-1」的機器 NX-D15 的參數位址 14360、14361、14362 的情況下

Cyclic Transmit1							NX-SVG				
		Common			[\sim	REG				
		~					LAN1				
vice						LAN1-1	LAN1-1 Mitsubishi SLMP(3E)				
						_	I A N 2			-	
		Always enabled				•	LAN2-1	NX-D25/D35(4CF	H)		
/ice								NX-U20/U30(4C)	1)		
No	Source De	evice	Dest Dev No	ľ	Doct Do	~	LAN2-3	NX-D25/D35(4CF	1) -)		
~	14352 : Lo	oop1 READY/RUN :Comm. (\sim	Dest De		<	NX-025/055(4CI	'' >		
\sim	14353 : Lo	oop1 Auto/Manual :Comm.		\sim			MyList	ALL			
\sim	14354 : Lo	oop1 AT cancel/execute :Co		\sim			Default			,	
\sim				~ -			Name		Addres	s ^	
\sim				~ -			R Loop1 READ	Y/RUN :Comm	14352		
\sim				~ -			R Loop1 Auto	/Manual :Com	14353		
\sim				~ -			R Loop1 AT c	ancel/execute :	14354		
\sim				~ -			R Loop1 LSP/	RSP :Comm. (d	14355		
\sim				~ -			R Loop1 SP :	Comm. (device)	14357		
\sim				~ -			R Loop1 MV :	Comm. (device)	14358	Ξ.	
\sim				~ -		~	D Loon2 DEAT	V/DHM Comm	14260		
					>			Fi	lter C	ear	
	vice /ice No. > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	vice Ace No. Source D V 14352 : L V 14353 : L V 14354 : L V V V V V V V V V	Common Common Always enabled Always enabled Always enabled Always enabled Idee Ida52 : Loop1 READY/RUN :Comm. (Ida53 : Loop1 Auto/Manual :Comm. Ida54 : Loop1 AT cancel/execute :Co Ida54 : Loop1 AT cancel/execute :Co V V V V V V V V V V V V V	Common vice Always enabled Always enabled vice V 14352 : Loop1 READY/RUN :Comm. (V 14353 : Loop1 Att cancel/execute :Co V V V V V V V V V V V	Common vice Always enabled //ce Vice No. Source Device Dest Dev No. V 14352 : Loop1 READY/RUN :Comm. (V 14353 : Loop1 Att cancel/execute :Co V 14354 : Loop1 AT cancel/execute :Co V V V V V V V V V V V V V V	Common Always enabled Always enabled Always enabled Always enabled Always enabled Vice Vic	Common ✓ ✓ vice Always enabled Always enabled E Always enabled E 14352 : Loop1 READY/RUN :Comm. (14353 : Loop1 Auto/Manual :Comm. (14354 : Loop1 AT cancel/execute :Co ✓ <	Common Image: Common vice Image: Common vice Image: Common Always enabled Image: Common Always enabled Image: Common Always enabled Image: Common Always enabled Image: Common V 14352 : Loop1 READY/RUN : Comm. V 14353 : Loop1 Auto/Manual : Comm. V Image: Common V Image: Commo	Common RLG Internal Register vice Internal Register IAN1-1 Always enabled IAN2-1 NX-D25/D35(4CI Always enabled IAN2-1 NX-D25/D35(4CI IAN2 IAN2-2 NX-D25/D35(4CI V IAN2-2 IAN2-25/D35(4CI V IAN2-2 IAN2-2 V IAN2-2 IAN2-2	Common Common Rkbs Jitternai Register LAN1-1 Mitsubishi SLMP(3E) LAN1-1 Mitsubishi SLMP(3E) LAN2-1 NX-D25/D35(4CH) LAN2-3 NX-D25/D35(4CH) LAN2-3 NX-D25/D35(4CH) LAN2-3 NX-D25/D35(4CH) LAN2-4 NX-D25/D35(4CH) LAN2-3 NX-D25/D35(4CH) LAN2-4 NX-D25/D35(4CH) NX-D25/D35(4CH) LAN2-4 NX-D25/D35(4CH	

機器編號	機器參數
LAN2-1	14360 : 迴圈 2RUN/READY
LAN2-1	14361 : 迴圈 2AUTO/MANUAL
LAN2-1	14362 : 迴圈 2AT 中止 /AT 執行

- 選擇多台機器
- 範例:從「機器選擇」選擇介面「LAN2」、No.「LAN2-1」、「LAN2-2」
 及「LAN2-3」的機器 NX-D15 的參數位址 14360 的情況下

Parar	neter			Value				No.	Device		^
Name	9			Cyclic Transmit1				NX-SVG			-
Inten	/al			Common				E REG	Internal Regist	ter	- 15
Dev I	lo.						\sim	LAN1			- 1
Notify	Complete De	vice						LAN1-1	Mitsubishi SLM	IP(3E)	- 15
Notify	Error Device							I AN2			_
Enab	led Switch			Always enabled			\sim	LAN2-1	NX-D25/D35(4	CH)	
Enab	led Switch Dev	ice						LAN2-2	NX-D25/D35(4	CH)	
				J				LAN2-3	NX-D25/D35(4	CH)	
NO.	Source Dev	NO.	Source De	evice	Dest Dev No.	Dest De	\sim	,		,	>
1	LANZ-1	~	14352 : L	.00p1 READY/RUN :Comm.		_					-
2	LAN2-2	~	14352 : L	.00p1 READY/RUN :Comm.	(~		🗒 MyList 🚆	JLL		
3	LAN2-3	~	14352 : L	.oop1 READY/RUN :Comm.	(~		Default			~
4		\sim				~		Name		۵dd	race 🔨
5		\sim				~		R Loop1 READ	Y/RUN :Comm	. 143	52
6		\sim				~	14				
7		\sim				~		R Loop1 AT c	ancel/execute :	. 143	54
8		\sim				~		R Loop1 LSP/	(d.	143	55
9		\sim				~		B Loop1 SP :0	Comm. (device)	. 143	57
10		\sim				~		R Loop1 MV :	Comm. (device)	143	58
11		\sim				~		D LOOD2 DEAD	V/PUN -Comm	1/10	6n 💙
	-						~	<			,
<						>				Filter	Clear

機器編號	機器參數			
LAN2-1	14360 : 迴圈 2RUN/READY			
LAN2-2	14360 : 迴圈 2RUN/READY			
LAN2-3	14360 : 迴圈 2RUN/READY			

• 選擇多台機器的多個參數

範例:從「機器選擇」選擇介面「LAN2」、No.「LAN2-1」、「LAN2-2」 及「LAN2-3」的機器 NX-D15 的參數位址 14360、14361、14362 的 情況下

Para	meter		Value					No.		Device		^
Nam	e			Cyclic Transmit1			NX-SVG		NX-SVG			-
Inter	val			Common			\sim		REG	Internal Regis	ter	
Dev I	No.							\sim	LAN1			-
Notify	y Complete De	vice							LAN1-1	Mitsubishi SLN	MP(3E)	
Notify	y Error Device								I A N 2			_
Enab	led Switch			Always enabled				\sim	LAN2-1	NX-D25/D35(4	1CH)	
Enab	led Switch Dev	ice							LAN2-2	NX-D25/D35(4	+CH)	
No.	Source Dev I	No.	Source De	evice	Dest Dev No		Dest De		LAN2-3	NX-D25/D35(4	ICH)	
1	LAN2-1	~	14352 : L	oop1 READY/RUN :Comm. (_				<		y	>
2	LAN2-1	~	14353 : L	oop1 Auto/Manual :Comm. (\sim			The second se			
3	LAN2-1	\sim	14354 : L	oop1 AT cancel/execute :Co		\sim			E MyList E /	11		
4	LAN2-2	\sim	14352 : L	00p1 READY/RUN :Comm. (\sim			Derault			~
5	LAN2-2	\sim	14353 : L	oop1 Auto/Manual :Comm. (\sim		ſ	Namo	(DUN Comm	142	
6	LAN2-2	\sim	14354 : L	.00p1 AT cancel/execute :Co		\sim			R Loop1 Auto/	Manual :Com	. 143	52
7	LAN2-3	\sim	14352 : L			\sim			R Loop1 AT ca	ncel/execute :	143	54
8	LAN2-3	\sim	14353 : L			\sim			R Loop1 LSP/R	SP :Comm. (d	143	55
9	LAN2-3	\sim	14354 : L			\sim			R Loop1 PV (lo	op) :Comm. (.	143	56
10		\sim				\sim			R Loop1 MV :C	comm. (device)) 143	58
11		\sim				\sim			D LOOD2 DEAD	//DUNL+Comm	1/12	
								~	<	1		>

機器編號	機器參數
LAN2-1	14360 : 迴圈 2RUN/READY
LAN2-1	14361 : 迴圈 2AUTO/MANUAL
LAN2-1	14362 : 迴圈 2AT 中止 /AT 執行
LAN2-2	14360 : 迴圈 2RUN/READY
LAN2-2	14361 : 迴圈 2AUTO/MANUAL
LAN2-2	14362 : 迴圈 2AT 中止 /AT 執行
LAN2-3	14360 : 迴圈 2RUN/READY
LAN2-3	14361 : 迴圈 2AUTO/MANUAL
LAN2-3	14362 : 迴圈 2AT 中止 /AT 執行

● LAN 埠互換

可將設定於 LAN1 與 LAN2 的機器互換。所有設定表的機器編號欄也可以 互換。

- ① 請選擇[設定(C)]選單→[系統設定(S)]→[LAN埠互換(L)]。 >> 顯示確認的信息。
- ② 請點擊 [OK] 按鈕。 >> 執行互換處理。

● COM 埠互換

可將設定於 COM1 與 COM2 的機器互換。所有設定表的機器編號欄也可以 互換。

- ① 請選擇[設定(C)]選單→[系統設定(S)]→[COM 埠互換(C)]。 >> 顯示確認的信息。
- ② 請點擊 [OK] 按鈕。> 執行互換處理。

■ 資訊一覽

設定表的設定有誤時,資訊一覽中顯示其內容。 錯誤資訊顯示以下項目。

- •類別:週期資料傳輸、觸發資料傳輸、位元設定、機器管理等
- 工作表 : 發生錯誤的工作表名稱
- 參數 : 發生錯誤的參數名稱
- 值 : 數值有異常的情況下顯示輸入的值
- 備註 : 設定錯誤內容

信息	種類	内容
超過處理數的上限	錯誤	超過每個功能的最大處理數的上限時顯示 最大處理數為:週期資料傳輸 10000 行、觸發資料傳輸 10000 行、位元設定 1000 行
無效值	錯誤	標記有誤時顯示
超過 SYNC 數的上限	錯誤	超過資料傳輸可指定的 SYNC 數的上限數 (9) 時顯示
值在範圍外	錯誤	指定範圍外的值時顯示
無法設定常數	錯誤	在無法設定常數的項目中輸入常數(K1、#1等)時顯示
未設定	錯誤	選擇未設定的項目(連接機器等)時顯示
未輸入	警告	需設定的項目空白時顯示
與 NX-SVG 的網路位址不同	錯誤	連接機器的 IP 位址設定與 LAN1 或 LAN2 的網路位址不同時顯示
超過字符數上限	錯誤	工作表名設定超過最大字符數(64 字)的字串時顯示
該值被用作載入器通訊用的 IP 位址	錯誤	指定固定設定於與載入器通訊用的位址時顯示
總連接數超過上限	錯誤	超過可設定於 LAN 埠的最大連接機器數(128 台)時顯示
連接機器無法設定與載入器通訊用的網路位址 相同的位址	錯誤	若設定與固定設定於與載入器通訊用位址相同的網路位 址的 IP 位址就會顯示
連接機器的 IP 位址與 NX-SVG 的位址重複	錯誤	若將連接機器的 IP 位址與本機的位址重複設定就會顯示
NX-SVG 的各 LAN 設定的網路位址重複	錯誤	若將 LAN 1與 LAN2 的網路位址重複設定就會顯示
無法設定回送位址	錯誤	若在 IP 位址中設定回送位址(127.0.0.1)就會顯示
無法設定廣播位址	錯誤	IP 位址主機部的位元全部設為 1 就會顯示
無法設定多播位址	錯誤	若在 IP 位址中設定多播位址(等級 D 位址)就會顯示
主機部無法設定「0」	錯誤	若將 IP 位址主機部的位元全部設為 0 就會顯示
無法設定多個預設閘道	錯誤	若將 LAN 與 LAN2 兩者都設定為預設閘道就會顯示

設定錯誤的內容如下。

信息	種類	内容
無法設定與其他 LAN 的網路位址相同的位址	錯誤	若設定預設閘道 · 並將 LAN1 或 LAN2 的連接機器設定 成其他 LAN 的網路位址就會顯示
無法對此裝置執行 IP 編址	資訊	若設定預設閘道並將已連接的其他網路位址的 NX 設定 於連接機器就會顯示 無法對其他網路位址內的機器進行 IP 編址
無法設定不同通訊協定的機器	錯誤	在同一 COM 內設定不同協定的連接機器時顯示
觸發種類的設定衝突	錯誤	觸發裝置初始化=「有」時,在同一裝置中使用開啟邊 緣與關閉邊緣的情況下顯示

設定有錯誤的情況下,無法將設定傳輸到本機。

請雙擊信息顯示的行,以移動到實際發生錯誤的設定位置。或者請選擇行並 按[Enter]鍵。顯示對象的設定表,焦點移動到有錯誤的單元格。

5-6 與本機的連接

■ 電腦的通訊設定

● 順 序

變更電腦的 IP 位址,使其可與本機連接。在本機的 LAN1 埠上固定設定用 於連接載入器的多 IP 位址 192.168.255.253。此處,說明以載入器連接用 IP 位址連接於 LAN1 埠時的設定。

① 請選擇[控制台](顯示方法:類別)→[網路與網際網路]→[檢視網路) 路狀態及工作]。

Windows 10 的情況下請點擊[設定應用程式]→[網路與網際網路]→ [狀態]中顯示的[Network and Sharing Center]。

>> 顯示 [Network and Sharing Center] 視窗。



- ② 請點擊位於連接本機的網路連接右側的字串。字串一般寫[乙太網路]或 [區域連線]。
 - >> 顯示 [Ethernet Status] 視窗。

Ethernet Status			
General			
Connection			
IPv4 Connectivit	y:	No netv	work access
IPv6 Connectivit	y:	No netv	work access
Media State:			Enabled
Duration:			00:04:40
Speed:			100.0 Mbps
Details			
Activity			
	Sent —	-	Received
Bytes:	8,502	Ĩ	100,841
Properties	Disable	Diagnose	
			Close

③ 請點擊 [Properties] 按鈕。 >> 顯示 [Ethernet Properties] 視窗。

letworking Sharing			
Connect using:			
🚽 Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Co	ntroller		
	C	onfigure	
This connection uses the following items:			
Client for Microsoft Networks			^
🗹 🐙 File and Printer Sharing for Microsof	Network	s	
QoS Packet Scheduler			
Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)	v4)		
Microsoft Network Adapter Multiples	or Protoc	ol	
PROFINET IO protocol (DCP/LLDP)		
Microsoft LLDP Protocol Driver			\mathbf{v}
<		>	
I <u>n</u> stall <u>U</u> ninstall	P	roperties	
Description			
Transmission Control Protocol/Internet Pro	tocol. Th	e default	
across diverse interconnected networks.	communic	cation	

- ④ 請選擇 [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties] · 並點擊 [Properties] 按鈕。
 - >> 顯示 [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties] 視窗。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties	Х
General		
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator	
Obtain an IP address automatical	ly	
IP address:	192 . 168 . 255 . 252	
Subnet mask:	255.255.255.0	
Default gateway:		
Obtain DNS server address auton	natically	
Use the following DNS server add	resses:	
Preferred DNS server:		
Alternate DNS server:		
Validate settings upon exit	Advanced	
	OK Cancel	

⑤ 請選擇 [Use the following IP address:] ·將 IP 位址、子網路遮罩設定 成以下的值。與本機直接連接的情況下無需設定預設閘道。

IP 位址 :192.168.255.252

子網路遮罩 : 255.255.255.0

⑥ 已經用固定 IP 與其他機器進行通訊的情況下,請點擊 [Advanced...] 按鈕。

 \times

eneral	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you n for the appropriate IP settings.	d automatically if your network supports eed to ask your network administrator
Obtain an IP address auton	natically
Use the following IP addres	55:
IP address:	192.168.0.1
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	· · ·
Obtain DNS server address	s automatically
Use the following DNS server	er addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upon exit	t Advanced
	OK Cancel
、邸ᆕ「┰┍┍///	D. 兰细容料 1 汨密。
> 顯示 [TCP/IF	P 詳細資料] 視窗。 ×
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings	P 詳細資料] 視窗。 ×
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS	P 詳細資料] 視窗。 ×
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresses	P 詳細資料] 視窗。 ×
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresss IP address	P 詳細資料] 視窗。 × Subnet mask
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresses IP addresss 192.168.0.1	P 詳細資料] 視窗。 × Subnet mask 255.255.0
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresss I92.168.0.1	P 詳細資料] 視窗。 × Subnet mask 255.255.255.0
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresses IP addresses I92.168.0.1	P 詳細資料] 視窗。 × Subnet mask 255.255.255.0 Add Edt Remove
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresss I92.168.0.1 Default gateways: Gateway	P 詳細資料] 視窗。 × Subnet mask 255.255.255.0 Add Edit Remove
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresses IP address 192.168.0.1 Default gateways: Gateway	P 詳細資料] 視窗。 × Subnet mask 255.255.255.0 Add Edt Remove
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresss I92.168.0.1 Default gateways: Gateway	P 詳細資料] 視窗。 × Subnet mask 255.255.0 Add Edit Remove
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresses IP2.168.0.1	P詳細資料]視窗。
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresses IP addresses I92.168.0.1 Default gateways: Gateway	P 詳細資料] 視窗。 × Subnet mask 255.255.255.0 Add Edit Remove
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings INS WINS IP addresses IP addresses I92.168.0.1 Default gateways: Gateway Qatomatic metric Interface metric:	P詳細資料]視窗。
> 額示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresss 192.168.0.1 Default gateways: Gateway	P 詳細資料] 視窗。
> 顯示 [TCP/IF Advanced TCP/IP Settings IP Settings DNS WINS IP addresss I92.168.0.1 Default gateways: Gateway ☐ Automatic metric Interface metric:	P 詳細資料] 視窗。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

- ⑦ 請點擊 [Add...] 按鈕。
 - >> 顯示 [TCP/IP Address] 視窗。

TCP/IP Address		×
IP address:	192 . 168 . 255 . 252	
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
	Add Cancel	

- ⑧ 請將 IP 位址、子網路遮罩設定成以下值,並點擊 [Add] 按鈕。
 - IP 位址 : 192.168.255.252
 - 子網路遮罩 : 255.255.255.0
- ⑨ 請點擊 [OK] 按鈕。

>> 關閉 [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties] 視窗。

■ 通訊狀況

對在專案寫入等時顯示的視窗進行說明。



[取消/關閉]按鈕

IP 位址設定

請指定連接的本機的 IP 位址。

通訊狀況

顯示執行的通訊內容。

進度狀況

以百分比和條形圖顯示通訊的進度狀況。

[OK] 按鈕

在執行以下兩種處理的情況下使用。

· 寫入閘道器設定 PC → NX-SVG

·讀取閘道器設定 NX-SVG ← PC

點擊 [OK] 按鈕即開始處理。

[取消/關閉]按鈕

點擊[Cancel]按鈕則中斷執行中的通訊處理。 通訊處理中斷(取消或異常結束)的情況下,變成[Close]按鈕。 確認狀態後,請點擊[Close]按鈕關閉視窗。



● 說 明

讀取閘道器設定檔期間不會轉換模式。

■ 確認執行狀態			
● 順 序			
	 ① 請選擇主選單 [通訊(O)]→ [執行狀 >> 顯示 [執行狀態] 視窗。 	態(E)]。	
	 ② 請點擊 [監視器]按鈕 >> 定期更新畫面。 		
	③ 停止更新的情況下,請再次點擊 [監視器] 按鈕 🛄。	
	④ 結束的情況下請點擊 [關閉] 按鈕。		
Exec Status			×
[監視器]按鈕 ——> 📮 🗎 [₫ Щ		
連接機器狀態 ───── SERVER	Exec Error State Comment	me Exec Error Time1 Cyclic Transmit1 354 0 200	Tim 200
LAN2-1	15 354 0 Connect 15 354 0 Connect		
資料傳輸狀況 ————————————————————————————————————			
		Close	>
 [監視器]按	開始 / 停止連接機器的狀態及資料傳輸的處理	2状況的監視器。	
📩 [儲存] 按鈕	以 CSV 格式將讀取的資訊存檔。		
[複製] 按鈕	將選定之單元格的內容傳輸至剪貼簿。		
✓ [清除] 按鈕	清除監視器資訊(各種計算、執行時間)。		
[NX-SVG 資]] 按鈕 顯示[NX-SVG 資訊]視窗 [。]		
連接機器狀態	顯示連接之機器的連接狀態及通訊的執行次 於各機器的註解文字列。	敗 / 錯誤次數。註解列顯示i	殳定
資料傳輸狀況	顯示每個工作列中各資料傳輸處理的執行次數 時間(週期的情況下為執行週期)。	数 / 錯誤次數及過去 10 次的	處理

■ 讀取 NX-SVG 資訊

● 順 序

- ① 請選擇主選單 [通訊 (O)] → [NX-SVG 資訊 (I)]。 >> 顯示 [NX-SVG 資訊] 視窗。
- ② 請點擊 [更新] 按鈕🛄 , >> 更新畫面。
- ③ 想要更新最新資訊的情況下,請再次點擊 [更新]按鈕 🛄 。

				-	
	I NX-SVG Information	ion			×
	IP Address 192.168.25	55.253			~
「更新] 按鈕 一		٠			
	NX-SVG Information C	peration History	Comm History	Execution History	
	Item	Value			
	Model	NX-SV0	SN00000		
	Serial No.	18010	10000		
	LAN1 : MAC address	002004	1-628000		
	LAN2 : MAC address	002004	1-628001		
	Version	R01.00	.00.03		
	Project name	New Pr	oject		
	State	RUN			
				Close	

🛄 [更新]按鈕	讀取並顯示本機的資訊與通訊異常履歷、操作履歷、執行履歷。
💾 [儲存]按鈕	以 CSV 格式將讀取的資訊存檔。
▶ [複製] 按鈕	將選定之單元格的內容傳輸至剪貼簿。
소 [清除]按鈕	將本機的內部的資訊與履歷清除,顯示於視窗內的資訊也會消除。
! 使用上的注意事項	

- 連續發生的通訊異常履歷僅儲存最初的 1 次。但是,一旦將異常狀態回復 則儲存回復的履歷,之後再次發生的異常僅儲存1次。
- 在連續發生通訊異常的狀態下以清除按鈕清除履歷的情況下,如上所述, 不會儲存通訊異常履歷。查看清除後的履歷會看起來像是沒有發生異常, 敬請注意。

	NIV	CV/C	恣血
•		3VG	貝矶

型 號

顯示本機的型號。

序列號

顯示本機的序列號。

LAN1:MAC 位址

顯示本機 LAN1 的 MAC 位址。

LAN2:MAC 位址

顯示本機 LAN2 的 MAC 位址。

版本

顯示本機的版本。

專案名稱

顯示寫入本機之設定檔的名稱。

狀 態

顯示本機的狀態。狀態有以下內容。

- 初始化中
- 判斷機器構成中
- 運作中
- 停止中
- 異常停止中

● 操作履歷

顯示執行操作的履歷以及時間。時間是顯示電源啟動後的時間。擴大視窗則 可確認右側的項目。

⊞ N	IX-SVG Information							×			
IP Add	iress 192.168.255.2	53						~			
۵.											
NX-S	NX-SVG Information Operation History Comm History Execution History										
No.	Time	Ор	eration		Result	Device	Code				
1	2018-08-23 16:10	:57 Gat	teway started								
2	2018-08-23 16:10	:56 Bat	tery Check		Low						
3	2018-08-23 16:10	:54 Gat	teway restarted								
4	2018-08-23 16:10	:52 Gat	teway Conf Char	nged	ОК						
5	2018-08-23 16:10	:52 Gat	teway stopped								
6	2018-08-23 16:10	:47 Gat	teway started								
7	2018-08-23 16:10	:47 Bat	tery Check		Low						
8	2018-08-23 16:10	:44 Gat	teway restarted								
9	2018-08-23 16:10	:43 Gat	teway Conf Char	nged	ОК						
10	2018-08-23 16:10	:42 Gat	teway stopped								
11	2018-08-23 16:10	:37 Da	teTime Setting		Success						
<								>			
								Close			

時 間

顯示執行操作的時間。

電源輸入後進行時間設定的情況與使用電池的情況下,顯示實際的時間。未設定時間的情況下,將電源輸入時的時間儲存為 2000 年 1 月 1 日 9:00。

	結果	機器	代碼
多纮再新	○K /生助		
<i>永航史初 多纮的勐</i>			
为			
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	UK/ 天敗		
愛史建按機			
愛史迪計驅動 後五次該工具			—
闸追嵇開始			—
闸 <u>组</u> 器停止 			
(ケート) (第一日) (第 日) () () () () () () () () ()	成功 / 矢敗	矢敗之機器的編號	檔案預壞 取得機器版本失敗 型號不一致 不支援的版本 無法讀取檔案 與機器連接失敗 與機器的通訊發生錯誤 接收失敗 儲存失敗
還原連接機器設定	成功 / 失敗	失敗之機器的編號	檔案損壞 取得機器版本失敗 型號不一致 不支援的版本 無法讀取檔案 與機器連接失敗 與機器的通訊發生錯誤 接收失敗 機器錯誤回應 備份檔太大
連接機器設定 IP 編址	成功 / 失敗	失敗之機器的編號	連接台數上限錯誤 局域 IP 位址不一致 發生連線錯誤 (Socket Error) 被取消 IP 位址無效 機器數量不一致 取得連接機器資訊失敗 機器數核對不一致
時間設定	成功/失敗		-
本體操作:執行不支援 ID	—	—	—
本體操作:執行錯誤	—	_	-
本體操作:應用程式停止	—	_	—
内部溫度(℃)		_	—
記憶體異常	—	_	—
内部異常	_	_	_
底座 / 本體型號不一致	_	_	_
	_	_	_
		_	_

操作、結果、機器、代碼

顯示的履歷有以下內容。

● 通訊履歷

以電源啟動後的時間顯示發生通訊異常事件的時間。擴大視窗則可確認右側 的項目。

		⊞ N	X-SVG	Inform	ation							×
		IP Add	ress 1	92.168.	255.253							~
		Ð	P	സി	٠							
		NX-SV	G Infor	mation	Operation Hist	ory Comm Histo	Pry Execution History					
		No.	Time			Event	Code	Device	Address	Process	Read/Write	Value
		1	2018	-08-23	16:10:57	Connect		LAN2-1				
		2	2018	-08-23	16:10:57	Connect		LAN2-2				
		3	2018	-08-23	16:10:56	Start Communi						
		4	2018	-08-23	16:10:48	Connect		LAN2-1				
		5	2018	-08-23	16:10:48	Connect		LAN2-2				
		0	2018	-06-25	16:10:47	Start Communi						
												Close
咭	問											
нIJ	[8]			易百	无發生重	叶的咕噜	1.					
				ション	小弦土手	≇│╪┎у⊮╡⋳ «¥╪╱═╓╪╒╒	」° ∃≐л с⊐ 46 (≢)⊡	(5) /士 (二亩吻石	n+88 +
				電	泥 割八侈	建行时间]設正的情況	與他月	日電池的情 》	元 ト , 額) ,	不買除的	時间。木
				設	定時間的	同情況ト・	將電源輸人	時的問	時間儲存為:	2000年	1月1日	9:00 °
事	件											
				顈	示發生事	等件的内容	· •					
代	碼											
	-110			员百	示公演场	[樾哭孫中	出错的问座时	幼錯╡	调代框 。			
				<i>常</i> 只	小促进多	(1)2,百百 5叉 []_	如武口瓜时	H 7 M H H	庆 1 G 响			
				!	〕使用上	的注意事	項					
					● 針對	錯誤代碼	的内容,請約	參閱初	重接機器的個	11日11日1	圭 。	
太太太	92				111			> 1761 X		C1114/014/11		
1成	奋			BT		Z <u>→</u> ⊓ == →4 <i>2</i> ×						
				<i>熟</i> 月	不成為俎	乱关吊弦	〔生/凹偈之〕	到家間	り機츕編號。			
位	址											
				顯	示通訊算	【常發生/	回復之對象的	内裝置	置位址。			
處	理											
				显	示通訊5	2堂發生/	回復之對象的	内處理	王名。處理名	名加下。	カ容。	
					容約值輪		HKZISF				ЪЩ	
				•	貝州傳潮							
				• 1	卫兀設定	-						
				• 1	機器構成							
				• 1	觸發讀取	1						
				• 1	觸發初始	άĿ						
				• Ž	通 知							
승고	1/1277 1			• 5	迪和彻尔	116						
謴耴	(「舄人					1 1/ 28 1		n ·-	+ 11			
				顈	不通訊算	『常發生/	回復的對象。	医行讀	買取、寫人中	口的一種	0	
值												
				顯	示成為通	舗異常發	生/回復之勤	封象的	的寫入資料的	的值。		

	顯示的	勺履歷有以	下內容。			
事件	代碼	機器	位址	處理	讀取/寫入	值
連線	-	機器編號	—	—	—	—
切斷	逾時 連接錯誤	機器編號	_	處理名	讀取 寫入	_ 寫入值
通訊開始	—	—	—	—	_	—
回復	代碼:0xXXXXXXXXX	機器編號	—	_	—	—
錯誤回應	代碼:0xXXXXXXXXX	機器編號	對象資料位址	處理名	讀取 寫入	一 寫入值
設定異常	_	_	對象資料位址	—	讀取 寫入	一 寫入值
連線	伺服器連接	REG 編 號	IP 位址 : 埠號	—	_	_
切斷	伺服器連接	REG 編 號	IP 位址:埠號	_	_	_
存取 錯誤	位址範圍外	REG 編 號	對象資料位址 (IP 位址:埠號)	_	讀取 寫入	

∭參考

 在與連接機器的通訊發生異常時,可藉由確認通訊履歷推測發生錯誤的 原因。

⊞ N	X-SVG Information								×
IP Add	ress 192.168.255.253								~
۵	🖹 🗅 👲								
NX-S	G Information Operation H	listory Comm Histo	Dry Execution History	,					
No.	Time	Event	Code	Device	Address	Process	Read/Write	Value	^
1	2018-08-23 16:56:45	Error response	Code : 0x00000023	LAN2-5	14594	Data transmit	Write	0x000002BC	
2	2018-08-23 16:56:45	Error response	Code : 0x00000022	LAN2-3	14848	Data transmit	Write	0x00000000	
3	2018-08-23 16:56:44	Connect		LAN2-5					
4	2018-08-23 16:56:44	Connect		LAN2-3					
5	2018-08-23 16:56:43	Start Communi							
6	2018-08-23 16:50:36	Connect		LAN2-5					
7	2018-08-23 16:50:36	Connect		LAN2-3					
8	2018-08-23 16:50:35	Connect		LAN2-2					
9	2018-08-23 16:50:35	Connect		LAN2-1					
10	2018-08-23 16:50:34	Start Communi							
11	2018-08-23 16:47:30	Connect		LAN2-1					

以下是對連接於 LAN2 的 NX 通訊發生異常的範例。

「履歷 No.1」中·在對分配於 LAN2-5 之 NX 的位址 14594(迴圈 1 手動 MV)執行 0x000002BC(700)的資料寫入時·從 NX 接收到錯誤代碼 0x00000023 的回應·由此判斷發生錯誤。

錯誤代碼的 [23] 是「儀表條件無法寫入」的錯誤。NX 的 MV 值是在 AUTO 模式下無法寫入,因此可能是 NX 在 AUTO 模式狀態時執行資料的 寫入。

「履歷 No.2」中·在對分配於 LAN2-3 之 NX 的位址 14848(迴圈 1 當前比例帶)執行 0x00000000(0)的資料寫入時·從 NX 接收到錯誤代碼 0x00000022 的回應·由此判斷發生錯誤。

錯誤代碼的 [22] 是「資料範圍異常」的錯誤。NX 的比例帶的資料範圍為 1 ~ 32000,因此可以推測是由於執行範圍外資料的資料 [0] 寫入而發生 錯誤。

● 執行履歷

顯示 LAN1、LAN2、COM1、COM2、伺服器功能 1 小時交換通訊訊框的次 數、發生異常的次數。擴大視窗則可確認右側的項目。

⊞ N	X-SVG Information											×
IP Add	ress 192.168.255.253											~
۵.	🖹 🗅 👲											
NX-SV	G Information Operation Hist	ory Comm H	listory Execu	tion History								
No.	Time	LAN1 Exec/h	LAN1 Err/h	LAN2 Exec/h	LAN2 Err/h	COM1 Exec/h	COM1 Err/h	COM2 Exec/h	COM2 Err/h	SRV Exec/h	SRV Err/h	Temperature(°C
1	2018-08-23 16:10:57											41
2	2018-08-23 16:10:47											41
<												>
												Close

時 間

顯示儲存執行履歷的時間。1 小時儲存一次。 電源輸入後進行時間設定的情況與使用電池的情況下,顯示實際的時間。未 設定時間的情況下,將電源輸入時的時間儲存為 2000 年 1 月 1 日 9:00。

- LAN1 執行 / 小時、 LAN2 執行 / 小時、 COM1 執行 / 小時、 COM2 執行 / 小時 顯示 1 小時交換通訊訊框的次數。
- LAN1 錯誤 / 小時、 LAN2 錯誤 / 小時、 COM1 錯誤 / 小時、 COM2 錯誤 / 小時 顯示 1 小時發生通訊錯誤的次數。
- SRV 執行 / 小時

SRV 錯誤 / 小時

- 顯示伺服器功能1時間處理通訊訊框的次數。
- 顯示伺服器功能 1 小時發生通訊錯誤的次數。
- **內部溫度(℃)** 顯示儲存執行履歷的時間點 CPU 的內部溫度(℃)。

■ 執行連接機器管理	<u> </u>			
! 使用上的注意	事項			
_	• 可進行連接機器備份還原與	連接機器	BIP 編址的下位機只有阿自倍爾製	NX °
● 順 序				
	① 請選擇主選單的 [通訊 ((D)]→	[Connected Device Manager (M)] 。
	>> 顯示 [Connected Dev	vice Man	ager]視窗 [。]	
	② 請點擊想要執行之功能的	按鈕。		
	Connected Device Manager	×	Connected Device Manager	×
	IP Address 192.168.255.253	~	IP Address 192.168.255.253	~
	Create Setup Data Execute Setup		Create Setup Data Execute Setup	
	Assign IP address		□↓ Write setup data(PC -> NX-SVG)	
	Backup device config(NX-SVG <- Device)		Assign IP address	
	Read setup data(PC <- NX-SVG)		Restore device config(NX-SVG -> Device)	
	C	lose		Close
∰參考				
	● 顯示執行各功能時確認將本	機切換	至 STOP 模式的信息。對信息點	資
	[OK] 按鈕的情況下・將本 [取消] 按鈕的情況下則不	<機切換≦ 執行。	至 STOP 模式,開始各功能。點響	
	 各功能的處理結束後,自重 	劫行 閘3	首器程式的重啟,切換至 RUN 模	式。
● IP 編址				

根據寫入本機的設定,執行 IP 編址。 執行中使閘道器程式為停止狀態。 結束後,再次使閘道器程式為運作狀態。

● 機器設定備份(NX-SVG ←機器)

根據寫入本機的設定,執行連接之機器的設定備份。已備份的連接機器設定 檔儲存於本機內部。

執行中使閘道器程式為停止狀態。

結束後,再次使閘道器程式為運作狀態。

🕒 Ba	ckuj	Device Config			×
IP Address 192.168.255.253			~		
No.	Nar	ne	State	Result	
LAN2-1	NX-	D15	Exec		
LAN2-2	NX·	D15	Exec		
					Cancel

No.

顯示連接機器的機器 No.。

顯示連接機器的名稱。

狀 態 顯示處理的狀態。

結 果

名稱

顯示處理的結果。

[取消/關閉]按鈕

點擊[取消]按鈕則中斷執行中的通訊處理。 通訊處理中斷(取消或異常結束)的情況下,變成[關閉]按鈕。 確認狀態後,請點擊[關閉]按鈕關閉視窗。

● 機器設定還原(NX-SVG→機器)

根據寫入本機的設定,執行連接之機器的設定還原。 執行中使閘道器程式為停止狀態。

結束後,再次使閘道器程式為運作狀態。

📑 Re	store Device Config			×
IP Addr	ess 192.168.255.253			~
No.	Name	State	Result	
LAN2-1	NX-D15	Exec		
LAN2-2	NX-D15	Exec		
				Cancel

● 設定資料的讀取(PC ← NX-SVG)

讀取本機內的閘道器設定與備份的連接機器設定檔,整理成1個檔案儲存於 電腦。在電腦上製作.snxsvg副檔名的設定檔。

● 設定資料的寫入(PC → NX-SVG)

從「設定資料的讀取」所製作的副檔名 .snxsvg 的設定檔取得閘道器設定與 連接機器設定檔,並寫入 NX-SVG。執行中使閘道器程式為停止狀態。結束 後,再次使閘道器程式為運作狀態。

! 使用上的注意事項

 • 副檔名 .snxsvg 的設定檔所包含的連接機器設定檔,僅複製到本機內部而 不執行還原。要執行復原請進行機器設定還原(NX-SVG→機器)。

■ 設定本機的時間

經由通訊將本機內建的時鐘設定成任意時間。時間使用於 [NX-SVG 資訊] 視窗所取得的履歷資料。

● 順 序

① 請選擇 [通訊 (O)] → [DateTime (D)…]。 >> 顯示 [DateTime] 視窗。

DateTime						\times
IP Address	192.168.255.2	253				~
NX-SVG	8/23/2018		4:18:38 PM			
PC	8/23/2018		4:18:38 PM	▲ ▼	Write	
					Close	

② 請變更 [PC] 中各欄的值。未變更的情況下以電腦時間進行更新。

③ 請點擊 [Write] 按鈕。
 >> 本機時間已設定。

! 使用上的注意事項

- 未安裝電池的情況下,關閉電源時不保持時間而初始化。想要每次輸入 電源時設定時間的情況下,請在 NX-SVG 的時間設定功能中從外部機器 (NTP 伺服器或 PLC)取得時間。
- 無法設定 2038 年 1 月 19 日 3 時 14 分 7 秒 (UTC)以後的時間。
- 請在與本機連接的狀態下實施時間設定。
 在顯示時間設定視窗時讀取設定於本機的時間。

■ 重置本機

經由通訊重置本機。設定消失。

● 順 序

- 請選擇[通訊(O)]→[重置NX-SVG (S)…]。
 >> 顯示通訊狀態視窗。
- ② 請點擊 [OK]按鈕。
 >> 關閉通訊狀態視窗,重置本機。

5-7 我的清單編輯

我的清單是從顯示於我的清單選擇檢視的機器中僅篩選使用者使用的參數以製作參數一覽的功能。 在設定閘道器功能時,可有效率地選擇參數。

■ 畫面構成



選單

在選單中顯示可操作的項目。

● 工具列

顯示選單的項目相關的按鈕。

● 我的清單選擇檢視

以樹狀檢視格式顯示各機器的我的清單。

● 我的清單

以條列式清單顯示在我的清單選擇檢視中選擇的我的清單。

● 參數選擇

顯示在我的清單選擇檢視中選擇之機器的參數清單。 可將清單上的項目拖放到我的清單上·將參數新增到我的清單。

■ 選單構成一覽

● 檔案(F)構成一覽

選單	圖標	子選單	内容	快捷鍵
檔案(F)	ţ	匯入(1)	在讀取參數清單檔案(*.nxsvgul)所選擇的機 器中新增我的清單	_
	C	匯出(E)	將選擇的機器或我的清單儲存於參數清單檔案 (*.nxsvgul)	_
	_	結束 (X)	結束我的清單編輯	—

● 約冊 半耳 (匚) 1冉/戎	—見		
選單	圖標	子選單	内容	快捷鍵
編輯(E)	4	復原(U)	將顯示中的我的清單的變更內容復原	[Ctrl] + [Z]
		取消復原(R)	取消顯示中的我的清單的復原內容	[Ctrl] + [Y]
	×	剪下 (T)	將在我的清單中選定的單元格內容傳輸 到剪貼簿,並刪除內容	[Ctrl] + [X]
	Ŋ	複製(C)	將在我的清單中選定的單元格內容傳輸 到剪貼簿	[Ctrl] + [C]
	ß	貼上(P)	將剪貼簿的資訊貼到在我的清單中選定 的單元格	[Ctrl] + [V]
	—	全選(A)	全選我的清單單元格	[Ctrl] + [A]
	+	將選擇項目新增到 清單(I)	將在參數選擇中選定的項目新增到我的 清單	—
	×	將選擇項目從清單 刪除(D)	將在我的清單中選定的項目刪除	_
		將位址複製到剪 貼簿(O)	將在我的清單中選擇的位址傳輸到剪貼 簿	[Shift] +[Ctrl] +[C]
		從剪貼簿新增 位址(B)	將剪貼簿的位址新增到我的清單	[Shift] +[Ctrl] +[V]
		上移 (M)	將選定的項目上移 1 格	[Ctrl] + [Up]
		下移(W)	將選定的項目下移1格	[Ctrl]+[Down]

● 編輯(E)構成一覽

● 清單 (L) 構成一覽

選單	圖標	子選單	内容	快捷鍵
設定(C)		新清單的新增(A)	在我的清單選擇中選定的機器上新增空白的 我的清單	_
		預設清單的 新增(F)	在我的清單選擇中選定的機器上新增已設定 預設項目的我的清單	—
		清單刪除(D)	將在我的清單選擇中選定的設定表刪除	[Ctrl] +[Del]
	_	名稱變更(G) …	變更在我的清單選擇檢視中選定的我的清單 名稱	[F2]

■ 新增 / 刪除我的清單

● 新製作我的清單

- ① 請在我的清單選擇檢視中選擇想要新製作的機器(或我的清單)。
- ② 請點擊右鍵並從下拉選單(或主選單的清單(L))選擇[新清單新 增(A)]。

如果想要新增已設定預設項目的我的清單‧請選擇彈出選單(或主選單的清 單(L))的[預設清單新增(E)]。 ● 編輯我的清單
 如果要編輯(剪下、複製、貼上、我的清單刪除、順序移動、名稱變更)已
 製作的我的清單,請在我的清單選擇檢視中選擇相應的我的清單,從彈出選
 單執行編輯操作。也可以從主選單執行編輯操作。

美參考

• 無法同時選擇多個我的清單。請逐一選擇並編輯。

■ 編輯我的清單

● 變更名稱

雙擊選定的單元格(或按[F2]鍵)可有效率地編輯名稱。或是可以直接輸 入字串進行變更。 另外,可複製、貼上選定的單元格。

● 將項目新增到清單

請在參數選擇中選定想要新增之項目的狀態下,選擇彈出選單(或主選單的 [編輯(E)])的[將選擇項目新增到清單(I)]。選定的項目被新增到 我的清單最下方。 也可以藉由從參數選擇中選擇項目並拖放到我的清單進行新增。

● 將位址複製到剪貼簿

請在我的清單上選擇想要傳輸到剪貼簿的位址行,並選擇彈出選單(或主選 單的[編輯(E)])的[將位址複製到剪貼簿(O)]。可將選定之行的裝 置位址以換行分隔文字檔傳輸到剪貼簿。

● 從剪貼簿新增位址

請在我的清單上選擇彈出選單(或主選單的[編輯(E)])的[從剪貼簿 新增位址(B)]。可經由剪貼簿將換行分隔的裝置位址文字檔新增到我的 清單。 已登錄到我的清單的位址、參數清單中不存在的位址則無法新增到我的清 單。

● 將項目從清單刪除

請在從我的清單上選定想要刪除之項目的狀態下,選擇彈出選單(或主選單 的[編輯(E)])的[將選擇項目從清單刪除(D)]。將選定的項目從我 的清單刪除。

■ 匯出 / 匯入清單	
	想要將我的清單應用於其他電腦時將我的清單存檔的功能。已存檔的我的清 單,可用其他電腦之載入器的我的清單編輯讀取並新增到我的清單。
● 匯出	
	請在我的清單選擇檢視中選擇想要匯出至檔案的我的清單‧或是選擇機 器‧並選擇彈出選單(或主選單的[檔案(F)])的[匯出(E)]。 顯示[命名並儲存]視窗‧因此請輸入檔名並執行[儲存]。在電腦上製 作.nxsvgul副檔名的我的清單檔案。
● 匯入	
	請在我的清單選擇檢視中選擇想要讀取我的清單的機器‧並選擇彈出選單 (或主選單的[檔案(F)])的[匯入(I) …]。顯示[開啟檔案]視 窗‧因此請選擇想要讀取的 *.nxsvgul 檔案並執行[開啟]。
○○○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
	 讀取不同機種的我的清單檔案的情況下,會顯示沒有有效定義主旨的錯誤 信息,並中斷匯入。

5-8 本機的系統更新

■ 在寫入設定時更新系統

- ① 請開啟寫入本機的專案。
- ② 請選擇[通訊(O)]→[Write Project Configuration (PC → NX-SVG)]。 >> 顯示通訊狀況視窗。

Write Project Configuration (PC->NX-SVG)	\times
IP Address 192.168.255.253	~
0%	
OK Cancel	

- ③ 請點擊 [OK] 按鈕。
 - >> 比較本機與電腦上之系統檔案的版本,若本機的系統檔案為舊版本, 則顯示系統更新的信息。

SLP-SVG		×
?	he system of the connected NX-SVG is old version. In the project configuration and the system file are written, IX-SVG is reset for updating. Continue? XXXXXXX -> RYY.YY.YY.YY	
	OK Cancel	
[OK] [Canc	:更新本機的系統並寫入設定。 el]:中止處理。	

版本相同、或更新版的情況下,則不會顯示系統更新的信息。

④ 更新系統的情況下,請選擇 [OK]按鈕。>> 寫入系統更新檔與專案檔後,重啟本機。
■ 僅更新本機的系統

① 請選擇 [工具(T)] → [Update NX-SVG System] 。

>> 顯示通訊狀況視窗。

Update NX-SV	/G System X
IP Address	192.168.255.253
	0%
	OK Cancel

② 請點擊 [OK] 按鈕。

>> 比較本機與電腦上的系統檔案版本。本機的系統檔案為舊版本的情況 下,會顯示請更新成新版本的信息。

SLP-SVG	×
?	The system on NX-SVG will be updated. After the system file is written, NX-SVG is reset. Continue?
	RXX.XX.XX.XX -> RYY.YY.YY.YY
	OK Cancel
OK]	: 更新本機的系統並寫入設定。

[Cancel] :中止處理。

版本相同、更新版的情況下·顯示「本機的系統已經為最新版本」的 信息。

③ 更新系統的情況下,請選擇 [OK]按鈕。>> 寫入系統更新檔與專案檔後,重啟本機。

-MEMO-

第6章 設 定 6-1 專案檔的製作

■ 專案檔

載入器處理的檔案如下。

圖標	副檔名	概要
	.SVG	載入器製作的專案檔

● 新製作專案檔

① 請選擇[檔案(F)]→[新專案製作(N)]。
 >> 製作新專案,顯示「專案檢視」。

● 開啟專案檔

請選擇[檔案(F)]→[開啟專案檔(O)]。
 >> 顯示[Open]視窗。

N Open						×
< → < ↑ 🖆 >	This PC → Documents		~ Ō	Search Documents		Q
Organize 🔻 New f	older				•	?
Quick access OneDrive This PC	Name	Date No items mate	ch your s	Type earch.	Size	Tag
network						
Fi	<			Project File(*.nxsv Open	g) Cance	> ~ el

- ② 請選擇要開啟的檔案。(直接指定檔名的情況下請在[檔名(N):]輸入檔名)
- ③ 請點擊 [Open (O)] 按鈕。
 >> 指定的設定檔開啟。

∰ 參考

 初次啟動時的初始檔案夾為「文件」。第二次以後,選擇過的檔案夾變成 初始檔案夾。

● 重新開啟專案檔

① 請選擇 [檔案(F)]→ [重新開啟專案(R)]。
 >> 顯示過去開過的專案檔一覽的選單。

② 請選擇要開啟的檔案。

>> 開啟指定的專案檔。

● 儲存專案檔

① 請選擇[檔案(F)]→[儲存專案(S)]
 >> 將專案存檔。

∭參考

專案初次存檔的情況下,顯示[命名並儲存]視窗。

● 對專案檔命名並儲存

請選擇[檔案(F)]→[對專案檔命名並儲存(A)]。
 >> 顯示[命名並儲存]視窗。

-	-			
🔀 Save As				×
← → • ↑ 🛱	> This PC > Documents		✓ Č Searc	h Documents 🔎
Organize 🔻 Ne	w folder			::: • ?
📥 Quick accorr	Name	Date	Туре	Size Ta
A Galek access		No iten	os match vour search	
i OneDrive		No itel	ns materi your searen.	
💻 This PC				
💣 Network				
_				
	<			>
File name:				~
Courses have	Desire t File(* surger)			
save as <u>t</u> ype:	Project File(.nxsvg)			~
				Save Cancel
 Hide Folders 				2ave Cancel

- ② 請開啟要儲存的檔案夾並輸入檔名。(覆蓋已儲存之檔案的情況下,請選 擇該檔案)
- ③ 請點擊 [Save(S)] 按鈕。
 >> 專案以指定的檔名被儲存。

■ 参考

 初次啟動時的初始檔案夾為「文件」。第二次以後,選擇過的檔案夾變成 初始檔案夾。

● 關閉專案

① 請選擇[檔案(F)]→[關閉專案(C)]。 >> 關閉開啟中的專案。 如果沒有將編輯中的專案存檔就關閉則會顯示警告信息。

6--2 設定表詳細內容

說明各設定表的詳細內容。屬性設定一覽中,參數縱向排列。處理設定一覽中,參數橫向排列。 (**(☆** ■ 設定表 (5-14 頁)

■ 系統 - 基本設定

進行本機的整體運作的相關設定。

● 設定項目

參數名稱	說明
啟動延遲時間(秒)	啟動完成後等待通訊開始的時間
電池警報	使正面 LED 的電池警報顯示與狀態通知 中電池電壓低落通知的運作為有效 / 無 效的設定
時區	本機時間的時區(與世界協調時間的差)
共通:週期掃描	執行週期資料傳輸的週期
共通:觸發掃描	確認觸發資料傳輸等的觸發裝置的值的 週期
共通:同步後等待時間	在執行工作表內之 SYNC (同步)行之 後到執行下一行之前的等待時間
共通:觸發裝置初始化	在檢測到觸發後使觸發裝置開啟 / 關閉 的設定
共通:通知裝置初始化	在開始各工作表的處理之前,使通知的 各裝置關閉的設定
伺服器:有效/無效	使伺服器功能(Modbus/TCP)為有效 / 無效的設定
伺服器:埠號	以伺服器功能等待 Modbus/TCP 的埠號
伺服器:最大連接數	能夠以伺服器功能同時連接的連接數
伺服器:調節保持連接 (KeepAlive) 開始 時間	以伺服器功能送出調節保持連接 (KeepAlive) 封包之前的無通訊時間
伺服器:調節保持連接 (KeepAlive) 間隔	以伺服器功能再次送出調節保持連接 (KeepAlive) 封包(重試)的時間
伺服器:調節保持連接 (KeepAlive) 重試 次數	以伺服器功能再次送出調節保持連接 (KeepAlive) 封包(重試)的次數
備份暫存器:起始位址	內部暫存器中的備份暫存器區域的起始 位址
備份暫存器:區域大小	內部暫存器中的備份暫存器區域的大小

以下對各設定項目進行說明。

啟動延遲時間(秒)

設定啟動完成後等待通訊開始的時間在同時輸入裝置電源時,連接機器能夠 開始通訊的時間趕不上本機啟動完成的情況下進行設定。

- 範圍(單位:秒) : 0~60
- 初始值 : **0**

∰ 參考

本機從電源輸入至通訊開始準備完成為止約耗費 30 秒。「啟動延遲時間(秒)」是設定通訊開始準備完成後繼續等待的時間。

電池警報
 使正面 LED 的電池警報顯示為有效或無效的設定未安裝電池的情況下,為了
 使 LED 不亮燈而設定為無效。使電池警報設定為無效的情況下,狀態通知的
 電池電壓低落通知也變成無效。

- 範圍 : 有效、無效
- •初始值 :有效

時區

設定本機時間的時區。以 1 小時為單位選擇相對於 UTC(世界協調時間)延後幾個小時(減)、提前幾個小時(加)。無法進行小於 1 時間的設定。

- 範圍 : UTC-12 ~ UTC+14
- •初始值 : UTC+9

• 共通:週期掃描

設定執行週期資料傳輸的週期本機按此處設定的週期開始處理未執行之週期 資料傳輸的工作表。以超過1秒的緩慢週期執行的情況下,請設定各工作表 的[週期]。

- 範圍 : 100 ms ~ 1 秒 (以 100 ms 為單位進行選擇)
- •初始值 : 200 ms

• 共通: 觸發掃描

設定監視觸發資料傳輸等啟動觸發裝置的週期。本機按此處設定的週期針對 未執行之觸發資料傳輸的工作表開始進行觸發判斷處理。

- 範圍 : 100 ms ~ 1 秒 (以 100 ms 為單位進行選擇)
- •初始值 : 200 ms
- 共通:同步後等待時間

執行工作表內的 SYNC (同步) 之後到執行下一行之前的等待時間。例如, 設定 SYNC 以在寫入結束後進行讀取時,若有寫入處理耗時的機器,請延長 本設定的時間。 SYNC (同步)的最大應用數在 1 個工作表中為 9 個。

- 範圍 : 0 秒~1 秒 (以 100 ms 為單位進行選擇)
- •初始值 : 500 ms

• 共通: 觸發裝置初始化

設定在「觸發資料傳輸」、「位元設定」、「統一設定備份」、「統一設定 還原」、「IP 編址」、「時間設定」中檢測到觸發後是否進行觸發裝置的初 始化。

- 範圍 :無、有
- 初始值 : 有

• 共通:通知裝置初始化

設定在開始處理各工作表之前 · 是否進行「完成通知」「異常通知」「結果 通知」的通知裝置的初始化。

- 範圍 :無、有
- 初始值 : 無

在下圖的時間點執行觸發裝置初始化與通知裝置初始化。(週期執行的情況 下,則沒有觸發裝置的確認與觸發裝置初始化)



- ! 使用上的注意事項
 - 觸發裝置初始化與通知裝置初始化因通訊異常而失敗的情況下也可以 繼續各工作表的處理。
- 伺服器:有效/無效

設定伺服器功能中 Modbus/TCP 通訊為有效或無效。無需伺服器功能的情況 下請設為無效。

- 範圍 : 有效、無效
- •初始值 : 無效

伺服器:埠號

設定以伺服器功能等待 Modbus/TCP 通訊的埠號。

- 範圍 : 502(固定值)
- 初始值 : 502

• 伺服器:最大連接數

設定能夠以伺服器功能同時連接 Modbus/TCP 通訊的連接數。

- 範圍 :1~8
- 初始值 :4

• 伺服器:調節保持連接 (KeepAlive) 開始時間

設定以伺服器功能送出調節保持連接 (KeepAlive) 封包之前的無通訊時間。

- 範例:設定 5 秒的情況下,在 TCP 連接維持連接的狀態下 5 秒鐘未收到 Modbus/TCP 通訊的封包時,送出調節保持連接 (KeepAlive) 封包以
- 範圍 : 5 秒 /10 秒 /30 秒 /1 分鐘 /5 分鐘 /10 分鐘 /30 分鐘 /1 小時 / 2 小時
- 初始值 :5 秒

確認對象機器的存在。

- 伺服器:調節保持連接 (KeepAlive) 間隔
 - 設定以伺服器功能再次送出調節保持連接(KeepAlive)封包(重試)的時間。 範例:設定5秒的情況下,送出調節保持連接(KeepAlive)封包後5秒鐘未 回應時,再次送出調節保持連接(KeepAlive)封包。
 - 範圍 : 10 秒 /20 秒 /30 秒 /40 秒 /50 秒 /1 分鐘
 - 初始值 : 10 秒
- 伺服器:調節保持連接 (KeepAlive) 重試次數

設定以伺服器功能再次送出調節保持連接(KeepAlive)封包(重試)的次數。 範例:設定5秒的情況下,送出調節保持連接(KeepAlive)封包後5秒鐘未 回應時,再次送出調節保持連接(KeepAlive)封包。

- 範圍(單位:次) :0~10
- 初始值 :3
- 備份暫存器: 起始位址

內部暫存器的一部分可作為備份暫存器使用。設定內部暫存器中的備份暫存 器區域的起始位址

- 範圍 : 400001 ~ 460000
- 初始值 : 450001
- 備份暫存器:區域大小

設定內部暫存器中的備份暫存器區域的大小設定為0則沒有備份暫存器。

- 範圍 : 0 ~ 20000
- 初始值 : 10000

■ 系統 -LAN1/LAN2

設定經由本機的 LAN1 埠或經由 LAN2 埠進行通訊的機器。

● 內容設定一覽

設定表的屬性設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
IP 位址	本機 LAN1 埠 /LAN2 埠的 IP 位址
子網路遮罩	連接於本機 LAN1 埠 /LAN2 埠的網路的子網路遮罩
預設閘道	連接於本機 LAN1 埠 /LAN2 埠的網路的預設閘道

以下對各設定項目進行說明。

• IP 位址

設定本機的 IP 位址。在 LAN1 埠與 LAN2 埠中分別設定。

- 範圍 : 1.0.0.1 ~ 223.255.255.255 (除了 127.*.* 以外)
- •初始值 : 192.168.0.127(LAN1) 192.168.4.127(LAN2)

! 使用上的注意事項

- 無法將 LAN1 與 LAN2 設定成同一網路位址。
- 在 LAN1 埠上固定設定 192.168.255.253 作為多 IP 位址。另外,確保 192.168.255.252 是用於載入器電腦的 IP 位址。無法在各 LAN 埠機器 上設定 192.168.255.253 與 192.168.255.252。

• 子網路遮罩

設定相對於本機 IP 位址的子網路遮罩。在 LAN1 埠與 LAN2 埠中分別設定。

- 範圍 : 128.0.0.0 ~ 255.255.255.252
- 初始值 : 255.255.255.0

[] 使用上的注意事項

若在子網路遮罩上設定超網(等級C為255.255.0.0等)而對NX進行IP編址,就會變成無法設定應用計裝網路模組NX用智能載入器套組SLP-NX。

• 預設閘道

設定相對於本機 IP 位址的預設閘道。在 LAN1 埠與 LAN2 埠中任一方設定。 空欄時為「無預設閘道」設定。設定預設閘道,則可與超出路由的不同段的 機器進行通訊。

- •範圍 : 空欄或 1.0.0.1 ~ 223.255.255 (除了 127.*.*:以外)
- •初始值 :空欄



如以下範例所示,如果在 LAN1 設定 192.168.0.1 的路由作為預設閘道的網

! 使用上的注意事項

- 與超出路由的不同網路的機器進行通訊的情況下,請在已設定預設閘 道的 LAN 埠側的工作表新增對象機器。未設定預設閘道的 LAN 埠側 無法新增。
- 預設閘道中無法設定 192.168.255.253 與 192.168.255.252。

● 處理設定一覽

設定表的處理設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
機器	連接機器
IP 位址	連接機器的 IP 位址
連接埠	連接機器的備用埠號
傳輸層	TCP 或 UDP 的選擇
連接數	可同時連接的數量(連接數)
選項1	通訊用新增設定
選項 2	通訊用新增設定
讀取訊框最大位址數	進行讀取的通訊訊框一次可請求的資料數
寫入訊框最大位址數	進行寫入的通訊訊框一次可請求的資料數
發送延遲時間	在開始發送之前每次等待的時間
逾時時間	無回應與判斷之前的時間
重試次數	無回應時的再次發送次數
有效切換	切換是否使用已登錄的機器
機器編號	有效切換為「啟動時判斷」時讀取判斷裝置的上 位機編號
有效判斷裝置	有效切換為「啟動時判斷」時從上位機讀取的判 斷裝置
註解	用於說明機器的註解

以下對各設定項目進行說明。

•機器

設定連接的機器。同一行的設定項目是針對此處所設定的機器。選擇項目 中不存在對象機器的情況下,請在每個通訊協定選擇 Modbus/TCP 或 CPL/ TCP 等的通用機器。

- 範圍 : Mitubishi SLMP(3E) Mitubishi iQ-F SLMP(3E) Yokogawa FA-M3 Omron FINS Siemens S7 TOYOPUC PC10(TCP) FANUC CNC Keyence KV NX-15、NX-25/D35(4CH)、NX-35(2CH)、NX-DX、NX-DY RX-L90 C7G Modbus/TCP CPL/TCP、CPL/TCP(NX) 等(依序新增)
- •初始值 :一

• IP 位址

- 設定在「機器」中所設定之連接機器的 IP 位址。
- 範圍 : 空欄或 1.0.0.1 ~ 223.255.255.255 (除了 127.*.*.* 以外)
- •初始值 :空欄

! 使用上的注意事項

- 在 LAN1 埠上固定設定 192.168.255.253 作為多 IP 位址。另外, 確保 192.168.255.252 是用於載入器電腦的 IP 位址。無法設定 192.168.255.253 與 192.168.255.252。
- 所有機器及載入器的 IP 位址請勿重複設定。
- 未設定預設閘道的情況下,請設定與連接 LAN 埠在同一子網路內的 IP 位址。

連接埠

設定在「機器」中所設定之連接機器的埠號。本機為客戶端,機器側為伺服 器。從本機對該設定的連接埠發送。想要在單一機器的多個埠同時存取的情 況下,請以同一 IP 位址登錄 2 個不同埠號的機器。

- 範圍 : 0 ~ 65535
- •初始值 : 視機器而定

 傳輸層 選擇對「機器」中所設定之連接機器進行通訊的傳輸層種類。請對應機器側 的設定。可能有些機器為固定而無法選擇。 • 範圍 :TCP、 UDP •初始值 : 視機器而定 連接數 設定「傳輸層」為 TCP 的機器中以「連接埠」所設定之機器的備用埠可同 時連接的連接數。也可能有些機器為固定而無法設定。 範圍 :1~8 初始值 :1 • 選項 1/ 選項 2 通訊用的新增設定。可能因機器類型而無法設定。 範圍 :視機器而定 • 初始值 : 視機器而定 • 讀取訊框最大位址數 指定進行讀取的通訊訊框一次可要求的資料數由通訊協定及機器的規格所決 定的值。可能有些機器為固定值而無法設定。 範圍 : 2 ~ 512 •初始值 : 視機器而定 • 寫入訊框最大位址數 指定進行寫入的通訊訊框一次可請求的資料數由通訊協定及機器的規格所決 定的值。可能有些機器為固定值而無法設定。 範圍 : 2 ~ 512 •初始值 : 視機器而定 • 發送延遲時間 設定在本機開始發送之前每次等待的時間。由於通訊負載高的原因,發生連 接機器側的通訊來不及而錯失的情況下,以及出現控制性降低的情況下,以 該設定值進行調整。 • 範圍(單位:ms) : 0 ~ 1000(每100 ms 進行設定) • 初始值 :視機器而定 谕時時間 設定在「機器」中所設定之連接機器的逾時時間。逾時時間是無回應與判斷 之前的時間。 • 範圍(單位:ms) : 1000 ~ 60000 • 初始值 : 1000

重試次數
 設定在「機器」中所設定之連接機器的重試次數。重試是指對一個連接機器
 再次發送處理。本機無法接收來自機器的回應時(無回應)進行重試。

- 範圍(單位:次):0~10
- 初始值 :3

• 有效切換

切換是否使用「機器」中所設定之連接機器的設定。「無效」的情況下,即 使設定有指定該機器的通訊也不會執行所有閘道器功能與機器管理功能。選 擇「啟動時判斷」的情況下,在啟動 NX-SVG 時讀取已寫入「判斷裝置」的 設定並決定。

- 範圍 : 有效、無效、啟動時判斷
- •初始值 :有效

• 機器編號

「有效切換」設定中選擇「啟動時判斷」的情況下,選擇在啟動時讀取 「判斷裝置」的機器。

- 範圍 : 從已登錄的連接機器選擇
- •初始值 :-

• 有效判斷裝置

「有效切換」設定中選擇「啟動時判斷」的情況下,設定在啟動時從上位 機讀取的「判斷裝置」。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

註解

用以說明機器的註解。雖對運作沒有影響,但便於之後設定確認。

- 範圍 : 20 個字符
- •初始值 :空欄

■ 系統 -COM1/COM2

設定經由本機的 COM1 埠或經由 COM2 埠進行通訊的機器。

● 內容設定一覽

設定表的屬性設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
通訊速度	本機 COM1 埠 /COM2 埠的串列通訊速度
資料長度	本機 COM1 埠 /COM2 埠的串列通訊資料長度
奇偶校驗	本機 COM1 埠 /COM2 埠的串列通訊奇偶校驗位 種類
停止位	本機 COM1 埠 /COM2 埠的串列通訊停止位長度

以下對各設定項目進行說明。

• 通訊速度

設定本機的串列通訊速度。在 COM1 埠與 COM2 埠中分別設定。

- 範圍 : 4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps、 115200 bps
- •初始值 : 19200 bps

• 資料長度

設定本機的串列通訊資料長度。在 COM1 埠與 COM2 埠中分別設定。

- 範圍 : 8 位元、7 位元
- 初始值 : 8 位元

• 奇偶校驗

設定本機的串列通訊奇偶校驗位種類。在COM1埠與COM2埠中分別設定。

- 範圍 : 偶數、奇數、無
- 初始值 : 偶數

• 停止位

設定本機的串列通訊停止位長度。在 COM1 埠與 COM2 埠中分別設定。

- 範圍 : 1 位元、2 位元
- 初始值 : 1 位元

● 處理設定一覽

設定表的處理設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
機器	連接機器
機器 ID	連接機器的通訊站號
選項1	通訊用新增設定
選項2	通訊用新增設定
讀取訊框最大位址數	進行讀取的通訊訊框一次可請求的資料數
寫入訊框最大位址數	進行寫入的通訊訊框一次可請求的資料數
發送延遲時間	在開始發送之前每次等待的時間
逾時時間	無回應與判斷之前的時間
重試次數	無回應時的再次發送次數
有效切換	切換是否使用已登錄的機器
機器編號	有效切換為「啟動時判斷」時讀取判斷裝置的上 位機編號
有效判斷裝置	有效切換為「啟動時判斷」時從上位機讀取的判 斷裝置
註解	用於說明機器的註解

以下對各設定項目進行說明。

● 機 器

設定連接的機器。同一行的設定項目是針對此處所設定的機器。選擇項目 中不存在對象機器的情況下,請在每個通訊協定選擇 Modbus/RTU 或 CPL/ Serial 等的通用機器。

- 範圍
 : SDC15 · SDC25 · SDC35 · SDC45 BC-Rx5 · RX-L80 F4H · MQV · MPC · MCF Modbus/RTU \ CPL/Serial 等(依序新增)
- •初始值 :-

● 機器 ID

設定在「機器」中所設定之連接機器的節點位址(站號)。

- 範圍 : 0 ~ 255
- •初始值 :空欄

• 選項 1/ 選項 2

通訊用的新增設定。可能因機器類型而無法設定。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 : 視機器而定

• 讀取訊框最大位址數

指定進行讀取的通訊訊框一次可要求的資料數由通訊協定及機器的規格所決 定的值。可能有些機器為固定值而無法設定。

- 範圍 : 2 ~ 512
- •初始值 : 視機器而定

• 寫入訊框最大位址數 指定進行寫入的通訊訊框一次可請求的資料數由通訊協定及機器的規格所決 定的值。可能有些機器為固定值而無法設定。 範圍 : 2 ~ 512 •初始值 : 視機器而定 發送延遲時間 設定在本機開始發送之前每次等待的時間。由於通訊負載高的狀況而發生機 器側的錯失或控制性降低的情況下,以該設定值進行調整。 • 範圍(單位:ms):0~1000(每100 ms進行設定) • 初始值 : 視機器而定 逾時時間 設定在「機器」中所設定之連接機器的逾時時間。逾時時間是無回應與判斷 之前的時間。 • 範圍(單位:ms):1000~60000 • 初始值 : 2000 重試次數 設定在「機器」中所設定之連接機器的重試次數。重試是指對一個連接機器 再次發送處理。本機無法接收來自機器的回應時(無回應)進行重試。 • 範圍(單位:次):0~10 : 3 • 初始值 • 有效切換 切換是否使用「機器」中所設定之連接機器的設定。「無效」的情況下,即 使設定有指定該機器的通訊也不會執行所有閘道器功能與機器管理功能。選 擇「啟動時判斷」的情況下,在啟動 NX-SVG 時讀取已寫入「判斷裝置」的 設定並決定。 • 範圍 : 有效、無效、啟動時判斷 初始值 : 有效 機器編號 「有效切換」設定中選擇「啟動時判斷」的情況下,選擇在啟動時讀取「判 斷裝置」的機器。 • 範圍 : 從已登錄的連接機器選擇 •初始值 :- 有效判斷裝置 「有效切換」設定中選擇「啟動時判斷」的情況下,設定在啟動時從上位 機讀取的「判斷裝置」。 範圍 : 視機器而定 •初始值 :空欄 註解 用以說明機器的註解。雖對運作沒有影響,但便於之後設定確認。

- 範圍 : 20 個字符
- •初始值 :空欄

■ 週期資料傳輸

設定進行重複資料傳輸的週期資料傳輸功能。

● 內容設定一覽

設定表的屬性設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
名稱	工作表的名稱
週期	工作表內的執行週期
機器編號	寫入完成通知裝置、異常通知裝置及讀取有效判斷 裝置的機器編號
完成通知裝置	在工作表內的資料傳輸完成時開啟的機器裝置
異常通知裝置	在工作表內的資料傳輸異常結束時開啟的機器裝置
有效切換	切換是否使用有效判斷裝置
有效判斷裝置	有效切換為「開啟中有效、關閉中有效」時從機器 讀取的判斷裝置

以下對各設定項目進行說明。

• 名 稱

設定工作表的名稱。設定的內容反映於專案檢視。

- 範圍 : 64 個字符
- 初始值 : 週期資料傳輸 1

• 週 期

設定工作表內的資料傳輸的執行週期。選擇「共通」則以[系統]→[基本 設定]→[共通:週期掃描]中所設定的值執行。以超過1秒的緩慢週期執 行的情況下,請在每個工作表進行設定。

- ・範圍 : 共通、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、
 10秒、20秒、30秒、60秒
- •初始值 : 共通

機器編號

設定寫入完成通知裝置、異常通知裝置及讀取有效判斷裝置的機器

- 範圍 : 從已登錄的連接機器選擇
- 初始值 :-

• 完成通知裝置

設定在工作表內的資料傳輸完成時開啟的機器裝置空欄時不進行完成通知。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

異常通知装置
 設定在工作表內的資料傳輸異常結束時開啟的機器裝置空欄時不進行異常通知。

- 範圍 : 視機器而定
- 初始值 :空欄

• 有效切換

切換是否使用工作表。「開啟中有效」或「關閉中有效」的情況下 · 讀取 「有效判斷裝置」的狀態後決定。

- 範圍 : 永遠有效、開啟中有效、關閉中有效
- •初始值 :永遠有效

• 有效判斷裝置

設定判斷工作表有效的裝置。「有效切換」為「開啟中有效」或「關閉中有效」的情況下可設定。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

● 處理設定一覽

設定表的處理設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
傳輸來源機器編號	各行中進行讀取之資料傳輸的機器
傳輸來源裝置	進行讀取之機器裝置的位址
傳輸目的地機器編號	各行中進行寫入之資料傳輸的機器
傳輸目的地裝置	進行寫入之機器裝置的位址
大小	進行傳輸的資料長度 「2」的情況下是以同一通訊電文來傳輸2個裝置 位址相應的資料
註解	用於說明傳輸行的註解

以下對各設定項目進行說明。

• 傳輸來源機器編號

設定在各行內進行讀取資料傳輸的機器。

- 範圍 : 從已登錄的連接機器、內部暫存器或 SYNC 選擇
- •初始值 :-

■參考

- 若選擇 SYNC,則該行上一行的處理結束之前,不進行下一行的處理。下述情況下,若設定 SYNC 則可照順序進行通訊。
 - ·想要在寫入設定後切換模式的情況
 - ·照順序寫入設定的情況
 - · 想要在寫入處理全部接受後執行讀取的情況

• 傳輸來源機器裝置

設定在各行內進行讀取資料傳輸的機器的裝置位址。

- 範圍 : 視機器而定
- 初始值 : 空欄
- 傳輸目的地機器編號

設定在各行內進行寫入資料傳輸的機器。

- 範圍 : 從已登錄的連接機器選擇
- •初始值 :-

• 傳輸目的地機器裝置

設定在各行內進行寫入資料傳輸的機器的裝置位址。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

大小

設定在各行內進行傳輸的資料數。「1」的情況下傳輸1個位址相應的裝置。 「2」的情況下以同一通訊訊框來傳輸2個相應的資料。 第2個裝置位址是「傳輸來源機器裝置」所設定的位址+1以及「傳輸目的 地機器裝置」所設定的位址+1。

- 範圍 :1、2
- 初始值 :1

註解

用以說明資料傳輸行的註解。雖對運作沒有影響,但便於之後設定確認。

- 範圍 : 32 個字符
- •初始值 :空欄

■ 觸發資料傳輸

設定根據觸發裝置的狀態進行資料傳輸的觸發資料傳輸功能。

● 內容設定一覽

設定表的屬性設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
名稱	工作表的名稱
觸發種類	開啟邊緣、關閉邊緣觸發的種類
機器編號	以工作表內的資料傳輸進行連接的機器
觸發裝置	用以執行工作表內的資料傳輸的觸發裝置(開啟中 執行)
完成通知裝置	在工作表內的資料傳輸完成時開啟的上位機的裝置
異常通知裝置	在工作表內的資料傳輸異常結束時開啟的上位機的 裝置
有效切換	切換是否使用有效判斷裝置
有效判斷裝置	有效切換為「開啟中有效、關閉中有效」時從機器 讀取的判斷裝置

以下對各設定項目進行說明。

•名稱

設定工作表的名稱。設定的內容反映於專案檢視。

- 範圍 : 64 個字符
- 初始值 : 週期資料傳輸 1

• 觸發種類

設定成為觸發開啟之觸發裝置的運作條件。

- 範圍 : 開啟邊緣(OFF → ON)、關閉邊緣(ON → OFF)
- 初始值 : 開啟邊緣 (OFF → ON)

● 機器編號

設定讀取觸發裝置、以及寫入完成通知裝置、異常通知裝置的機器。

- 範圍 : 從已登錄的連接機器選擇
- •初始值 :-

觸發裝置

設定成為用以執行觸發資料傳輸工作表的觸發裝置。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

• 完成通知裝置

設定在工作表內的資料傳輸完成時開啟的機器裝置空欄時不進行完成通知。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

• 異常通知裝置

設定在工作表內的資料傳輸異常結束時開啟的機器裝置空欄時不進行異常通 知。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

• 有效切換

切換是否使用工作表。「開啟中有效」或「關閉中有效」的情況下,讀取 「有效判斷裝置」的狀態後決定。

- 範圍 : 永遠有效、開啟中有效、關閉中有效
- •初始值 :永遠有效

• 有效判斷裝置

設定判斷工作表有效的裝置。「有效切換」為「開啟中有效」或「關閉中有效」的情況下可設定。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

● 處理設定一覽

設定表的處理設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
傳輸來源機器編號	各行中進行讀取之資料傳輸的機器
傳輸來源裝置	進行讀取之機器裝置的位址
傳輸目的地機器編號	各行中進行寫入之資料傳輸的機器
傳輸目的地裝置	進行寫入之機器裝置的位址
大小	進行傳輸的資料長度 「2」的情況下是以同一通訊電文來傳輸2個裝置 位址相應的資料
註解	用於說明傳輸行的註解

以下對各設定項目進行說明。

• 傳輸來源機器編號

設定在各行內進行讀取資料傳輸的機器。

- 範圍 : 從已登錄的連接機器、內部暫存器或 SYNC 選擇
- •初始值 :-

∰ 參考

- 若選擇 SYNC,則該行上一行的處理結束之前不進行下一行的處理。
 下述情況下,若設定 SYNC 則可照順序進行通訊。
 - ·想要在寫入設定後切換模式的情況
 - ·照順序寫入設定的情況
 - ·想要在寫入處理全部結束後執行讀取的情況

• 傳輸來源機器裝置

設定在各行內進行讀取資料傳輸的機器的裝置位址。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

• 傳輸目的地機器編號

- 設定在各行內進行寫入資料傳輸的機器。
- 範圍 : 從已登錄的連接機器選擇
- •初始值 :-

• 傳輸目的地機器裝置

設定在各行內進行寫入資料傳輸的機器的裝置位址。

- 範圍 : 視機器而定
- 初始值 : 空欄

大小

設定在各行內進行傳輸的資料數。「1」的情況下傳輸1個位址相應的裝置。 「2」的情況下以同一通訊訊框來傳輸2個相應的資料。 第2個裝置位址是「傳輸來源機器裝置」所設定的位址+1以及「傳輸目的 地機器裝置」所設定的位址+1。

- 範圍 :1、2
- 初始值 : 1

註解

用以說明資料傳輸行的註解。雖對運作沒有影響,但便於之後設定確認。

- 範圍 : 32 個字符
- •初始值 :空欄

■ 位元設定

設定用以根據觸發裝置的狀態寫入1位元資料的位元設定功能。

● 內容設定一覽

設定表的屬性設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
名稱	工作表的名稱

•名稱

設定工作表的名稱。在專案檢視中變更的名稱亦反映於此。

- 範圍 : 64 個字符
- 初始值 : 位元設定 1

● 處理設定一覽

設定表的處理設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
對象機器編號	各行中寫入1位元資料的機器
對象機器裝置	寫入位元設定的機器的裝置
機器編號	進行用以執行位元設定之觸發判斷或通知的機器
開啟寫入觸發	用以執行位元設定的觸發裝置 在開啟時使各行的對象機器裝置開啟
關閉寫入觸發	用以執行位元設定的觸發裝置 在關閉時使各行的對象機器裝置關閉
完成通知	在各行的位元設定完成時關閉的機器的裝置
異常通知	在各行的位元設定異常結束時開啟的機器的裝置
註解	用於說明傳輸行的註解

以下對各設定項目進行說明。

• 對象機器編號

設定在各行內寫入1位元資料的機器。

- 範圍 : 已登錄的連接機器、內部暫存器
- •初始值 :-

• 對象機器裝置

設定在各行內進行寫入之下位機的裝置的位址。

- 範圍 : 視對象機器而定
- •初始值 :空欄

機器編號

設定讀取用以執行位元設定的開啟寫入觸發、關閉寫入觸發、以及寫入完成 通知、異常通知的機器。

- 範圍 : 已登錄的連接機器、內部暫存器
- •初始值 :-

開啟寫入觸發 設定成為用以將對象機器裝置設定為開啟的觸發裝置的機器的裝置。
 ●範圍 : 視機器而定

•初始值 :空欄

• 關閉寫入觸發

設定成為用以將對象機器裝置設定為關閉的觸發裝置的機器的裝置。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

• 完成通知裝置

設定在各行的位元設定完成時關閉的機器的裝置空欄時不進行完成通知。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

• 異常通知裝置

設定在各行內的資料傳輸異常結束時開啟的機器裝置空欄時不進行異常通知。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

■ 機器管理 - 設定備份還原

設定將連接的計裝網路模組 NX 的設定儲存於本機的設定備份功能、以及將 儲存於本機內之設定寫回計裝網路模組 NX 設定還原功能。

● 內容設定一覽

設定表的屬性設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱						
機器編號	進行觸發判斷或通知的機器					
統一設定備份觸發	用以執行連接之機器的統一設定備份的觸發裝置 (開啟中執行)					
統一設定還原觸發	用以執行連接之機器的統一設定還原的觸發裝置 (開啟中執行)					
統一設定完成通知裝置	在工作表內的統一設定完成時開啟的裝置					
統一設定異常通知裝置	在工作表內的統一設定異常結束時開啟的裝置					

∭參考

 將各機器的「有效切換」設定為「無效」的機器・則不對其進行統一 設定備份與統一設定還原。

以下對各設定項目進行說明。

● 機器編號

設定讀取用以統一執行工作表內所有設定備份還原的統一設定備份觸發、統 一設定還原觸發、以及寫入統一設定完成通知裝置、統一設定異常通知裝置 的機器。處理一覽內各行的觸發讀取與通知寫入也是針對此處設定的機器進 行。

- 範圍 : 已登錄的連接機器、內部暫存器
- •初始值 :-

• 統一設定備份觸發

設定成為用以對工作表內所有機器執行統一設定備份的觸發的機器的裝置。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

• 統一設定還原觸發

設定成為用以對工作表內所有機器執行統一設定還原的觸發的機器的裝置。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

• 統一設定完成通知裝置

設定在對工作表內所有機器的統一設定備份或統一設定還原完成時開啟的機器的裝置。空欄時不進行完成通知。

- 範圍 : 視機器而定
- •初始值 :空欄

• 統一設定異常通知裝置

設定在對工作表內所有機器的統一設定備份或統一設定還原異常結束時開啟 的機器的裝置。空欄時不進行異常通知。

- 範圍 : 視機器而定
- 初始值 : 空欄

● 處理設定一覽

設定表的處理設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
機器	顯示進行備份或還原的機器(僅顯示而無法變更)
還原對象	還原各行的機器時的復原範圍
設定備份觸發	成為用以在各行中執行機器之個別設定備份的觸發 的機器的裝置(開啟中執行)
設定還原觸發	成為用以在各行中執行下位機之個別設定還原的觸 發的機器的裝置(開啟中執行)
結果通知	傳送各行中機器的備份或還原之結果代碼的裝置 成功時傳送 0 · 失敗時傳送失敗代碼 (失敗代碼詳細內容請參閱€> 第 9 章故障排除)
完成通知	各行中機器的備份或還原完成時開啟的機器的裝置
異常通知	各行中機器的備份或還原異常結束時開啟的機器的 裝置

以下對各設定項目進行說明。

● 機 器

顯示系統 -LAN1/LAN2 中所設定的計裝網路模組 NX 的機器。此處無法進行 登錄機器的變更。

- 範圍 : 已登錄的機器
- •初始值 :-

• 還原對象

設定在執行設定還原時的復原程度。

- 範圍 :參數
 - 參數 + 模式
 - 參數 + 使用者定義
 - 參數+模式+使用者定義
- •初始值 :參數

圖參考

• 還原對象的參數與 SLP-NX 的參數讀取 / 寫入執行時的對象資料相同。

• 設定備份觸發

設定成為用以將工作表內各行的機器分別進行設定備份的觸發的裝置。請設定在屬性一覽的[機器編號]中所設定的機器的裝置。

- 範圍 : 視上位機而定
- •初始值 :空欄
- 設定還原觸發

設定成為用以將工作表內各行的機器分別進行設定還原的觸發的機器的裝置。請設定在屬性一覽的「機器編號」中所設定的機器的裝置。

- 範圍 : 視上位機而定
- •初始值 :空欄

• 結果通知

設定傳送設定備份或設定還原的執行結果的裝置。請設定在屬性一覽的「機 器編號」中所設定的機器的裝置。在執行統一設定備份或統一設定還原時也 對該裝置進行結果通知。空欄時不進行結果通知。

- 範圍 : 視上位機而定
- •初始值 :空欄
- 完成通知

設定在設定備份或設定還原完成時開啟的裝置。請設定在屬性一覽的「機器 編號」中所設定的機器的裝置。在執行統一設定備份或統一設定還原時也對 該裝置進行完成通知。空欄時不進行完成通知。

- 範圍 : 視上位機而定
- 初始值 : 空欄

• 異常通知

設定在設定備份或設定還原異常結束時開啟的裝置。請設定在屬性一覽的 「機器編號」中所設定的機器的裝置。在執行統一設定備份或統一設定還原 時也對該裝置進行異常通知。空欄時不進行異常通知。

- 範圍 : 視上位機而定
- 初始值 : 空欄

■ 機器管理 -IP 編址

設定對登錄於 [系統] → [LAN1/LAN2] 的所有計裝網路模組 NX 進行 IP 編址的 IP 編址功能。

● 內容設定一覽

設定表的屬性設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明				
機器編號	進行觸發判斷或通知的機器				
IP 編址觸發	用以執行連接之機器的 IP 編址的觸發裝置(開啟 中執行)				
結果通知	將連接之機器其 IP 編址的結果代碼進行傳送的機器的裝置 成功時傳送 0 · 失敗時傳送失敗代碼 (失敗代碼詳細內容請參閱€> 第 9 章故障排除)				
完成通知	在連接之機器的 IP 編址完成時開啟的裝置				
異常通知	在連接之機器的 IP 編址異常結束時開啟的裝置				

警參考

● 將各機器的「有效切換」設定為「無效」的機器・不對其進行 IP 編址。

以下對各設定項目進行說明。

機器編號

設定讀取 IP 編址觸發、以及寫入完成通知裝置、異常通知裝置的機器。

- 範圍 : 已登錄的連接機器、內部暫存器
- •初始值 :-

• IP 編址觸發

設定成為用以執行 IP 編址的觸發的裝置。空欄時不進行 IP 編址

- 範圍 : 視上位機而定
- •初始值 :空欄

• 結果通知

- 設定傳送 IP 編址的執行結果的裝置。空欄時不進行結果通知。
 - 範圍 : 視上位機而定
 - •初始值 :空欄

• 完成通知

- 設定在 IP 編址完成時開啟的裝置。空欄時不進行完成通知。
- 範圍 : 視上位機而定
- 初始值 : 空欄

• 異常通知

- 設定在 IP 編址異常結束時開啟的裝置。空欄時不進行異常通知。
- 範圍 : 視上位機而定
- •初始值 :空欄

■ 機器管理 - 狀態通知

設定通知本機或連接中的機器之狀態的狀態通知功能。

● 內容設定一覽

設定表的屬性設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
通知週期	執行運作中開啟通知、電池電壓低落通知、連接狀態 通知的週期
機器編號	進行觸發判斷或通知的機器
運作中開啟通知	為了進行本機運作中的通知而在系統指定的各週期開 啟的裝置
電池電壓低落通知	為了進行電池電壓低落的通知而在系統指定的各週期 開啟的裝置
連接狀態通知	設定將狀態通知通知給位元裝置或是指定字組裝置的 位元位置進行通知

以下對各設定項目進行說明。

• 通知週期

設定執行運作中開啟通知、電池電壓低落通知、連接狀態通知的週期各功能 皆以該設定的間隔進行通知。

- 範圍(單位:秒) :1 秒~10 秒(以1 秒為單位進行選擇)
- 初始值 :5 秒

機器編號

設定寫入運作中開啟通知、電池電壓低下通知、連接狀態通知的機器。

- 範圍 : 已登錄的連接機器、內部暫存器
- •初始值 :-
- 運作中開啟通知

運作中開啟通知是通知本機正在運作的功能。設定傳送運作中開啟通知的裝 置。空欄時不進行通知。

- 範圍 : 視上位機而定
- •初始值 :空欄

• 電池電壓低落通知

電池電壓低下通知是通知本機的電池電壓低落的功能。設定傳送電池電壓低 下通知的裝置。空欄時不進行通知。

- 範圍 : 視上位機而定
- •初始值 :空欄

会参考

 • 電池電壓低落的檢測,可用本功能在其他表面的功能顯示部的

 BATTERY LED 進行確認。未使用電池的情況下,建議不要使用
 本功能,並且使 [系統] → [基本設定] → [電池警報 LED] 為
 「無效」。

• 連接狀態通知

連接狀態通知是通知各連接機器無回應的功能。設定以字組單位進行狀態通 知的通知或是指定位元位置進行通知。

- :位元通知、字組通知 範圍
- •初始值 : 位元通知

● 處理設定一覽

設定表的處理設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
機器	顯示系統 LAN1/LAN2/COM1/COM2 中所設定的下位機 (僅顯示而無法變更)
切斷通知	在對下位機執行通訊時發生切斷時開啟的上位機的裝置
位元位置	「字組通知」的情況下指定來自字組裝置的下位 (LSB)的位元位置

以下對各設定項目進行說明。

●機器

顯示系統 LAN1/LAN2/COM1/COM2 中所設定的機器。此處無法進行登錄機 器的變更。

- 範圍 : 已登錄的機器
- •初始值 :-

• 切斷通知

設定傳送切斷通知的裝置。空欄時不進行通知。

- 範圍 : 視上位機而定
- •初始值 :空欄

■参考

 「連接狀態通知」設定為「字組通知」的情況下,可將「切斷通知」 重複設定。以下範例的設定中,1-1與1-3和NX-D15切斷的情況下, 在上位機的 D000000 中將各機器的狀態一併寫入 0005h (16 進制) 的值。

	No.		機器				切斷通知					位元位置				
	1-1		NX-D15(切斷)					D000000				0				
	1-2		NX-D15					D000000				1				
	1-3		NX-D15(切斷)					D000000				2				
	1-4		NX-D15					D000000				3				
	15	14	4 13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
D000000																

位元位置

屬性設定一覽的「連接狀態通知」為「字組通知」的情況下,設定使字組裝 置的第幾位元開啟。 LSB 為 0, MSB 為 15。

- 範圍 : 0 ~ 15
- 初始值 :0

■ 機器管理 - 時間設定

對本機的內建時鐘進行時間設定功能的設定。可選擇取得 PLC 暫存器的時間 資料或與 NTP 伺服器的時間同步。

● 內容設定一覽

設定表的屬性設定一覽中有以下設定項目。

參數名稱	說明
時間設定種類	時間設定方法的選擇
啟動時執行	切換是否在啟動時每次進行時間設定
機器編號	讀取時間設定觸發或 PLC 暫存器、以及寫入完成通知裝置、異常通知裝置的機器編號
時間設定觸發	用以執行時間設定的觸發裝置(開啟中執行)
完成通知裝置	在時間設定完成時開啟的裝置
異常通知裝置	在時間設定異常結束時開啟的裝置
NTP 伺服器 IP 位址	將時間設定種類設定於 NTP 伺服器時的 NTP 伺服器的 IP 位址
連接埠	將時間設定種類設定於 NTP 伺服器時的 NTP 伺服器的 UDP 埠號
年裝置	將時間設定種類設定於 PLC 暫存器時的年資料的裝置
月裝置	將時間設定種類設定於 PLC 暫存器時的月資料的裝置
日裝置	將時間設定種類設定於 PLC 暫存器時的日資料的裝置
時裝置	將時間設定種類設定於 PLC 暫存器時的時資料的裝置
分裝置	將時間設定種類設定於 PLC 暫存器時的分資料的裝置
秒裝置	將時間設定種類設定於 PLC 暫存器時的秒資料的裝置

以下對各設定項目進行說明。

• 時間設定種類

選擇時間的設定種類。可根據設定種類輸入設定項目。

- 範圍 : 無 NTP 伺服器
 - PLC 暫存器
- •初始值 :無

• 啟動時執行

設定是否在每次啟動時皆進行時間設定。藉由設定「有」,可在每次電源輸 入時設定時間,因此無需在本機中安裝電池。

- 範圍 : 無
 - 有
- •初始值 :無

 機器編號 設定讀取時間設定觸發或 PLC 暫存器、以及寫入完成通知裝置、異常通知裝 置的機器 • 範圍 : 已登錄的連接機器、內部暫存器 •初始值 :- 時間設定觸發 設定成為用以執行從 PLC 暫存器取得時間資料或與 NTP 伺服器的時間同步 的觸發的裝置。 範圍 :視機器而定 初始值 : 空欄 • 完成通知裝置 設定時間設定完成時開啟的機器的裝置。空欄時不進行完成通知。 :視機器而定 範圍 初始值 : 空欄 • 異常通知裝置 設定時間設定異常結束時開啟的機器的裝置。空欄時不進行異常通知。 :視機器而定 範圍 •初始值 :空欄 • NTP 伺服器 IP 位址 設定 NTP 伺服器的 IP 位址。 範圍 : 1.0.0.1 ~ 223.255.255.255 (除了 127.*.** 以外) •初始值 :空欄 連接埠 設定 NTP 伺服器的 UDP 埠號。 範圍 : 0 ~ 65535 • 初始值 : 視機器而定 • 年裝置、月裝置、日裝置、時裝置、分裝置、秒裝置 設定從 PLC 取得的時間資料的裝置。以每 1 字組設定年月日時分秒。 範圍 :視機器而定 初始值 : 空欄 以 PLC 設定的時間資料是以十進制進行設定。 • 年 : 2000 ~ 2038 •月 : 1 ~ 12 •日 : 1 ~ 31 ●時 : 0 ~ 23 •分 :0~59 :0~59 • 秒

! 使用上的注意事項

• 無法設定 2038 年 1 月 19 日 3 時 14 分 7 秒 (UTC)以後的時間。

第7章 機器的通訊設定

與 PLC 或阿自倍爾製調節器進行通訊的情況下,本機成為通訊的主站,對應以載入器設定於 LAN1/LAN2/ COM1/COM2 之機器的通訊協定發送通訊電文。

上位機及下位機依照由本機所發送的通訊電文進行回應。

本章對各機器的通訊設定進行說明。

7–1

連接機種

■ 連接機種一覽

● 乙太網路連接

可連接於本機 LAN1/LAN2 的機器如下表所示。

公司名	產品名	協定	傳輸層	選擇機器名稱
阿自倍爾(股)	計裝網路模組 NX	CPL/TCP	TCP	NX-D15 NX-D25 NX-D35 NX-DX NX-DY
	圖形調節器 C7G	Modbus/TCP 二進制	TCP	C7G
	燃燒機 聯鎖 模組 RX-L	Modbus/TCP 二進制	ТСР	RX-L90
三菱電機(股)	MELSEC iQ-R MELSEC Q MELSEC L	SLMP(3E) <u>二</u> 進制	TCP/UDP	Mitsubishi SLMP(3E)
	MELSEC iQ-F	SLMP(3E) <u>二</u> 進制	TCP/UDP	Mitsubishi iQ-F SLMP(3E)
橫河電機(股)	FA-M3	PC Link 二進制	TCP/UDP	Yokogawa FA-M3
歐姆龍(股)	CJ CS	FINS	TCP/UDP	Omron FINS
西門子(股)	S7-1500 S7-1200 S7-300 S7-400 S7-200 SMART	S7 通訊	COTP	Siemens S7
捷太格特(股)	PC10	Computer Link PC10 模式	ТСР	TOYOPUC PC10 (TCP)
發那科(股)	CNC	Modbus/TCP 二進制	ТСР	FANUC CNC
基恩斯(股)	KV 系列	SLMP(3E)二進制	TCP/UDP	Keyence KV
通用	通用 Modbus/TCP	Modbus/TCP 二進制	ТСР	Modbus/TCP
	通用 CPL/TCP	CPL/TCP	ТСР	CPL/TCP CPL/TCP (NX)

● RS-485 連接

可連接於本機 COM1/COM2 的機器如下表所示。

公司名	產品名	機器	協定選擇機器名稱		
阿自倍爾(股)	數位指示調節器	SDC15	CPL	SDC15	
		SDC25/26	CPL	SDC25	
		SDC35/36	CPL	SDC35	
		SDC45/46	CPL	SDC45	
	燃燒控制器	BC-R15/25/35	CPL	BC-Rx5	
	燃燒機聯鎖模組	RX-L80	CPL	RX-L80	
	質量流量控制器	F4H	CPL	F4H	
		MQV	CPL	MQV	
		MPC	CPL	MPC	
	空氣管路用儀器	MCF	Modbus/RTU	MCF	
	電力調整器	PU21	Modbus/RTU	PU21	
		PU23	Modbus/RTU	PU23	
通用	通用 Modbus/RTU		Modbus/RTU	Modbus/RTU	
	通用 CPL	_	CPL	CPL	

■ 可使用的裝置

各機種中可設定的裝置(資料)位址範圍如下。 關於可使用的裝置(資料)位址,請參閱各機器的使用說明書。

● 阿自倍爾

機器	協定	裝置種類	位址範圍		
NX-D15	CPL/TCP	位元裝置	0.0	~	65535.F
NX-D25 NX-D35 NX-DX NX-DY		字組裝置	0	2	65535
C7G RX-L90	Modbus/TCP	字組裝置	0	~	65535
SDC15	CPL	位元裝置	0.0	~	65535.F
SDC25/26 SDC35/36 SDC45/46 BC-R15/25/35 RX-L80 F4H,MQV,MPC		字組裝置	0	2	65535
MCF	Modbus/RTU	字組裝置	0	~	65535
PU21/23	Modbus/RTU	數位設定值	000001	2	065536
		數位輸入	100001	~	165536
		類比輸入	300001	~	365536
		類比設定值	400001	~	465536

● 三菱電機 SLMP

與三菱電機製 PLC 的資料讀取、寫入是使用隨機存取通訊。無需特意將設定 於載入器的傳輸來源、傳輸目的地裝置進行連接。

裝置種類	位址範圍
輸入繼電器	X000000 ~ X00FFFF
輸出繼電器	Y000000 ~ Y00FFFF
內部繼電器	M0000000 ~ M2147483647
特殊繼電器	SM0000000 ~ SM0032767
鏈接特殊繼電器	SB000000 ~ SB7FFFFFF
邊緣繼電器	V0000000 ~ V0032767
閂鎖繼電器	L0000000 ~ L0032767
鏈接繼電器	B000000 ~ B7FFFFFF
信號器	F0000000 ~ F0032767
計時器 (接點)	TS0000000 ~ TS2147483647
計時器 (線圈)	TC0000000 ~ TC2147483647
積分計時器(接點)	SS0000000 ~ SS2147483647
積分計時器(線圈)	SC0000000 ~ SC2147483647
計數器(接點)	CS0000000 ~ CS2147483647
計數器(線圈)	CC0000000 ~ CC2147483647
資料暫存器	D0000000 ~ D2147483647
鏈接暫存器	W000000 ~ W7FFFFFF
索引暫存器	Z0000000 ~ Z0000032
檔案暫存器(R)	R0000000 ~ R0032767
檔案暫存器(ZR)	ZR0000000 ~ ZR2147483647
特殊暫存器	SD0000000 ~ SD0032767
鏈接特殊暫存器	SW000000 ~ SW7FFFFFF
當前計時器值	TN0000000 ~ TN2147483647
當前積分計時器值	SN000000 ~ SN2147483647
當前計數器值	CN0000000 ~ CN2147483647
● 三菱電機 iQ-F SLMP

與三菱電機製 PLC 的資料讀取、寫入是使用隨機存取通訊。無需特意將設定 於載入器的傳輸來源、傳輸目的地裝置進行連接。

裝置種類	位址範圍				
輸入繼電器	X000000	~	X177777		
輸出繼電器	Y000000	~	Y177777		
內部繼電器	M000000	~	M2147483647		
特殊繼電器	SM0000000	~	SM0032767		
鏈接特殊繼電器	SB000000	~	SB7FFFFFF		
閂鎖繼電器	L000000	2	L0032767		
鏈接繼電器	B000000	2	B7FFFFFF		
信號器	F000000	~	F0032767		
計時器 (接點)	TS000000	~	TS2147483647		
計時器(線圈)	TC0000000	~	TC2147483647		
積分計時器 (接點)	SS000000	~	SS2147483647		
積分計時器 (線圈)	SC0000000	~	SC2147483647		
計數器(接點)	CS0000000	~	CS2147483647		
計數器(線圈)	CC0000000	~	CC2147483647		
資料暫存器	D000000	~	D2147483647		
鏈接暫存器	W000000	~	W7FFFFFF		
索引暫存器	Z000000	~	Z0000032		
檔案暫存器(R)	R0000000	~	R0032767		
特殊暫存器	SD0000000	~	SD0032767		
鏈接特殊暫存器	SW000000	~	SW7FFFFFF		
當前計時器值	TN0000000	2	TN2147483647		
當前積分計時器值	SN000000	~	SN2147483647		
當前計數器值	CN0000000	~	CN2147483647		

● 橫河電機

與橫河電機製 PLC 的資料讀取、寫入是使用隨機存取通訊。無需特意將設定 於載入器的傳輸來源、傳輸目的地裝置進行連接。

裝置種類	位址範圍					
輸入繼電器	XImmnn I :單元編號(0 ~ 7) mm :插槽位置(1 ~ 16) nn :端子編號(1 ~ 64)					
輸出繼電器	YImmnn I :單元編號(0 ~ 7) mm :插槽位置(1 ~ 16) nn :端子編號(1 ~ 64)					
內部繼電器	1000001 ~ 1065536					
共有繼電器	E000001 ~ E065536					
鏈接繼電器	L00001 ~ L65536					
特殊繼電器	M000001 ~ M065536					
計時器	TU000001 ~ TU009999					
計數器	CU000001 ~ CU009999					
資料暫存器	D000001 ~ D065536					
共有暫存器	R000001 ~ R065536					
索引暫存器	V000001 ~ V065536					
鏈接暫存器	W00001 ~ W65536					
特殊暫存器	Z000001 ~ Z065536					
檔案暫存器	B000001 ~ B065536					
快取暫存器	F000001 ~ F065536					
計時器設定值	TS000001 ~ TS009999					
當前計時器值	TP000001 ~ TP009999					
當前計時器值(合計)	TI000001 ~ TI009999					
計數器設定值	CS000001 ~ CS009999					
當前計數器值	CP000001 ~ CP009999					
當前計數器值(合計)	CI000001 ~ CI009999					

● 歐姆龍

歐姆龍製 PLC 中,請盡量將用於載入器之傳輸來源的裝置匯集在連續區域。 用於對歐姆龍製 PLC 寫入資料的命令是使用連續區域的通訊,因此若設定裝 置區域連續的區域,則可高效率地執行通訊。

歐姆龍製 PLC 的資料讀取是使用隨機存取的通訊,因此無需特意使裝置連續。

裝置種類	位址範圍
通道 I/O 位元	0000.00 ~ 6143.15
內部輔助繼電器位元	W0000.00 ~ W0511.15
保持繼電器位元	H0000.00 ~ H1535.15
特殊輔助繼電器位元	A0000.00 ~ A1471.15
計時器(上旗標)	T00000 ~ T04095
計數器(上旗標)	C00000 ~ C04095
通道 I/O	00000 ~ 06143
計時器 (當前值)	TN00000 ~ TN04095
計數器(當前值)	CN00000 ~ CN04095
資料記憶體	D00000 ~ D32767
擴充資料記憶庫 0	E0_00000 ~ E0_32767
2	2
擴充資料記憶庫 F	EF_00000 ~ EF_32767
擴充資料記憶庫 10	E10_00000 ~ E10_32767
2	2
擴充資料記憶庫 18	E18_00000 ~ E18_32767
當前擴充資料記憶體	E00000 ~ E32767

● 西門子

與西門子製 PLC 的資料讀取、寫入是使用隨機存取通訊。無需特意將設定於 載入器的傳輸來源、傳輸目的地裝置進行連接。

裝置種類		位址範圍
輸入位元	100000.0	~ 165534.7
輸出位元	Q00000.0	~ Q65534.7
內部位元	M00000.0	~ M65534.7
資料位元	DB00001.DBX00000.0	~ DB00001.DBX65534.7
	DB00002.DBX00000.0	~ DB00002.DBX65534.7
		2
	DB60000.DBX00000.0	~ DB60000.DBX65534.7
輸入字組	IW00000	~ IW65534
輸出字組	QW00000	~ QW65534
內部字組	MW00000	~ MW65534
資料字組	DB00001.DBW00000	~ DB00001.DBW65534
	DB00002.DBW00000	~ DB00002.DBW65534
		2
	DB60000.DBW00000	~ DB60000.DBW65534

以載入器設定西門子 S7-200 SMART 的資料類型 [V]/[VW] 區域的情況 下,位元記憶體指定的 [V] 是以 DB00001.DBX 進行位址設定,字組記憶 體指定的 [VW] 是以 DB00001.DBW 進行位址設定。

範例:V00000.0 → DB00001.DBX00000.0 VW00000 → DB00001.DBW00000

● 捷太格特

與捷太格特製 PLC 的資料讀取、寫入是使用隨機存取通訊。無需特意將設定 於載入器的傳輸來源、傳輸目的地裝置進行連接。

裝置種類	位址範圍
保持繼電器	Pn-K0000 ~ Pn-K02FF
鏈接繼電器	Pn-L0000 ~ Pn-L07FF
	Pn-L1000 ~ Pn-L2FFF
內部繼電器	Pn-M0000 ~ Pn-M07FF
	Pn-M1000 ~ Pn-M17FF
邊緣	Pn-P0000 ~ Pn-P01FF
	Pn-P1000 ~ Pn-P17FF
計時器	Pn-T0000 ~ Pn-T01FF
	Pn-T1000 ~ Pn-T17FF
計數器	Pn-C0000 ~ Pn-C01FF
	Pn-C1000 ~ Pn-C17FF
特殊繼電器	Pn-V0000 ~ Pn-V00FF
	Pn-V1000 ~ Pn-V17FF
輸入繼電器	Pn-X0000 ~ Pn-X07FF
輸出繼電器	Pn-Y0000 ~ Pn-Y07FF
擴充邊緣	EP0000 ~ EP0FFF
擴充保持繼電器	EK0000 ~ EK0FFF
擴充特殊繼電器	EV0000 ~ EV0FFF
擴充計時器	ET0000 ~ ET07FF
擴充計數器	EC0000 ~ EC07FF
擴充鏈接繼電器	EL0000 ~ EL1FFF
擴充輸入	EX0000 ~ EX07FF
擴充輸出	EY0000 ~ EY07FF
擴充內部繼電器	EM0000 ~ EM1FFF
擴充輸入輸出	GX0000 ~ GXFFFF
擴充輸入輸出	GY0000 ~ GYFFFF
擴充內部繼電器	GM0000 ~ GMFFFF
資料暫存器	Pn-D0000 ~ Pn-D2FFF
當前計時器 / 計數器值	Pn-N0000 ~ Pn-N01FF
	Pn-N1000 ~ Pn-N17FF
鏈接暫存器	Pn-R0000 ~ Pn-R07FF
特殊暫存器	Pn-S0000 ~ Pn-S03FF
	Pn-S1000 ~ Pn-S13FF
擴充特殊暫存器	ES000 ~ ES07FF
當前擴充值暫存器	EN0000 ~ EN07FF
擴充設定值暫存器	H0000 ~ H07FF
擴充資料暫存器	U00000 ~ U1FFFF
擴充緩衝暫存器	EB00000 ~ EB3FFFF
快閃暫存器	FR000000 ~ FR1FFFF

● 發那科

發那科製 CNC 中,請盡量將用於載入器傳輸來源、傳輸目的地的裝置匯集 在連續區域。

與發那科製 CNC 的通訊所使用的 Modbus 通訊中,用於讀取、寫入資料的 命令是使用連續區域的通訊,因此若設定裝置區域連續的區域,則可高效率 地執行通訊。

裝置種類	位址範圍		
保持暫存器	400001 ~ 465536		

注 可作為讀取、寫入發那科製 CNC 的資料使用的裝置區域是分配於 CPM 區域的 3 個連續 Modbus 區域。

● 基恩斯

與基恩斯製 PLC 的資料讀取、寫入是使用隨機存取通訊。無需特意將設定於 載入器的傳輸來源、傳輸目的地裝置進行連接。

裝置種類	位址範圍			
繼電器	R000000 ~ R099915			
內部輔助繼電器	MR000000 ~ MR399915			
閂鎖繼電器	LR000000 ~ LR099915			
資料記憶體	DM00000 ~ DM65534			
擴充資料記憶體	EM00000 ~ EM65534			
檔案暫存器	FM00000 ~ FM32767			
檔案暫存器	ZF00000 ~ ZF524287			
鏈接繼電器	B0000 ~ B7FFF			
鏈接暫存器	W0000 ~ W7FFF			
控制繼電器	CR000000 ~ CR008915			
控制記憶體	CM00000 ~ CM08999			

Modbus

使用 Modbus 通訊的機器中,請盡量將用於載入器傳輸來源、傳輸目的地的 裝置匯集在連續區域。

Modbus 通訊中 · 用於讀取 · 寫入資料的命令是使用連續區域的通訊 · 因此 設定裝置區域連續的區域可以更高效率地執行通訊 ·

裝置種類	位址範圍			
線圈	000001 ~ 065536			
輸入繼電器	100001 ~ 165536			
輸入暫存器	300001 ~ 365536			
保持暫存器	400001 ~ 465536			

載入器所使用的 Modbus 位址範圍,請對應連接的 Modbus 機器的位址表示 進行轉換。

Modbus 協定中的位址表示和載入器中的位址表示如下。

計單種物	Modbus	SLP-SVG			
行 一	功能代碼	位址範圍	位址範圍		
線圈	1 (0x01)	0000	000001		
	5 (0x05)	0001	000002		
	15 (UXUF)	~	~		
		FFFF	065536		
輸入繼電器	2 (0x02)	0000	100001		
		0001	100002		
		~	~		
		FFFF	165536		
輸入暫存器	4 (0x04)	0000	300001		
		0001	300002		
		~	~		
		FFFF	365536		
保持暫存器	3 (0x03)	0000	400001		
	6 (0x06)	0001	400002		
		~	~		
		FFFF	465536		

Modbus 通訊協定中是以功能編號來區分指定的位址所表示的裝置種類 · 而載入器中是以位址的起始數值 (0、1、3、4) 表示。

另外 · 載入器的位址表示是 00001 ~ 65536 和 Modbus 通訊協定所指定的 位址 +1。

Modbus通訊位址+1

400101

- 装置種類
- 0:線圈
 - (10進制位址)
- 1:輸入繼電器 3:輸入暫存器
- 4:保持暫存器

7–2

阿自倍爾產品

■ 計裝網路模組 NX

說明以下機器的使用範例。

計裝網路模組 NX	NX-D25
通訊介面	Ethernet
通訊協定	CPL/TCP

● 機器構成



■參考

• 電腦的設定請參閱 🍞 5-6 與本機的連接 (5-23 頁) 。

● 載入器的設定

① 請對應連接的 PLC 構成設定 LAN1。

② 請對應 NX 的機器構成設定 LAN2。 請使連接埠保持初始值狀態。

Para	neter		Value													
LAN2	IP Address		192.168.	192. 168. 4. 127												
LAN2	:Subnet Mask		255.255.	255.255.255.0												
LAN2	Default Gateway															
No.	Device		IP Address	Port	Transpo	rt Connections	Option 1	Option2	Read	Write I	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled S	witc	^
1	NX-D25/D35(4CH)	\sim	192.168.4.1	1252		·					10	1000	3	Enabled	\sim	
2	NX-D25/D35(4CH)	\sim	192.168.4.2	1252		·					10	1000	3	Enabled	\sim	
3	NX-D25/D35(4CH)	\sim	192.168.4.3	1252		·					10	1000	3	Enabled	\sim	
4	NX-D25/D35(4CH)	\sim	192.168.4.4	1252		·					10	1000	3	Enabled	\sim	
5	NX-D25/D35(4CH)	\sim	192.168.4.5	1252		·					10	1000	3	Enabled	\sim	
6	NX-D25/D35(4CH)	\sim	192.168.4.6	1252		·					10	1000	3	Enabled	\sim	
7		\sim				·									\sim	¥
<															>	

機器	IP 位址	連接埠	發送延遲 時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換
NX-D25/D35 (4CH)	192.168.4.1	1252	10	1000	3	有效
NX-D25/D35 (4CH)	192.168.4.2	1252	10	1000	3	有效
NX-D25/D35 (4CH)	192.168.4.3	1252	10	1000	3	有效
NX-D25/D35 (4CH)	192.168.4.4	1252	10	1000	3	有效
NX-D25/D35 (4CH)	192.168.4.5	1252	10	1000	3	有效
NX-D25/D35 (4CH)	192.168.4.6	1252	10	1000	3	有效

● 機器的設定

請以計裝網路模組 NX 用智能載入器套組 SLP-NX 或是本機用智能載入器套 組 SLP-SVG 進行 IP 編址。

! 使用上的注意事項

- 以計裝網路模組 NX 設定包含高級管理模組的系統構成或「模組間資料傳輸功能」的情況下,在進行本機的設定備份後,若變更 NX 的 IP 位址則無法正確還原。應用計裝網路模組 NX 用智能載入器套組 SLP-NX 將 IP 位址的變更反應至 NX 的設定後,請再次進行備份。
- 若在 LAN 的設定中對子網路遮罩設定超網(等級 C 為 255.255.0.0 等)而 對 NX 進行 IP 編址,就會變成無法設定應用 SLP-NX。
- 本機中未備份 NX 的對映資訊,因此在執行 IP 編址時,鏈名、工作組 ID、 節點 ID 是設定本機所規定的固定值。
- 工作組 ID 與節點 ID 是在 NX 的模組間資料傳輸功能運作時使用,因此若將各 ID 值變更成不同值,模組間資料傳輸就會無法正確運作。因此,使用 NX 的模組間資料傳輸功能之機器構成的對映設定,請務必設定成與執行本 機的 IP 編址時所設定的設定值相同的以下設定。

工作組 ID :1 節點 ID :分配號碼



使SLP-NX のNX 對映的節點ID與 SLP-SVG 的機器分配編號相同。

∰ 參考

• 在與 NX 的通訊中發生的代表性錯誤代碼有以下類型。

内容			
資料位址異常			
資料範圍異常			
以儀表條件無法寫入			

注 錯誤的詳細內容請參閱對象機器的使用說明書。

■ 燃燒機聯鎖模組 RX-L90

說明以下機器的使用範例。

燃燒機聯鎖模組	RX-L90
通訊介面	Ethernet
通訊協定	Modbus/TCP

● 機器構成



∭ 參考

• 電腦的設定請參閱 🗲 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 載入器的設定

① 請對應連接的 PLC 構成設定 LAN1。

② 請對應 RX-L90 的機器設定來設定 LAN2。 請使選項 1 為初始值狀態。

Param	neter			Valu	e														
LAN2:	IP Address			192.	168.4.1	27													
LAN2:	LAN2:Subnet Mask 255.255.0																		
LAN2:	AN2:Default Gateway																		
No.	Device		IP Addres	s	Port	Transp	ort	Connections	Option1	Option2	Read Devio	Write Dev	Send Delay Time	Timeout-time(Retry-cou	Enabled	Switch	Dev	^
1	🗰 RX-L90	\sim	192.168.4	1.1	502				0				10	1000	3	Enabled	\sim		
2		\sim																	
3		\sim															\sim		~
<																		>	

機器	IP 位址	連接埠	選項 1 [*]	發送延遲 時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換
RX-L90	192.168.4.1	502	0	10	1000	3	有效

* Unit Identifier

子網路遮罩

MODBUS/TCP 通訊埠號

● 機器的設定

請以 SLP-RX 進行 RX-L90 的乙太網路設定。

File(E) Edit(E) Online(O) Port((E) Edit(E) Online(Ω) Port(S) Help(H)									
🔭 RX-L setup 🄭 RX-R setup	🎺 Open 📙 Save 🥒 Connect	ے Flead setup date ہے	Write setup date 🛛 🛠 Data check							
	No Item	CODE Press	ent value Setting value							
🖨 - Basic	1 IP Address	H-1 192	168.4.1							
BX-L	2 Subnet mark	H_9 255.9	55 255 0							
System	2 Dubilet mask	11 2 2002	000							
Control	3 Detault gateway	H-3 U.	0.0.0							
BX-B Group	4 MODBUS/TCP Port number	H-4	502							
- BX-B Group										
In/output										
i Input										
- Input setting										
Condition										
Output										
Helay output										
- Monitor output										
- Monitor output logic										
Flicker										
🖨 - LED Display										
7 segment LED										
Error Display										
E-LED										
LED settings (IN)										
Host communication										
- RS485										
Ethernet										
i Etc.										
i⊒ - RX-L										
· Serial code										
≐ Л.г			机中位							
設入	正項日	CODE								
Р位北		H_1	192 168 4 1							
		11-1	102.100.7.1							

H-2

H-4

255.255.255.0

502

■ 圖形調節器 C7G

說明以下機器的使用範例。

圖形調節器	C7G
通訊介面	Ethernet
通訊協定	Modbus/TCP

● 機器構成



∭參考

• 電腦的設定請參閱 🗲 5-6 與本機的連接 (5-23 頁)。

● 載入器的設定

- ① 請對應連接的 PLC 構成設定 LAN1。
- ② 請對應 C7G 的機器設定來設定 LAN2。 請使選項 1 為初始值狀態。

Param	rrameter Value																	
LAN2:	IP Address			192.168.4.	127													
LAN2:	AN2:Subnet Mask 255.255.05																	
LAN2:	4N2:Default Gateway																	
No.	Device		IP Addres	s Port	Trans	port	Connections	Option1	Option2	Read Devic	Write Dev	Send Delay Time	Timeout-time(Retry-cou	Enabled Swi	tch	Dev No	^
1	📴 C7G	\sim	192.168.4	.1 502				0				0	1000	3	Enabled	\sim		
2		\sim																
2		~				~~										~		~
<																	>	

機器	IP 位址	連接埠	選項1 [*]	發送延遲 時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切换
C7G	192.168.4.1	502	0	10	1000	3	有效

* Unit Identifier

● C7G 的設定

請在 C7G 的畫面操作中進行乙太網路的設定。

① 按下 [MENU] 鍵顯示 [參數庫選單]畫面。

② 操作 [∧]、 [∨] 鍵,顯示參數庫「乙太網路」顯示畫面。

③ 請點擊 [乙太網路]顯示部以設定「Modbus/TCP 埠號」。

④ 按下 [關閉] 按鈕, 回到 [參數庫選單] 畫面。

⑤ 請點擊 [IP 位址] 顯示部以設定「IP 位址」、「子網路遮罩」。

⑥ 按下 [ENTER] 按鈕,回到「參數庫選單」畫面。

⑦ 按下 [HOME] 按鈕回到 [HOME] 畫面。

⑧ 請再次輸入電源。

參數庫	參數項目	設定值
乙太網路	Modbus/TCP 埠編號	502
IP 位址	IP 位址	192.168.4.1
	子網路遮罩	255.255.255.0

■ 數位指示調節器 SDC15/25/26/35/36

說明以下機器的使用範例。

數位指示調節器	SDC15/25/35
通訊介面	RS-485
通訊協定	CPL

● 機器構成



∭參考

• 電腦的設定請參閱 🗲 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 接線圖



! 使用上的注意事項

- 請勿在傳輸線路的兩端安裝終端電阻。
- 請依照連接機器的使用說明書進行實際接線。

● 載入器的設定

① 請對應連接的 PLC 構成設定 LAN1。

② 請對應連接的 SDC 構成設定 COM2。

Param	neter	Va	lue												
COM2	:Baudrate	38	400bps									\sim			
COM2:Data Length			its									\sim			
COM2:Parity			en									\sim			
COM2	12:Stop Bit 1bit											\sim			
No.	Device		Device ID	Option1	Option2	Read Device Max	Write Device Max	Send Delay Time	Timeout-time(msec)	Retry-count	Enable	e ^			
1	SDC15	\sim	1					10	2000	3	Enable	e			
2	SDC25	\sim	2					10	2000	3	Enable	e			
3	SDC35	\sim	3					10	2000	3	Enable	е			
4		\sim													
5		\sim													
6		\sim										~			
<											>				

參數	設定值
COM2 : 通訊速度	38400 bps
COM2:資料長度	8 位元
COM2:奇偶校驗	偶數
COM2:停止位	1 位元

機器	機器 ID	發送延遲時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換
SDC15	1	10	2000	3	有效
SDC25	2	10	2000	3	有效
SDC35	3	10	2000	3	有效

● SDC15 的設定

- ① 請按住 [para] 鍵 2 秒以上。變成參數模式。
- ② 請再次按住 [para] 鍵 2 秒以上。顯示「〔〕, 變成設定模式。
- ③ 請按數次 [para] 鍵,使其顯示「**〔6**4」。
- ④ 請以 [∧]、[∨] 鍵將「通訊種類」設定成「0: CPL 通訊」。
- ⑤ 未按壓按鍵經過2秒以上,顯示就會從閃爍變成亮燈,確定設定值。 以下,請同樣以[para]鍵移動項目,並以[A],[V]鍵依照下表設定 各項目。

設定項目	顯示	設定值
通訊種類	<i>(6</i> 4	0:CPL 通訊
機器位址	<i>C65</i>	1(機器 ID)
傳輸速度	<i>[66</i>	3:38400 bps
資料長度	<i>[6</i> 7	1:8 位元
奇偶校驗	<i>(68</i>	0:偶數校驗
停止位	(69	0:1 停止位

● SDC25 的設定

① 請按住 [para] 鍵 2 秒以上。變成資料庫選擇顯示。

- 2 請按數次 [para] 鍵使其顯示「5とUP」,選擇設定資料庫。
- ③ 請按 [enter] 鍵,使其顯示「**〔**〕**;**」。
- ④ 請按數次 [para] 鍵,或按 [∧]、[∨]、[<] 鍵使其顯示「〔64」。
- ⑤ 請以 [enter] 鍵進入輸入模式,並以 [∧]、[∨] 鍵將「通訊種類」設定成「0」(CPL 通訊),再次按 [enter] 鍵確認。
- ⑥ 以下,請同樣依照下表設定各項目。

設定項目	顯示	設定值
通訊種類	(64	0:CPL 通訊
機器位址	685	2(機器 ID)
傳輸速度	666	3:38400 bps
資料長度	<i>[6</i> 7	1:8 位元
奇偶校驗	(68	0:偶數校驗
停止位	(69	0:1 停止位

● SDC35 的設定

- ① 請按住 [para] 鍵 2 秒以上。變成資料庫選擇顯示。
- 2 請按數次 [para] 鍵使其顯示 「5と1P」, 選擇設定資料庫。
- ③ 請按 [enter] 鍵,使其顯示「**{**3: ;
- ④ 請按數次 [para] 鍵,或按 [∧]、[∨]、[<] 鍵使其顯示「〔54」。
- ⑤ 請以 [enter] 鍵進入輸入模式,並以 [∧]、[∨] 鍵將「通訊種類」設定成「0」(CPL 通訊),再次按 [enter] 鍵確認。
- ⑥ 以下,請同樣依照下表設定各項目。

設定項目	顯示	設定值
通訊種類	C64	0:CPL 通訊
機器位址	<i>C65</i>	3(機器 ID)
傳輸速度	(66	3:38400 bps
資料長度	<i>[6</i> 7	1:8 位元
奇偶校驗	(68	0:偶數校驗
停止位	(69	0:1 停止位

翩參考

• 在與 SDC 的通訊中發生的代表性錯誤代碼有以下類型。

錯誤回應碼	内容		
0x0000022	寫入的資料值在設定範圍外		
0x0000023	以儀表條件無法寫入		
0x0000041	指定位址在範圍外		

注 錯誤的詳細內容請參閱對象機器的使用說明書。

■ 數位指示調節器 SDC45/46

說明以下機器的使用範例。

數位指示調節器	SDC45
通訊介面	RS-485
通訊協定	CPL

● 機器構成



• 電腦的設定請參閱 🗲 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 接線圖



! 使用上的注意事項

- 請在傳輸線路的兩端安裝 150Ω±5 % 1/2W 以上的終端電阻。
- 請依照連接機器的使用說明書進行實際接線。

● 載入器的設定

① 請對應連接的 PLC 構成設定 LAN1。

2	請對應	SDC45	的機器設定來設定	COM2	٥
---	-----	-------	----------	------	---

Paran	neter	Value										
COM2:Baudrate 38400bps											\sim	
COM2:Data Length 8bits										\sim		
COM2:Parity Even								\sim				
COM2	2:Stop Bit	1b	it									\sim
No.	Device		Device ID	Option1	Option2	Read Device Max	Write Device M	1ax Send Delay Time	Timeout-time(msec)	Retry-count	Enable	^
1	BDC45	\sim	1					10	2000	3	Enable	
2		\sim										~
<											>	

• 在與 SDC45/46 的通訊中發生的代表性錯誤碼有以下類型。

錯誤回應碼	内容		
0x0000021	資料位址異常		
0x0000022	資料範圍異常		
0x0000023	以儀表條件無法寫入		

注 錯誤的詳細內容請參閱對象機器的使用說明書。

劉參考

資料格式(停止位) **Сол.05** 0:1停止位

 ⑨ 以下,請同樣以 [para] 鍵移動項目,並以 [∧]、[∨]、[<]、[>] 鍵 依照下表設定各項目。

顯示

Con.01

Co.n.02

(an.03

Con.04

Can.05

設定值

0 : CPL

1(機器ID)

1:8位元

0:偶數校驗

3:38400 bps

⑤ 按 [para] 鍵、 [∧]、[∨]、 [<]、[>] 鍵以顯示設定的項目。

③ 按 [para] 鍵、 [∧]、[∨] 鍵以顯示設定的資料庫。

⑦ 按 [^]、[<]、[<]、[] 鍵變更設定值。

④ 顯示 RS-485 通訊資料庫 (+5485)後按 [enter]鍵。

② 按 [para] 鍵 2 秒以開始資料庫選擇。

⑥ 顯示項目後按 [enter] 鍵。

8 按 [enter] 鍵確認設定值。

設定項目

資料格式 (資料長度)

資料格式 (奇偶校驗)

通訊種類

機器位址

傳輸速度

① 按下 [display] 鍵以回到運轉顯示。

● SDC45 的設定

參	數	設定值			
COM2:通訊	速度	38400 bps]		
COM2:資料	長度	8 位元			
COM2:奇偶	校驗	偶數			
COM2 :停止	位	1 位元			
	1				
機器	機器 ID	發送延遲時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換
SDC45	1 10		2000	3	有效

П

Г

■ 燃燒控制器 BC-R15/25/35

說明以下機器的使用範例。

燃燒控制器	BC-R35
通訊介面	RS-485
通訊協定	CPL

● 機器構成



翩參考

• 電腦的設定請參閱 🌈 5-6 與本機的連接 (5-23 頁) 。

● 接線圖



! 使用上的注意事項

- •請在傳輸線路的兩端安裝 150Ω±5 %1/2 W 以上的終端電阻。
- 請依照連接機器的使用說明書進行實際接線。

● 載入器的設定

- ① 請對應連接的 PLC 構成設定 LAN1。
- ② 請對應 BC-R35 的機器設定來設定 COM2。

Paran	neter	Value										
COM2:Baudrate 19200bps										\sim		
COM2:Data Length 8bits								[\sim			
COM2:Parity Even							[\sim				
COM2	Stop Bit	1bi	t								[\sim
No.	Device		Device ID	Option1	Option2	Read Device Max	Write Device	Max Send Delay Time	Timeout-time(msec)	Retry-count	Enable	^
1	BC-Rx5	\sim	1					10	2000	3	Enable	
2		\sim									、	~

000 h = -
200 bps
8 位元
偶數
1 位元

機器	機器 ID	發送延遲時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換
BC-Rx5	1	10	2000	3	有效

● BC-R35 的設定

請使用 SLP-BCR 進行 BC-R35 的上位通訊設定。

×
_

登考

通訊格式

• 在與 BC-R 的通訊中發生的代表性錯誤代碼有以下類型。

錯誤回應碼	内容
0x0000021	寫入資料位址異常
0x0000022	寫入資料無效
0x0000023	無法寫入
0x0000041	讀取資料位址異常

偶數校驗 / 停止位 1

注 錯誤的詳細內容請參閱對象機器的使用說明書。

■ 燃燒機聯鎖模組 RX-L80

說明以下機器的使用範例。

燃燒控制器	RX-L80
通訊介面	RS-485
通訊協定	CPL

● 機器構成



Paran	neter	Va	alue									
COM2	:Baudrate	38	400bps									\sim
COM2	:Data Length	8t	oits	v								
COM2	:Parity	Ev	ren									\sim
COM2	:Stop Bit	11	bit	t						\sim		
No.	Device		Device ID	Option1	Option2	Read Device Max	Write Device Max	Send Delay Time	Timeout-time(msec)	Retry-count	Enable	^
1	TRX-L80	\sim	1					10	2000	3	Enable	
2		\sim	 									~
<											>	

參數	設定值
COM2:通訊速度	38400 bps
COM2:資料長度	8 位元
COM2:奇偶校驗	偶數
COM2:停止位	1 位元

機器	機器 ID	發送延遲時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換
RX-L80	1	10	2000	3	有效

● RX-L80 的設定

請使用 SLP-RX 進行 RX-L80 的上位通訊 RS-485 設定。

$\operatorname{File}(\underline{\mathbf{r}}) = \operatorname{Cont}(\underline{\mathbf{r}}) = \operatorname{Cont}(\underline{\mathbf{r}}) = \operatorname{Cont}(\underline{\mathbf{r}})$	5) Help(H)		
🔭 RX:L setup 🔭 RX:R setup	🏸 Open 🕞 Save 🥖 Connect	ے Read setup data بے Write setup data	Af Data check
	No Item	CODE Present value	Setting value
Basic	1 Station address	F-1 1	
E- HX-L Sustan	2 Baud rate	F-2 38400	
Control	3 Data format	F-3 Even parity, 1 stop bit	
Timer	4 Protocol	F-4 CPL	
BX-B_Group	5 RX-R start by communication enable	F-5	
- RX-R_Encup - RX-R_Encup - RX-R_Encup - RX-R_Encup - Involuteseting - Condition - Output - Condition - Output - Relay output - Monitor output - LED Display - LED Display - LED Lettings (IN) - LED Lettings - LED Eltition - Monitor output - Secial code			

設定項目	CODE	設定值
機器位址	F-1	1(機器 ID)
傳輸速度	F-2	3:38400 bps
通訊格式	F-3	0:偶數校驗 / 停止位 1
通訊協定	F-4	0 : CPL

∭ 參考

• 在與 RX-L80 的通訊中發生的代表性錯誤代碼有以下類型。

錯誤回應碼	内容			
0x0000041	字組位址異常			
0x0000023	無法寫入			

注 錯誤的詳細內容請參閱對象機器的使用說明書。

■ 小型數位質量流量控制器 F4H

說明以下機器的使用範例。

質量流量控制器	F4H
通訊介面	RS-485
通訊協定	CPL

● 機器構成



∭ 參考

• 電腦的設定請參閱 🗲 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 接線圖



! 使用上的注意事項

- •請在傳輸線路的兩端安裝 150Ω±5 %1/2W 以上的終端電阻。
- •請依照連接機器的使用說明書進行實際接線。

● 載入器的設定

① 請對應連接的 PLC 構成設定 LAN1。

② 請對應 F4H 的機器設定來設定 COM2。

Paran	neter	Va	lue										
COM2	Baudrate	38	400bps										\sim
COM2	Data Length	8b	its	v								\sim	
COM2	2:Parity	Ev	en	1 V							\sim		
COM2	Stop Bit	1b	it	\checkmark									
No.	Device		Device ID	Option1	Option2	Read Device Max	Write Dev	rice Max	Send Delay Time	Timeout-time(msec)	Retry-count	Enable	^
1	📕 F4H	\sim	1						10	2000	3	Enable	
2		\sim											~
<												>	

參數	設定值
COM2:通訊速度	38400 bps
COM2:資料長度	8 位元
COM2:奇偶校驗	偶數
COM2 :停止位	1 位元

機器	機器 ID	發送延遲時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換
F4H	1	10	2000	3	有效

● F4H 的設定

請操作 F4H 頂板部的旋轉開關進行 RS-485 通訊功能的設定。

- ① 請操作本機頂板部的旋轉開關 RSW1 (通訊條件設定)選擇通訊速度及 通訊條件。
- ② 請操作本機頂板部的旋轉開關 RSW2 及 RSW3(通訊位址設定)設定機器位址。
- ③ 請暫時關閉本機的電源後再次輸入電源。



設定項目	RSW	設定值
通訊速度及條件	RSW1	1:38400 bps、偶數校驗、停止位 1
機器位址最大有效 位數	RSW2	0:機器位址 10 進制 x10
機器位址最小有效 位數	RSW3	1:機器位址 10 進制 x1

∰ 參考

• 在與 F4H 的通訊中發生的代表性錯誤代碼有以下類型。

錯誤回應碼	内容
0x0000046	位址異常
0x0000048	寫入數值異常

注 錯誤的詳細內容請參閱對象機器的使用說明書。

■ 數位質量流量控制器 MQV

說明以下機器的使用範例。

質量流量控制器	MQV
通訊介面	RS-485
通訊協定	CPL

● 機器構成





• 電腦的設定請參閱 🌈 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 接線圖



! 使用上的注意事項

- 請在傳輸線路的兩端安裝 150Ω±5 %1/2W 以上的終端電阻。
- •請依照連接機器的使用說明書進行實際接線。

● 載入器的設定

① 請對應連接的 PLC 構成設定 LAN1。

② 請對應 MQV 的機器設定來設定 COM2。

Paran	neter	Va	lue									
COM2	Baudrate	38	400bps	bps								\sim
COM2	2:Data Length	8b	its								\sim	
COM2	2:Parity	Ev	an la constante de la constante							[\sim	
COM2	Stop Bit	1b	it	t							\sim	
No.	Device		Device ID	Option1	Option2	Read Device Max	Write Device Ma:	Send Delay Time	Timeout-time(msec)	Retry-count	Enable	^
1	📇 MQV	\sim	1					10	2000	3	Enable	
2		\sim										\sim
<											>	

請操作 MQV 顯示部進行 RS-485 通訊功能的設定。

② 請同時按 [∨] 鍵與 [ENT] 鍵持續 3 秒鐘。

>>7 段顯示器閃爍顯示當前的設定。

設定項目

機器位址

傳輸速度

通訊條件

④ 請按 [/] 鍵或 [/] 鍵選擇期望的設定。

⑤ 選擇期望的設定後,請按 [ENT] 鍵確定設定。

⑦ 按 [DISP] 鍵從功能設定模式回到瞬間流量顯示。

顯示

630

(31

632

① 按 [DISP] 鍵使其顯示瞬間流量。

參數

COM2:通訊速度

● MQV 的設定

COM2:資料	長度	8 位元			
COM2 : 奇偶	校驗	偶數			
COM2 :停止	位	1 位元			
機器	機器 ID	發送延遲時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換
MQV	1	10	2000	3	有效

>>「PV」燈與「L/min」燈(MQV9200為「mL/min」燈)閃爍。

③ 請按 [∧] 鍵或 [∨] 鍵選擇期望設定的項目編號並按 [ENT] 鍵。

>>7 段顯示器中顯示項目編號 [-0],進入功能設定模式。

>> 在該時間點更新設定。(約1秒後回到項目編號的顯示)

⑥ 若有其他設定的項目請回到③進行設定。若無其他設定的項目則進入⑦。

1(機器 ID)

0:38400 bps

0:8位元、偶數校驗、停止位1

設定值

設定值

38400 bps

錯誤回應碼	内容
0x00000046	位址異常

在與 MQV 的通訊中發生的代表性錯誤代碼有以下類型。

錯誤回應碼	内容
0x0000046	位址異常
0x0000048	寫入數值異常

注 錯誤的詳細內容請參閱對象機器的使用說明書。

■ 板式安裝質量流量控制器 MPC

說明以下機器的使用範例。

質量流量控制器	MPC
通訊介面	RS-485
通訊協定	CPL

● 機器構成



🛄 參考

• 電腦的設定請參閱 🌈 5-6 與本機的連接 (5-23 頁) 。

● 接線圖



! 使用上的注意事項

- 請在傳輸線路的兩端安裝 150Ω±5 %1/2W 以上的終端電阻。
- 請依照連接機器的使用說明書進行實際接線。

● 載入器的設定

① 請對應連接的 PLC 構成設定 LAN1。

② 請對應 MPC 的機器設定來設定 COM2。

~		
\sim		
\sim		
\sim		
able ^		
able		
×		
n		

注 錯誤的詳細內容請參閱對象機器的使用說明書。

▦參考

在與 MPC 的通訊中發生的代表性錯誤代碼有以下類型。

錯誤回應碼	内容		
0x0000046	位址異常		
0x0000048	寫入數值異常		

設定項目 顯示 設定值 機器位址設定 6-30 1(機器 ID) 傳輸速度選擇 [-31 0:38400 bps 通訊條件選擇 *〔-32* 0:8 位元、偶數校驗、停止位 1

若無其他設定的項目則請進入 ⑨。

- >> 設定值被儲存並確定。
- ⑧ 若有其他設定的項目請回到 ④ 進行設定。

>> 從功能設定模式回到瞬間流量顯示。

- ⑦ 請在顯示目標設定值時按 [ENT] 鍵。
- ⑥ 請按 [∧] 鍵或 [∨] 鍵選擇目標設定值。

>> 顯示於顯示部 2 的當前設定值閃爍。

⑤ 請按 [ENT] 鍵。

⑨ 請按 [DISP] 鍵。

- ④ 請按 [/] 鍵或 [/] 鍵選擇期望設定的項目編號。
- ③ 請再按 [<] 鍵持續 3 秒鐘。</p> >> 顯示部 1 上顯示項目編號「〔-01]」,變成功能設定模式。
- ② 請繼續按 [<] 鍵 3 秒鐘。</p> >> 顯示部 1 上顯示「 0., , , 參成參數設定模式。
- ① 按 [DISP] 鍵使其顯示積分流量。 >>「L」燈亮燈。

參數

請操作 MPC 本體顯示部進行 RS-485 通訊功能的設定。

● MPC 的設定

COM2:通訊	速度	38400 bps	5		
COM2:資料	長度	8 位元			
COM2 : 奇偶	校驗	偶數			
COM2 :停止位		1 位元			
機器	機器 ID	發送延遲時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換
MPC	1	10	2000	3	有效

設定值

■ 空氣管理用儀器 MCF

說明以下機器的使用範例。

空氣管理用儀器	MCF		
通訊介面	RS-485		
通訊協定	Modbus/RTU		

● 機器構成



圖參考

• 電腦的設定請參閱 🌈 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 接線圖



! 使用上的注意事項

- 請在傳輸線路的兩端安裝 150Ω±5 %1/2W 以上的終端電阻。
- 請依照連接機器的使用說明書進行實際接線。

● 載入器的設定

① 請對應連接的 PLC 構成設定 LAN1。

② 請對應 MCF 的機器設定來設定 COM2。

		_																
Paran	neter	Va	lue															
COM2	2:Baudrate	19200bps			lbps 🗸								200bps					\sim
COM2:Data Length		8b	its	; ·							\sim							
COM2	2:Parity	Ev	en												`			
COM2	2:Stop Bit	1b	>it						\sim									
No.	Device		Device ID	Option1	Option2	Read Device Max	Write Dev	/ice Max	Send Delay Time	Timeout-time(msec)	Retry-count	Enable	^					
1	MCF	\sim	1						10	2000	3	Enable						
2		\sim											~					
<												>						

參數	設定值
COM2:通訊速度	19200 bps
COM2:資料長度	8 位元
COM2:奇偶校驗	偶數
COM2 :停止位	1 位元

機器	機器 ID	發送延遲時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換	
MCF	1	10	2000	3	有效	

● MCF 的設定

請操作 MCF 本體顯示部進行 RS-485 通訊功能的設定。

① 請在基本顯示狀態下長按 [MODE] 鍵 2 秒。

前3位數為功能編號、後2位數顯示當前設定的值。



- ② 請按 [\] 鍵或 [\] 鍵移動到要變更的功能編號並按 [enter] 鍵。
- ③ 功能編號滅燈,僅選擇值(後2位數)亮燈。
- ④ 請以[∨] 鍵或[∧] 鍵變更成期望的選擇值並按[ENT]鍵。
 (按[MODE] 鍵則不會確定選擇值而回到功能項目顯示)
 >> 選擇值確定,功能編號與選擇值變成亮燈狀態。
- ⑤ 繼續設定時,請重複 ② ~ ④ 的操作。
- ⑥ 要結束功能選擇則長按 [MODE] 鍵 2 秒移動到參數設定,再次長按 [MODE] 鍵 2 秒回到基本顯示。

設定項目	顯示	設定值
機器位址	630	01(機器 ID)
傳輸速度	(31	01:19200 bps
資料處理方式	563	00:8 位元、偶數校驗、停止位 1(RTU)

■ 電力調整器 PU21/23

說明以下機器的使用範例。

單相電力調整器	PU21		
通訊介面	RS-485		
通訊協定	Modbus/RTU		

● 機器構成





• 電腦的設定請參閱 🌈 5-6 與本機的連接 (5-23 頁) 。

● 接線圖



! 使用上的注意事項

- 通訊線無需終端電阻。
- 請依照連接機器的使用說明書進行實際接線。

● 載入器的設定

① 請對應連接的 PLC 構成設定 LAN1。

② 請對應 PU21 的機器設定來設定 COM2。 請使發送延遲時間為初始值狀態。

Parameter			lue									
COM2	M2:Baudrate 19200bps			aps							\sim	
COM2	COM2:Data Length		its	3							\sim	
COM2	:Parity	Even			iven						\sim	
COM2	:Stop Bit	1bi	1bit						\sim			
No.	Device		Device ID	Option1	Option2	Read Device Max	Write Device Ma	x Send Delay Time	Timeout-time(msec)	Retry-count	Enable	^
1	PU21	\sim	1					50	2000	3	Enable	
2		\sim									、	~

參數	設定值
COM2:通訊速度	19200 bps
COM2:資料長度	8 位元
COM2:奇偶校驗	偶數
COM2:停止位	1 位元

機器	機器 ID	發送延遲時間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換
PU21	1	50	2000	3	有效

● PU21 的設定

請操作設定 / 顯示單元進行 RS-485 通訊功能的設定。



- ① 操作 [mode] 鍵 [八] 鍵轉移到模式 3 (COM 通訊)。
- ② 按 [enter] 鍵使 display2 顯示 [PLCL] 。
- ③ 用 [∧] 、 [∨] 鍵選擇協定 [と], 並按 [enter] 鍵登錄。
- ④ 按 [enter] 鍵使 display2 顯示 [*Adr 5.*] 。
- ⑤ 用 [∧] 、 [∨] 鍵選擇機器位址 [01] 並以 [enter] 登錄。
- ⑥ 按 [enter] 鍵使 display2 顯示 [**船と**] 。

⑦ 用 [^] ` [V] 鍵選擇傳輸速度 [19200] 並按 [enter] 鍵登錄。

⑧ 按 [enter] 鍵使 display2 顯示 [*【\\R_-*] 。

⑨用[∧]·[∨] 鍵選擇資料格式 [8E1] 並按 [enter] 鍵登錄。

設定項目	顯示	設定值
協定	PECL	RtU : Modbus/RTU
機器位址	RdrS	01(機器 ID)
傳輸速度	r ALE	19200
資料處理方式	(HRr	8E1:8 位元、偶數校驗、停止位 1

7–3 三菱電機製 PLC

對三菱電機製 PLC 的通訊設定進行說明。

■ iQ-R 系列 CPU 直接連結

說明以下機器的使用範例。

PLC	R04CPU
通訊介面	CPU 單元內建 Ethernet
通訊協定	TCP/IP、SLMP(3E) 二進制代碼

● 機器構成



• 電腦的設定請參閱 🗲 5-6 與本機的連接 (5-23 頁)。

● 載入器的設定

 請對應三菱電機 PLC 的機器設定來設定 LAN1。
 請使連接數、讀取訊框最大位址數、寫入訊框最大位址數保持初始值 狀態。

Param	neter	Value													
LAN1:	IP Address	192.168.0.127													
LAN1:Subnet Mask 255.255.0															
LAN1:	Default Gateway														
No.	Device	IP Address	Port	Trans	port	Connections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Swi	tc ^
1	🎹 Mitsubishi SLMP(3E) 🗠	192.168.0.1	1025	тср	\sim	1			192	160	0	1000	3	Enabled	[]
2	~														
۲ ۲	~													>	, ~

機器	IP 位址	連接埠	傳輸層	連接數	讀取訊框 最大位址數	寫入訊框 最大位址數	有效切換
Mitsubishi SLMP (3E)	192.168.0.1	1025	TCP	1	192	160	有效

② 請對應連接的機器構成設定 LAN2。

● 機器的設定

請用 GX-Works3 設定如下。

- ① 請在專案新製作中選擇「RCPU」系列、機種選擇「R04」,製作專案。
- ② 請雙擊參數的「Module Parameter」。
 >> 顯示 R04CPU 單元參數的設定視窗。
- ③ 請選擇 [Basic Settings] 設定自節點設定的各項目

MELSOFT GX Works3 (Untitled Project)	t) - [R04CPU	Module Parameter]					- 0	×	
Project Edit Find/Replace Conve	rt View (Online Debug Diagnostics	Tool Window I	Help				- 8	×
i 🗅 🔁 💾 🍏 🕢 🔹	. 🔏 🗈	🔁 🗠 唑 📴 🖼 🛤 📮	• 🔊 🗖 🗖 🛤	🔜 🐘 🔎 🦊 i	7 4 - 4 - 4 - 4	- <u>,</u> im			;; ÷
1 🗈 🖃 🖬 🖬 🖼 🖼 🖼	🗃 😼 🚧	🍻 🐨 i 🕯 -							
Navigation 📮 🗙	🔒 ProgPo	ou (PRG) (Local Label Set 🛛 👖	ProgPou (PRG) (LI	0] 2Step 👋 🔏 R04	CPU Module Parameter ×		5	4 Þ 🛨	
	Setting Item	List	Setting Item						
- Project	Input the S	ettion tem to Search	1	tem	S	ietting			
Module Configuration			Own Node Set	tings Catting Mathead	December 5 Files				Sele
FB/FUN	- - -		□ IP Address	Carly Month	Parameter Contor			× 1	
🔳 🚰 Label	- C B	asic Settings	IP Address		192.168.0.1				
🖬 🏥 Global Label	F •	Own Node Settings	Subnet Ma	sk	255.255.255.0				Ę.
B Structured Data Types		pplication Settings	Enable/Disab	teway la Onlina Channa	Enable All (SLMP)				1put
🖬 🙀 Parameter			Communicati	on Data Code	Binary				Ine C
💕 System Parameter			Opening Met	bor	Do Not Open by Program				
E 🛃 R04CPU			External Devi	ce Configuration	(Datallard Cattions				gura
A Module Parameter			External Devi	ce Conliguration	<pre>cbetalled Settings</pre>				
Memory Card Paramet			Explanation	d (l - d - d - d - d - d - d - d - d - d -					Deta
Module Information			Select setting metho	d of local hode setting	h.			^	led
The Remote Password									
								\sim	natio
	Rom List	Find Result	Check	Rest	ore the Default Settings				
	Rein List							- 1	
							Apply		
🚍 Output 🕮 Progress									
		R04	4 Ho	st			CAP	NUM	
									_
	設定1	「百日			設定住	首			
						-			
口位北部中		ID (the late		100.16	0.0.1				_
IP Ш址設定		IP 亚坦		192.10	8.0.1				
		子網路遮罩		255.25	5.255.0				
									_
設定運作中的允	許/ 촼	禁止寫入		統一允	許(SLMP)				
通訊資料代碼				一進制					_
心田い見作しい									

④ 請點擊 [External Device Configuration]的詳細設定
 >> 顯示內建 Ethernet 埠的 Ethernet 構成設定視窗。

開啟方法的設定

- ⑤ 請從單元一覽選擇「SLMP Connection Module」進行托放。
 - >> SLMP 機器被新增至第 1 行 · 請進行設定 · 並點擊 [Close with Reflecting the Setting] 按鈕。

<mark>1</mark> 2 E	therne	t Conf	iguration (Built-in Ethernet I	Port)					— 🗆 X
Eth	ernet (Config	uration Edit View Clos	e with Discarding th	e Setting C	lose with Refle	ting the Setting		
		[Detect Now						Module List × Ethernet Selection Find Module My F 4 ►
						Fixed Buffer	PLC		
		No.	Model Name	Communication Method	Protocol	Send/Receiv e Setting	IP Address	Port No.	Ethernet Device (General) MELSOFT Connection -
	-		Host Station				192.168.0.1		SLMP Connection Mod -
W	S	1	SLMP Connection Module	SLMP	TCP		192.168.0.1	1025	UDP Connection Modu -
	/							~	Active Connection Mor -
	· ·							,	Unpassive Connection -
Hos Con :1	t Statio	in I Count	Connection No.1						E Fulpassive Connection -
			SLMP Conn ection Modu le					>	[Outline] ^ SLMP Connection Module [Specification] Use when specify open method by SLMP v

不以程式開啟

設定項目	設定值
型號名稱	SLMP 連接機器
協定	ТСР
序列器 埠號	1025

>> 顯示單元參數 Ethernet 埠設定視窗。

⑥ 請點擊 [Apply] 按鈕關閉視窗。

● 連接數的設定

在 PLC 的連接中將連接數設定為 2 以上的情況下,必須在 PLC 的「Ethernet Configuration (Built-in Ethernet Port)」中設定連接數相應的連接埠。 連接埠的設定是確保使本機所設定的埠號開頭與連接數相應的埠號為連續 編號。

• 使用 PLC 的 4 個埠進行連接的情況下

① 在載入器的連接機器構成中將與三菱電機 PLC 的連接數設定成「4」。

Param	neter	Value	e												
LAN1:	IP Address	192.168.0.12	.168.0.127												
LAN1:	Subnet Mask	255.255.255.	.255.255.0												
LAN1:	AN1:Default Gateway														
No.	Device	IP Address	Port	Trans	port	Connections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Swit	tc ^
1	💷 Mitsubishi SLMP(3E) 🗸	192.168.0.1	1025	тср	\sim	4			192	160	0	1000	3	Enabled	[]
2	~]			~										
3	~				\sim										×
<														>	

② PLC 的 "Ethernet Configuration (Built-in Ethernet Port)" 設定中·將以載 入器所設定的 "Port No." 開頭 4 個埠設定成連續編號。

[3 E	therne	t Conf	iguration (Built-in Ethernet F	ort)									×	
Eth	ernet (Config	uration Edit View Clos	e with Discarding th	e Setting C	lose with Refle	cting the Setting							
			Detect Now						Mo	dule List			×	
			Jelect Now						Ether	rnet Selection F	ind Mod	ule N	⁄ly F 4 ▶	
						Fixed Buffer	F	² LC		빛 🔚 📰 🖈	IB ×		_	
		No.	Model Name	Method	Protocol	Send/Receiv e Setting	IP Address	Port No.	s 🖂 Et	MELSOFT Conr	(Genera ection	l) -		
	-		Host Station				192.168.0.1		3	SLMP Connecti	on Mod	-		
	Ê.	1	SLMP Connection Module	SLMP	TCP		192.168.0.1	1025	8	UDP Connectio	n Modu	-		
	,	2	SLMP Connection Module	SLMP	TCP		192.168.0.1	1026		Active Connect	ION MO			
	,	3	SLMP Connection Module	SLMP	TCP		192.168.0.1	1027	E	Fulnassive Con	nection			
	Ċ.	4	SLMP Connection Module	SLMP	TCP	_	192.168.0.1	1028		Tupusore com	i c c c o i i			
	<								>					
Hos Cor :4	t Static	on I Count	SLMP SLMP	SLMP SI	MP				[Dut]	lu - 1				
			SLMP Conn ection Modu le le K	SLMP Conn SLMI ection Modu ection le	P Conn n Modu le				SLMP SLMP Use v	Inej Connection Mod cification] vhen specify ope	lule n metho	od by S	SLMP	
									<u>+0</u>	_ /+				
			設定	頃目					設近	自				
型	號	名科	爯				SLM	> 連接機	とお					
協	定						TCP							
	1 序列器 埠號							1025						
	2 序列器 埠號													
3 序列器 埠號								1027						
	2	1	序列器 埠	號			1028							
■Q系列 CPU 直接連結

說明以下機器的使用範例。

PLC	Q04UDEHCPU
通訊介面	CPU 單元內建 Ethernet
通訊協定	TCP/IP、 SLMP (3E) 二進制代碼

● 機器構成



圖參考

• 電腦的設定請參閱 🌈 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 載入器的設定

③ 請對應三菱電機 PLC 的機器設定來設定 LAN1。

請使連接數、讀取訊框最大位址數、寫入訊框最大位址數保持初始值 狀態。

Param	neter	Value	ue												
LAN1:	IP Address	192.168.0.127	168.0.127												
LAN1:	:Subnet Mask 255.255.0														
LAN1:	N1:Default Gateway														
No.	Device	IP Address	Port	Transp	ort Co	onnections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Sw	itc ^
1	🎟 Mitsubishi SLMP(3E) 🖂	192.168.0.1	1025	TCP	~ 1				192	160	0	1000	3	Enabled	[
2	~				~	-									
3	~				~										
<															>

機器	IP 位址	連接埠	傳輸層	連接數	讀取訊框 最大位址數	寫入訊框 最大位址數	有效切換
Mitsubishi SLMP (3E)	192.168.0.1	1025	TCP	1	192	160	有效

請用 GX-Developer 設定如下。

- ① 請在專案新製作中,選擇 [Q04UDEHCPU]的 CPU 機種進行製作。
- ② 請雙擊 PC 參數。>> 顯示 Q 參數設定視窗。
- ③ 請選擇 [Built-in Ethernet Setting]標籤並設定各項目。

Q Parameter Setting				
PLC Name PLC System PL	C File PLC RAS Boot File Program	SFC Device I/O Assignme	ent Multiple CPU Setting	Built-in Ethernet Port Setting
PLC Name [PLC System [Pl -IP Address Setting IP Address Subnet Mask Patter Default Router IP A Communication Data (C Binary Code C ASCII Code	Input Format DEC 192 168 0 m 255 255 255 192 168 4 192 168 4	Open Setting Open Setting Time Setting	a	Bulton Ethernet Port Setting
E Proble doub or				
Disable direct cor	inection to MELSUP I	t) on network		
-IP packet transfer set	sfer setting		Set if it is ne	zded(_{Default} / Changed)
Print Window Print	Window Preview A	dknowledge XY Assignment	Default Cher	k End Cancel

設定項目	設定值
IP位址	192.168.0.1
子網路遮罩	255.255.255.0
預設路由 IP 位址	設定預設路由的 IP 位址
通訊資料代碼設定	二進制代碼通訊
允許運作中寫入	確認

Х

④ 請點擊 [開啟設定]按鈕。

>> 顯示內建 Ethernet 埠開啟設定視窗。

⑤ 請進行第1行的埠設定,並點擊[End]按鈕。

uilt-in Etherne	t Port	Open	Setting	
-----------------	--------	------	---------	--

								IP Addr	ess/Port No. In	out Format DEC 💌
	Protocol		Open System		TCP Connection	Host Station	Des IP /	stination Address	Destination Port No.	Start Device to Store Predefined Protocol
1	TCP	•	MC Protocol	•	-	1025				
2	ICP	•	MELSOFT Connection	•	_					
3	TCP	•	MELSOFT Connection	•	-					
4	TCP	•	MELSOFT Connection	•	-					
5	TCP	•	MELSOFT Connection	•	•			_		
6	TCP	•	MELSOFT Connection	•	•			_		
7	TCP	•	MELSOFT Connection	•	-					
8	TCP	-	MELSOFT Connection	•	-					
9	TCP	-	MELSOFT Connection	•	-					
10	TCP	-	MELSOFT Connection	•	-					
11	TCP	-	MELSOFT Connection	-	-					
12	TCP	-	MELSOFT Connection	-	-					
13	TCP	-	MELSOFT Connection	-	-					
14	TCP	•	MELSOFT Connection	-	-					
15	TCP	•	MELSOFT Connection	-	-					
16	TCP	•	MELSOFT Connection	-	-					

End Cancel

設定項目	設定值
埠號輸入格式	10 進制
協定	TCP
開啟方式	MC 協定
本地站埠號	1025

>> 顯示 Q 參數設定視窗。

⑥ 請點擊 [End] 按鈕關閉視窗。

● 連接數的設定

在三菱電機 PLC 的連接中將連接數設定為 2 以上的情況下,必須在三菱電機 PLC 的「內建 Ethernet 埠設定」中設定連接數相應的連接埠。 連接埠的設定是確保使本機所設定的埠號開頭與連接數相應的埠號為連續 編號。

• 使用 PLC 的 4 個埠進行連接的情況下

① 在載入器的連接機器構成中將與三菱電機 PLC 的連接數設定成「4」。

Param	neter	Value	ue												
LAN1:	IP Address	192.168.0.12	.168.0.127												
LAN1:	Subnet Mask	255.255.255.	255.255.0												
LAN1:	Default Gateway	ault Gateway													
No.	Device	IP Address	Port	Trans	oort Cor	nnections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Switc	^
1	🎹 Mitsubishi SLMP(3E) 🗸	192.168.0.1	1025	тср	~ 4				192	160	0	1000	3	Enabled	
2	~														
3	~				×										\sim

② PLC 的內建 Ethernet 埠開啟設定中,將以載入器所設定的埠號開頭 4 個 埠設定成連續編號。

							IP Addr	ess/Port No. In	put Format DEC 💌
	Protocol	Open System		TCP Connection	Host	De IP	stination Address	Destination Port No.	Start Device to Store Predefined Protocol
1	TCP -	MC Protocol	•	-	1025				
2	TCP -	MC Protocol	-	-	1026				
3	TCP -	 MC Protocol 	•	-	1027				
4	TCP -	 MC Protocol 	•	-	1028				
5	ILP .	IMELSOFT CONNECTION	•			,			
6	TCP 🔹	MELSOFT Connection	-	-					
7	TCP -	MELSOFT Connection	•	-					
8	TCP 🔹	MELSOFT Connection	•	-					
9	TCP -	MELSOFT Connection	•	-					
10	TCP .	MELSOFT Connection	•	-					
11	TCP 🔹	MELSOFT Connection	•	-					
12	TCP .	MELSOFT Connection	-	-					
13	TCP .	MELSOFT Connection	-	-					
14	TCP .	MELSOFT Connection	•	-					
15	TCP 🔹	MELSOFT Connection	•	-					
16	TCP 🔹	MELSOFT Connection	•	-					

^(*) IP Address and Port No. will be displayed by the selected format. Please enter the value according to the selected number. End Cancel

	設定項目	設定值					
埠號輸入格	各式	10 進制					
協定		TCP					
開啟方式		MC 協定					
1	本地站埠號	1025					
2	本地站埠號	1026					
3	本地站埠號	1027					
4	本地站埠號	1028					

■Q系列 Ethernet 介面單元

說明以下機器的使用範例。

PLC	Q04UDEHCPU
通訊介面	Ethernet 介面單元 QJ71E71-100
通訊協定	TCP/IP、 SLMP (3E) 二進制代碼

● 機器的設定

請用 GX-Developer 設定如下。

- ① 請在專案新製作中,選擇 [Q04UDEHCPU]的 CPU 機種進行製作。
- ② 請雙擊網路參數。>> 顯示網路參數選擇視窗。
- ③ 請點擊 [Ethernet/CC IE/MELSECNET] 按鈕。
 >> 顯示網路參數 Ethernet/CC IE/MELSECNET 單元設定視窗。
- ④ 請對應使用的構成設定 [起始 I/O 編號]、[網路編號]、[站號]。

	Module 1	Mo	dule 2	Module 3	Module 4
Network Type	Ethernet	v 1 10	 None 	 None 	
Start I/O No.		0000			
Network No.		1			
Total Stations					
Group No.		0			
Station No.		1			
Mode	Online	*	•	*	
	Operation Setting				
	Initial Setting				
	Open Setting				
	Router Relay Paramete	er			
	Station No. <->IP Inform	ation			
	FTP Parameters				
	E-mail Setting				
	Interrupt Settings				
Necessary Se	tting(NoSetting / AlreadySet) S itart I/ONo.:	Set if it is needed(No Setting / Al Valid Module During O	ready Set) ther Station Access 1		
entertere by	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1		
owiedge XY	ters Assignment Image Group Settin	ig Check	End Cancel		
signment					

- ⑤ 請點擊表中的 [Operation Setting] 按鈕。>> 顯示 Ethernet 運作設定視窗。
- ⑥ 請設定各項目並點擊 [End]按鈕。

設定項目	設定值
通訊資料代碼設定	二進制代碼通訊
初始時間設定	永遠待機(停止中可更新)
輸入格式	10 進制
IP 位址	192.168.0.2
發送訊框設定	Ethernet (V2.0)
TCP 生存確認設定	使用 Keep Alive
允許運作中寫入	確認

>> 顯示網路參數 Ethernet/CC IE/MELSECNET 單元設定視窗。

⑦ 請點擊表中的 [Open Setting] 按鈕。

>> 顯示網路參數 Ethernet 埠開啟設定視窗。

⑧ 請進行第1行的埠設定。

	Protocol	Open System		Fixed Buf	fer	Fixed Buffer		Pairing		Existence	Host Station	Destination	Destination Port No
1	TCP 🔻	Unpassive	-	Receive	Ŧ	Procedure Exist	-	Enable	•	Confirm	1025		
2	тср 🗸	Unpassive	-	Send	•	Procedure Exist	•	Enable	•	Confirm	1025		
J					•	-	•		•			_	
4			•		٣		•		•		-		
5		·	•		٣		•		•	-	·		_
6	-	·	•		Ŧ		•		•		•		_
7			-		•		•		•		·		
8			Ť		Ť		Ť		-				_
10	-		÷		÷		Ť		Ť				_
11			÷		÷		÷		÷		-		_
12			÷		÷		÷		• •		-		
13			-		-		-		-		-		
14			-		-		-		-		,		
15		•	-		•		•		•		-		
10			•		Ŧ		-		•		•		

End Cancel

設定項目	設定值
埠號輸入格式	10 進制
協定	TCP
開啟方式	Unpassive
固定緩衝通訊順序	有順序
本地站埠號	1025

● 連接數的設定

在三菱電機 PLC 的連接中將連接數設定為2以上的情況下,必須在三菱電機 PLC 的「網路參數 Ethernet 開啟設定」中設定連接數相應的連接埠。 連接埠的設定是確保使本機所設定的埠號開頭與連接數相應的埠號為連續 編號。

• 使用 PLC 的 4 個埠進行連接的情況下

① 在載入器的連接機器構成中將與三菱電機 PLC 的連接數設定成「4」。

Param	neter	Value												
LAN1:	IP Address	192.168.0.12	7											
LAN1:	Subnet Mask	255.255.255.	.255.255.0											
LAN1:	Default Gateway													
No	Device	TP Address	Port	Transr	ort Connections	Ontion1	Ontion?	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Swite	~
110.	Device	In Address	TOIL	manop	one connections	optioni	optionz	Redu Device	write bevice	Send Delay	Timeout	recuy	Enabled Switt	-
1	III Mitsubishi SLMP(3E) 🗠	192.168.0.1	1025	TCP	~ 4			192	160	0	1000	3	Enabled	
2	~													1
3	~				~									\mathbf{Y}
<													>	

② PLC 的網路參數 Ethernet 開啟設定中,將以載入器所設定的埠號開頭 4 個 埠設定成連續編號。

IPRG]Write MAIN 1 Step
 B. Network Parameter - MELSECNE...
 B. Network Parameter Ethern...
 X

										IP Add	res	ss/Port No. Inp	out P	Format [DEC	J
	Protocol	Open System		Fixed Buf	fer	Fixed Buffer		Pairing		Existence		Host Station		Destination IP Address	Destin Port	ation No.
1	TCP •	 Unpassive 	•	Receive	Ŧ	Procedure Exist	Ŧ	Enable 🔹	-	Confirm	Ŧ	1025				
2	TCP •	 Unpassive 	Ŧ	Receive	Ŧ	Procedure Exist	Ŧ	Enable 🔻	-	Confirm	Ŧ	1026				
3	TCP •	 Unpassive 	Ŧ	Receive	-	Procedure Exist	•	Enable 🔻	-	Confirm	•	1027				
4	TCP •	 Unpassive 	-	Receive	Ŧ	Procedure Exist	•	Enable 🔹	•	Confirm	•	1028				
	1 2				. •		·				•					
6		-	•		-		•		-		•					
7		•	Ŧ		•		•	-	-		•					
8		•	Ŧ		Ŧ		•	-	-		•					
9		•	Ŧ		-		•	-	-		-					
10		•	Ŧ		-		•	-	-		•					
11		•	•		-		•	-	-		•					
12		•	•		-		•	-	-		•					
13		•	Ŧ		•		٠	-	-		•					
14		r	Ŧ		Ŧ		٠	-	-		•					
15		•	Ŧ		Ŧ		٠	-	-		•					
16			Ŧ		-		-		-		•					

(*) IP Address and Port No. will be displayed by the selected format. Please enter the value according to the selected number.

End Cancel

	設定項目	設定值				
埠號輸入橋	各式	10 進制				
協定		TCP				
開啟方式		Unpassive				
固定緩衝遊	通訊順序	有順序				
1	本地站埠號	1025				
2	本地站埠號	1026				
3	本地站埠號	1027				
4	本地站埠號	1028				

■ iQ-F 系列 CPU 直接連結

說明以下機器的使用範例。

PLC	FX-5UCPU
通訊介面	CPU 單元內建 Ethernet
通訊協定	TCP/IP、SLMP(3E)進制代碼

● 機器構成



圖參考

• 電腦的設定請參閱 🌈 5--6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 載入器的設定

① 請對應三菱電機 PLC 的機器設定來設定 LAN1。

請使連接數、讀取訊框最大位址數、寫入訊框最大位址數保持初始值 狀態。

Paran	neter		Value	ie												
LAN1:	IP Address		192.168.0.127	168.0.127												
LAN1:	Subnet Mask		255.255.255.0	55.255.0												
LAN1:	Default Gateway															
No.	Device		IP Address	Port	Trans	port	Connections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Switc	^
1	🔲 Mitsubishi iQ-F SLMI	\sim	192.168.0.1	1025	тср	\sim	1			192	160	0	1000	3	Enabled	
2		\sim														
3		\sim														-

機器	IP 位址	連接埠	傳輸層	連接數	讀取訊框 最大位址數	寫入訊框 最大位址數	有效切換
Mitsubishi iQ-F SLMP(3E)	192.168.0.1	1025	TCP	1	192	160	有效

請用 GX-Works3 設定如下。

- ① 請在專案新製作中,選擇「FX5CPU」系列、機種選擇「FX5U」,製作 專案。請雙擊參數的「Module Parameter」。
- ② 請雙擊參數的「Ethernet Port」。
 >> 顯示單元參數 "Ethernet Port" 的設定視窗。
- ③ 請選擇 [Basic Settings] 設定自節點設定的各項目。

MELSOFT GX Works3 (Untitled Project	t) - [Module Parameter Ethernet Port]		-	□ ×
Project Edit Find/Replace Conve	ert View Online Debug Diagno: - : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	tics Tool Window Help 후 후 전 🎘 📆 🔣 🐘 🐘 🕻	7 # # R. R. To Q Q	- 8 X
Navigation $ extsf{P} imes$	🞥 ProgPou [PRG] [Local Label Set	👖 ProgPou [PRG] [LD] 1Step	A Module Parameter Ethernet Port ×	4 Þ 👻 🛗
• € • •=	Setting Item List	Setting Item		Eler
	Prout the Setting Item to Search	Item Own Node Settings IP Address Subnet Mask Subnet Mask Communication Data Code External Device Configuration External Device Configuration External Device Configuration External Device Configuration	Setting 192. 168. 0. 1 255. 255. 0 	nent Selection
Propriating Constanting Constant	< >> tem List Find Result	Set the information of the own node such Check Ret FXSU Host-0.0.0	as IP address. store the Default Settings Apply	talled information
影	定項目		設定值	

設定	項目	設定值
IP 位址設定	IP 位址	192.168.0.1
	子網路遮罩	255.255.255.0
通訊資料代碼		二進制

- ④ 請點擊 [External Device Configuration]的詳細設定。>> 顯示內建 Ethernet 埠的 Ethernet 構成設定視窗。
- ⑤ 從單元一覽選擇「SLMP Connection Module」並托放。
 - >> SLMP 機器被新增至第 1 行 · 請進行設定 · 並點擊 [Close with Reflecting the Setting (R)] 按鈕。

Ethe	therne ernet (et Confi Config	iguration (Built-in Ethernet uration Edit View Clo	Port) se with Discarding th	ie Setting C	lose with Refle	ecting the Setting			-		×
Hos Con	<	No. 1	Model Name Host Station SLMP Connection Module	Communication Method	Protocol	Fixed Buffer Send/Receiv e Setting	PL IP Address 192.168.0.1 192.168.0.1	C Port No. 1025	Insor/Devic MAC Address	Module List Ethernet Selection Find Modu Find Modu Fithernet Device (General) MELSOFT (- Stupp Conn - Active Con - Unpassive - Fulbassive -)	× ×
			ection Modu le						>	SLMP Connection Module [Specification] Use when specify open method	d by SI	

設定項目	設定值
型號名稱	SLMP 連接機器
協定	ТСР
序列器 埠號	1025

>> 顯示單元參數 Ethernet 埠設定視窗。

⑥ 請點擊 [Apply] 按鈕關閉視窗。

● 連接數的設定

在 PLC 的連接中將連接數設定為 2 以上的情況下,必須在 PLC 的「Ethernet Configuration (Built-in Ethernet Port))」中設定連接數相應的連接埠。 連接埠的設定是確保使本機所設定的埠號開頭與連接數相應的埠號為連續 編號。

• 使用 PLC 的 4 個埠進行連接的情況下

① 在載入器的連接機器構成中將與三菱電機 PLC 的連接數設定成「4」。

Param	eter	Value												
LAN1:	IP Address	192.168.0.12	7											
LAN1:	Subnet Mask	255.255.255.	0											
LAN1:	Default Gateway													
No.	Device	IP Address	Port	Transp	oort Connections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Swi	tc ^
1	🔲 Mitsubishi iQ-F SLMI 🗸	192.168.0.1	1025	тср	√ 4			192	160	0	1000	3	Enabled	[
2	~				×									
3	~				~									 ^
<)	ŕ

② PLC 的 "Ethernet Configuration (Built-in Ethernet Port)" 設定中·將以載 入器所設定的 "Port No." 開頭 4 個埠設定成連續編號。

8	thern	et Conf	figuration (Built-in Ethernet F	ort)						- 🗆 X		
Eth	ernet	Config	uration Edit View Clos	e with Discarding th	e Setting C	lose with Refle	cting the Setti	ng				
										Module List ×		
										Ethernet Selection Find Module My F 4 +		
				1				RIC.	ensor/Devic	開見事に大陸メ		
		No.	Model Name	Communication	Protocol	Fixed Buffer Send/Receiv		PEC	MAC	Ethernet Device (General)		
				Method		e Setting	IP Address	Port No.	Address	MELSOFT (-		
			Host Station				192.168.0.1	1		SLMP Conr -		
	ŝ	1	SLMP Connection Module	SLMP	TCP		192.168.0.1	1 1025		UDP Conne -		
	Ě	2	SLMP Connection Module	SLMP	TCP		192.168.0.1	1 1026		P Hannester		
	ů.	3	SLMP Connection Module	SLMP	TCP		192.168.0.1	1 1027		EP Eulopesive		
	ů.	4	SLMP Connection Module		Fulpassive -							
	1								```			
_			1						,			
			Connection Connection	Connection Conn	ection							
			No.1 No.2	No.3 N	0.4							
Hos	st Stati	on 1 Count										
:4			SLMP SLMP	SLMP SL	MP							
										[Outline]		
			SLMP Conn SLMP Conn	SLMP Conn SLM	Conn					SI MP Connection Module		
			ection Modu ection Modu	ection Modul ection	le Modu					[Specification]		
			4						>	Use when specify open method by SLMP		
J									,			
			ション	完佰日					≟	沿完值		
			HX	に戻口					н			
코	!號	名	稱					SLMP 連	接機者			
協	定							TCP				
1/1/.												
		1	序列器 均	阜號				1025				
		2	序列器士	阜號				1026				
-		_										
		3	序列器 均	阜號			1027					
	-	4	序列器均	阜號				1028				

7–4

橫河電機製 PLC

對橫河電機 FA-M3 系列的通訊設定進行說明。

■ CPU 直接連結

說明以下機器的使用範例。

PLC	F3SP71-4S
通訊介面	CPU 模組內建 Ethernet
通訊協定	TCP/IP、二進制格式

● 機器構成



∭爹考

電腦的設定請參閱 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 連接數的設定

FA-M3 中是對 1 個埠建立多個連接。 無需根據連接數的設定變更 PLC 的參數設定。

● 載入器的設定

① 請對應橫河 PLC 的機器設定來設定 LAN1。

請使連接埠、讀取訊框最大位址數、寫入訊框最大位址數保持初始值 狀態。

Param	Parameter Value															
LAN1:	IP Address		192.168.0.127	,												
LAN1:	Subnet Mask		255.255.255.0													
LAN1:	Default Gateway															
No.	Device		IP Address	Port	Trans	port	Connections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Sw	itc ^
1	🎹 Yokogawa FA-M3	\sim	192.168.0.1	12289	тср	\sim	1			32	32	0	1000	3	Enabled	[
2		\sim				\sim										
3		\sim				\sim										
<															2	2

機器	IP 位址	連接埠	傳輸層	連接數	讀取訊框 最大位址數	寫入訊框 最大位址數	有效切換
Yokogawa FA-M3	192.168.0.1	12289	TCP	1	32	32	有效

注 無需根據連接數的設定變更 PLC 的參數設定。

請用 WideField3 設定如下。

- ① 請在專案新製作中,選擇 [F3SP71-4S]的 CPU 機種進行製作。
- ② 請在 CPU 內容中選擇 f3sp71-4s.yprp 檔案。
 >> 首先在右側框中顯示 [LOAD]的設定值。 LOAD 為初始值狀態。
- ③ 請選擇 [ETHERNET] 設定 IP 位址。

Widdridd) [157] - Project sim Br dar Friddy Widdridd Br dar Brogen State Common Tay Name Common Tay Name Component Definite Component Biology Com Dir broth State Dir broth State Dir broth State Dir broth State Component Biology Com Dir broth State	Ingel Configuration) get Online (Baug Mantenance Den 19 (Baug Mantenance) 1 (Den 19 (Baug Mantenance)) 1 (Den 19 (Baug		ETHEF ETHEF ETHEF ETHEF		Pleast Value 152.168.0.2 259.259.259.0 0.0.0 FAM3		Comment	-
- Macro Lat	Configuration In Operation Setup In Operation Setup In Operation Setup In Operation Setup Interrupt Interrupt Setup Interrupt Interrupt Setup Interrupt Interr	SOCKT_ADDRESS HIGHER-LEVELINK_SERVICE FIF_CLENT FIF_CLENT ROTARY_SWITCH NOTARY_SWITCH	8 ETHER	R, PRI, DOMAIN_SUFIX		Up to 64 ASCII char Primary domain suffix Up to 64 ASCII char Beeordary domain suffix Up to 64 ASCII char		
define original origina origina original original original original original original or	Initial Cata Setup Initial Cata Setup Initial Cata Setup FA Link Setup Sampling Trace Setup	Browse Save Sa Size Run ng LE YX S	e As	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		1	· ·	

	長 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	定值
ETHER_MY_IPADDRESS	192.168.0.1	
ETHER_SUBNET_MASK	255.255.255.0	

④ 請選擇 [HIGHER-LEVEL_LINK_SERVICE] 設定指令資料格式。



設定項目	設定值
HLLINK_PROTOCOL_A	0(TCP/IP)
HLLINK_DATA_FORMAT_A	1(二進制格式)
HLLINK_PROTECT	0(允許寫入)

∭ 參考

• FA-M3 的埠 A 的埠號為 12289。埠 B 的埠號為 12291。

7-5 歐姆龍製 PLC

對歐姆龍 CJ 系列的通訊設定進行說明。

■ CPU 直接連結

說明以下機器的使用範例。

PLC	CJ2H-EIP
通訊介面	CPU 單元內建 Ethernet
通訊協定	FINS/TCP

● 機器構成



- -

電腦的設定請參閱 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 載入器的設定

 請對應歐姆龍 PLC 的機器設定來設定 LAN1。
 請使選項 2、讀取訊框最大位址數、寫入訊框最大位址數保持初始值 狀態。

Param	neter		Value													
LAN1:IP Address 192.168.0.127																
LAN1:Subnet Mask 255.255.255.0																
LAN1:	Default Gateway															
No.	Device		IP Address	Port	Trans	oort	Connections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Sw	itc ^
1	1 Omron FINS V		192.168.0.1	9600	тср	\sim	1	1	0	167	167	0	1000	3	Enabled	[]
2 ~																
3 ~																
<																>

機器	IP 位址	連接埠	傳輸層	連接數 *1	選項 1 ^{*2}	選項 2 ^{*3}	讀取訊框 最大位址數	寫入訊框 最大位址數	有效切換
Omron FINS	192.168.0.1	9800	TCP	1	1	0	167	167	有效

*1 無需根據連接數的設定變更 PLC 的參數設定。

*2 PLC 的 FINS 節點號碼。

*3 本機的 FINS 節點號碼。「0」為 PLC 自動編號。

請用 CX-Programmer 設定如下。

① 請從專案畫面顯示 [PLC IO Table]。



② 請雙擊 "CJ2B-EIP21 (Built In EtherNet/IP Port for CJ2) "。 >> 顯示 CJ2B-EIP21 的參數編輯的 TCP/IP 設定視窗。

CJ2B-EIP21 [Edit Parameters]	×
TCP/IP Ethemet FINS/UDP FINS/TCP FTP Auto Adjust Time Status Area SNMP SNMP Trap IP Address IP Address IP 2.168.0.1 C Use DNS IP Address 192.168.0.1 Primary DNS Server 0.0.0.0 O Default Gateway 0.0.0.0.0 O O O O O C Get IP address from the BOOTP setting will be cleared. The bOOTP setting will be cleared. IP Router Table IP Router Table IP Address Gateway Address will be automatically saved as system setting in the unit. IP Address Gateway Address Inset	
Broadcast Image: Constraint of the state of	

- ③ 請選擇 [FINS/TCP] 標籤。
 - >> 顯示 FINS/TCP 埠的設定視窗。

i.

FINS/ © Di © U: 0	TCP Port efault (9600) ser defined	Protection	Setting ct by IP Address	(FINS/TCP ser	veron	ly)
FINS/	TCP Connection Setting -					
Con	Server/Client	Destination I	Auto-allocat	keep-alive	^	
1	FINS/TCP Server		239	Valid		Edit
2	FINS/TCP Server		240	Valid		
3	FINS/TCP Server		241	Valid		
4	FINS/TCP Server		242	Valid		
p	FINS/TCP Server		243	Valid		
7	FINS/TCP Server		244	Valid		
s s	FINS/TCP Server		245	Valid		
q	FINS/TOP Server		247	Valid	¥	
<				>		
2 11 1	LL DEL T	to Unit	are			Bestar

設定項目	設定值
IP 位址	192.168.0.1
子網路遮罩	255.255.255.0
FINS/TCP 埠	初始值(9600)
節點號碼	1(用 Ethernet 單元本體的旋轉開關進行設定)

■ Ethernet 單元連接

說明以下機器的使用範例。

PLC	CJ2H
通訊介面	Ethernet 單元(CJ1W-ETN21)
通訊協定	FINS/TCP

● 機器構成



圖參考

• 電腦的設定請參閱 🌈 5--6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 載入器的設定

① 請對應歐姆龍 PLC 的機器設定來設定 LAN1。

請使選項**2**、讀取訊框最大位址數、寫入訊框最大位址數保持初始值 狀態。

Paran	neter		Value													
LAN1:	IP Address	192.168.0.127														
LAN1:	AN1:Subnet Mask 255.255.255.0															
LAN1:	LAN1:Default Gateway															
No.	Device		IP Address	Port	Trans	port	Connections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Sw	vitc ^
1	Omron FINS	\sim	192.168.0.1	9600	тср	\sim	1	1	0	167	167	0	1000	3	Enabled	[
2		\sim				\sim										
3		\sim														\sim

機器	IP 位址	連接埠	傳輸層	連接數 *1	選項1 *2	選項2 *3	讀取訊框 最大位址數	寫入訊框 最大位址數	有效切換
Omron FINS	192.168.0.1	9800	TCP	1	1	0	167	167	有效

*1 無需根據連接數的設定變更 PLC 的參數設定。

*2 PLC 的 FINS 節點號碼。

*3 本機的 FINS 節點號碼。「0」為 PLC 自動編號。

請用 CX-Programmer 設定如下。

① 請從專案畫面顯示 [PLC IO Table]。



② 請雙擊 "Ethernet Unit"。

>> 顯示 Ethernet 單元 CPU 高功能單元設定視窗。

CJ1W-ETN21(ETN21Mode) [Edit Parameters]	?	\times
Setting FINS/TCP DNS SMTP POP Mail Address Mail Send Mail Receive Clock Aut Broadcast FINS/UDP Port FINS/TCP Port FINS/TCP Port Image: Constraint of the sender sen	o Adjustm 20)] vice mamically	ie ◀ ► / ically
FTP IP Address Table IP Router Table Password Ins Del Port No. Ins Del Ins Del Ins Transfer[Unit to PC] Transfer[PC to Unit] Compare	Res	art
Set Defaults OK	Can	cel

設定項目	設定值
IP 位址	192.168.0.1
子網路遮罩	255.255.255.0
FINS/TCP 埠	初始值(9600)
節點號碼	1(用 Ethernet 單元本體的旋轉開關進行設定)

7-6 西門子製 PLC

對西門子 S7 系列的通訊設定進行說明。

■ CPU 直接連結

說明以下機器的使用範例。

PLC	S7-1200
通訊介面	CPU 模組內建 Ethernet
通訊協定	S7 協定(TCP/IP)

● 機器構成



• 電腦的設定請參閱 🌈 5-6 與本機的連接 (5-23 頁) 。

● 載入器的設定

請對應西門子 PLC 的機器設定來設定 LAN1。 請使連接埠、選項1、選項2保持初始值狀態。

Paran	neter	Valu	ue															
LAN1:	IP Address	192	.168.0.127															
LAN1:	Subnet Mask	255	.255.255.0															
LAN1:	Default Gateway																	
No.	Device	1	IP Address	Port	Transpo	rt L	Connections	Option1	Option2	Read Devi	Write Dev	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Swit	ch	Dev No.	^
1	III Omron FINS	\sim	192.168.0.1	9600	UDP	\sim]	1	127	167	167	0	1000	3	Enabled	\sim		
2		\sim														\sim		\mathbf{v}
-																		

機器	IP位址	連接埠	連接數 ^{*1}	選項 1 ^{*2}	選項 2 ^{*3}	有效切換
Siemens S7	192.168.0.1	102	1	0	1	有效

*1 無需根據連接數的設定變更 PLC 的參數設定。

*2 CPU 機架號碼

*3 CPU 插槽號碼

- 機器的設定
- 請用 STEP7 (Totally Integrated Automation Portal) 設定如下。
- ① 請在專案新製作中,製作 S7-1200 用的專案。
- ② 請在 CPU 內容中選擇「Project Information」。
 - >> 在右側確認顯示資訊。

顯示的"Rack"、"Slot"值變成選項1、2的設定值。

Properties			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PLC-1200 [CPU 1212C AC/I	DC/RI	y]	🙁 Properties 🚺 Info 🔱 💆 Diagnostics
General IO tags	Sys	tem constants Texts	
	^	Droja st information	
Project information			
Catalog information			
Identification & Maint		Name:	PLC-1200
Checksums		Author:	
 PROFINET interface [X1] 			
General	=	Comment:	
Ethernet addresses			
Time synchronization			
Operating mode			
 Advanced options 		Slot:	1
Interface options		Rack:	0
Real time settings			
 Port [X1 P1] 			
Web server access			
Hardware identifier			
D18/DQ 6			
AI 2			
 High speed counters (HSC) 			
Pulse generators (PTO/P			
Startup	~		

- ③ 請在 CPU 內容中選擇 [Ethernet addresses]。
 >> 右側顯示設定值。
- ④ 請設定「IP protocol」

Properties							Ш
PLC-1200 [CPU 1212C AC/	/DC/R				Reporties	🗓 Info 😩 🗓 Diagnostics	П
General IO tags	Sys	tem constants	Texts				
General Project information Catalog information Identification & Maint- Checksums PROFNET interface [X1] General Immergendentication Operating mode Advanced options Interface explose PRoI time settings PRo [X1 P]		Ethernet addre Interface ne IP protocol	tworked w	th Not networked Add new subnet Set IP address in the project IP address: 192.168.01 Subnet mask: 255.255.255.0 Use router			* =
Web server access Hardware identifier > DI 8/DQ 6 > Al 2 + High speed counters (HSC) > Pulse generators (PTO/P Startup <	~	PROFINET		Router address: 0 0 0 0 Paddress is set directly at the device PROFINET device name is set directly at the device Generate PROFINET device name automatically			~

- ⑤ 請在 CPU 內容中選擇 [Connection mechanisms]。
 >> 右側顯示設定值。
- ⑥ 請在 [Permit access with PUT/GET communication from remote partner] 打勾確認。

rioperdes							-
PLC-1200 [CPU 1212C AC/E	DC/R	y]			Properties	🗓 Info 🚺 🖳 Diagnostics	1
General IO tags	Sys	tem constants	Texts				
Port [X1 P1]	^	Connection mec	hanisms				
Web server access							
Hardware identifier							
DI 8/DQ 6	-			Permit access with PUT/GET communication from remote partner (PLC, H	MI, OPC,)		
AI 2	•						
 High speed counters (HSC) 	~						
<							i.

設定項目	設定值
IP 位址	192.168.0.1
子網路遮罩	255.255.255.0
連接機制	允許以來自遠端夥伴的 PUT/GET 通訊進行存取

副參考

• 在與西門子 S7 系列的通訊中發生的代表性錯誤代碼有以下類型。

錯誤回應碼	內容	解決方法
0x0000003	正在嘗試存取不允許寫入的資 料塊	請確認指定資料塊的屬性中是否 禁止寫入
0x00000005	存取範圍外的位址	請確認指定的位址範圍
0x0000000A	正在嘗試存取不存在的資料塊	請確認是否存在指定資料塊
0x00008104	協定錯誤	請確認(允許)CPU 內容的連 接機制設定的[允許以來自遠 端夥伴的 PUT/GET 通訊進行 存取]

注 錯誤的詳細內容請參閱對象機器的使用說明書。

7–7 捷太格特製 PLC

對捷太格特 PC10 系列的通訊設定進行說明。

■ CPU 直接連結

說明以下機器的使用範例。

PLC	PC10G
通訊介面	CPU 模組內建 Ethernet
通訊協定	Computer Link PC10 模式

● 機器構成



• 電腦的設定請參閱 🗲 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 載入器的設定

① 請對應捷太格特 PLC 的機器設定來設定 LAN1。請使連接數保持初始值 狀態。

Paran	neter	Val	lue															
LAN1:	IP Address	192	2.168.0.127	.168.0.127														
LAN1:	Subnet Mask	255	5.255.255.0	.255.255.0														
LAN1:	Default Gateway																	
No.	Device		IP Address	Port	Transpo	rt L	Connections	Option1	Option2	Read Devi	Write Dev	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Swi	tch	Dev No.	^
1	Omron FINS	\sim	192.168.0.1	9600	UDP	\sim		1	127	167	167	0	1000	3	Enabled	\sim		
2		\sim														\sim		~
<																	>	

機器	IP 位址	連接埠	連接數	發送延遲時 間	逾時 時間(ms)	重試次數	有效切換
TOYOPUC PC10 (TCP)	192.168.0.1	1025	1	0	1000	3	有效

請用 PCwin 設定如下。

① 請從專案畫面顯示[參數] - [鏈接參數]。

>> 顯不 [Link	paramet	ter setup	」祝	鲎	٥
---------	------	---------	-----------	----	---	---

Lin	nk parame	ter setup					×
	Program N • P1 (0. DP2 (P3	Co (from Ne	mpare(<u>P)</u> twork Drawing)	Automa (from Netw	atic setting Jork Drawing)
Г	Link param	eter list —				·	
1	Link No.(<u>L</u>)	Rack No). Slot No.	Lin	k module name		
	1	-	-				
	2	•	•				Link setup(<u>S</u>)
	3	-	-				
	4	-	•				Detail(D)
	5	-	-				
	6	•	-				All -1(C)
	6	-	-				All clear(L)
	0	•	•				
				OK	Cancel		

② 請點擊 [Link setup (S)] 按鈕。

>> 顯示鏈接設定視	窗
------------	---

Program1 Link <1>		×
Rack No.(<u>R)</u> Built-in	Slot No.(<u>S)</u> L1	•
Link module name		
Ethernet		-
Special (AD10, HPIC)		
Clear(<u>C</u>)	OK	Cancel

③ 請設定鏈接模組。

Lir	nk paramet	ter setup			×
	Program No P1 C Link param). P2 O	P3	Compare(<u>P)</u> (from Network Drawing)	Automatic setting (from Network Drawing)
	Link No.(<u>L)</u>	Rack No.	Slot No.	Link module name	
	1 2 3 4 5 6 7 8	Built-in - - - - - -	L1 - - - - - - -	Ethernet	Link setup(S)
				OK Cancel	

④ 請在 [Link parameter setup] 視窗中點擊 [Detail (D)] 按鈕。
 >> 顯示乙太網路設定視窗。

Ethernet P1 L1 RBuilt-in SL1		×
Own Node IP Address : 192 . 168 . 0 . 2		OK Cancel
Set		
Used Open Protocol	Own Node Port No.	Other Node Table No.
Connection 1 🔽 TCP Destination Non-Specified Passive Open 💌	1025	0
Connection 2 🗖 TCP Active Open	0	0
Connection 3 🗖 TCP Active Open	0	0
Connection 4 🔲 TCP Active Open	0	0
Connection 5 🔲 TCP Active Open	0	0
Connection 6 🗖 TCP Active Open	0	0
Connection 7 🔲 TCP Active Open	0	0
Connection 8 TCP Active Open	0	0
© Initialization based on loi	Link Paramet	er
Sub-Net Mask and <u>G</u> ateway IP Address	Sequence is	s necessary)

設定項目	設定值
IP 位址	192.168.0.2
協定、開啟方式	TCP 對象隨機被動式
自節點埠編號	1025
初始化	根據鏈接參數進行初始化

● 連接數的設定

在 TOYOPUC PLC 的連接中將連接數設定為 2 以上的情況下,必須在 TOYOPUC PLC 的「網路設定」中設定連接數相應的連接埠。 連接埠的設定是確保使本機所設定的埠號開頭與連接數相應的埠號為連續 編號。

• 使用 PLC 的 4 個埠進行連接的情況下

① 請在載入器的連接機器構成中將與 TOYOPUC PLC 的連接數設定成「4」。

Param	neter	١	Value												
LAN1:	IP Address	1	192.168.0.127	.68.0.127											
LAN1:	Subnet Mask	2	255.255.255.0	55.255.0											
LAN1:	Default Gateway														
No.	Device]	IP Address	Port	Transpo	rt Connections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Swit	ic ^
1	TOYOPUC PC10(TCF	\sim	192.168.0.1	1025		4					0	1000	3	Enabled	[
2		~				/									
3		~ -				/								\	 ~

② PLC 的乙太網路設定中·將以載入器所設定的埠號開頭 4 個連接設定的 埠號設定成連續編號。

Ethe	met P1 L1 RBuilt-	in SL1			×
Ow	n Node IP Address	: 192.168.0.	. 2		OK
					Cancel
3	et				1
	Used	Open Protocol		Own Node Port No.	Other Node Table No.
	Connection 1 🔽	TCP Destination Non-	Specified Passive Open 💌	1025	0
	Connection 2 🔽	TCP Destination Non-	Specified Passive Open 💌	1026	0
	Connection 3 🔽	TCP Destination Non-	Specified Passive Open 💌	1027	0
	Connection 4 🔽	TCP Destination Non-	Specified Passive Open 💌	1028	0
	Connection 5 🗖	TCP Active Open	~	0	0
	Connection 6 🗖	TCP Active Open	-	0	0
	Connection 7 🗖	TCP Active Open	T	0	0
	Connection 8 🗖	TCP Active Open	v	0	0
	<u>O</u> ther Nod	e Table	_ Initialize		
	<u>I</u> ime	rs	Initialization based on initialized based on Initialized based on Ini	Link Paramet tial Sequence	er Program
Su	ib-Net Mask and <u>G</u>	ateway IP Address	(Programming of Initia	l Sequence i	s necessary)

	設定項目	設定值
IP 位址		192.168.0.2
連接 1	協定、開啟方式	TCP 對象隨機被動式
	自節點埠編號	1025
連接 2	協定、開啟方式	TCP 對象隨機被動式
	自節點埠編號	1026
連接 3	協定、開啟方式	TCP 對象隨機被動式
	自節點埠編號	1027
連接 4	協定、開啟方式	TCP 對象隨機被動式
	自節點埠編號	1028
初始化		根據鏈接參數進行初始化

7-8 發那科製 CNC

對發那科 CNC 的通訊設定進行說明。

Modbus/TCP

說明使用產業用乙太網路 Modbus/TCP 的使用範例。

CNC	Series 0i-F
通訊介面	內置乙太網路
通訊協定	Modbus/TCP

● 機器構成



• 電腦的設定請參閱 🗲 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 載入器的設定

請對應連接機器的設定來設定 LAN1。
 請使連接數的設定保持初始值狀態。
 請對應連接機器的規格設定連接埠、讀取訊框最大位址數、寫入訊框最大位址數。

② 請對應連接的機器構成設定 LAN2。

Param	neter		Value	ue												
LAN1:	IP Address		192.168.0.127	92.168.0.127												
LAN1:	Subnet Mask		255.255.255.0	35.255.255.0												
LAN1:Default Gateway																
No.	Device		IP Address	Port	Tran	sport	Connections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Sw	itc ^
1	FANUC CNC	\sim	192.168.0.1	502			1			125	123	0	1000	3	Enabled	
2		~														
3		\sim				\sim										
<																>

機器	IP 位址	連接埠	連接數*	讀取訊框 最大位址數	寫入訊框 最大位址數	有效切換
FANUC CNC	192.168.0.1	502	1	125	123	有效

* 最多為「3」。

無需根據連接數的設定變更 CNC 的參數設定。

在內置乙太網路功能中進行使 Modbus/TCP 伺服器功能運作的設定。

- 請按功能鍵[SYSTEM]。
 >> 顯示軟鍵[內建連接埠]。
 未顯示軟鍵的情況下,請按繼續鍵。
- ② 請按軟鍵 [內建連接埠]。

>> 顯示乙太網路設定畫面。

③ 請按軟鍵[共通]。>> 顯示乙太網路設定的基本畫面。

④ 請進行 IP 位址與子網路遮罩的設定。

設定項目	設定值
IP 位址	192.168.0.1
子網路遮罩	255.255.255.0

⑤ 請按軟鍵 [Modbus 設定]。

>> 顯示 Modbus/TCP 伺服器功能設定畫面。

⑥ 請進行 TCP 用埠號、選項1、區域設定。

	設定項目	設定
TCP 埠號		502
選項 1	RSV	0:固定
	BCE*	0 : 小端序(Little-endian)
區域1	資料 Modbus 位址	Modbus 區域起始位址
	資料 PMC 位址	PMC 區域起始位址
	資料大小 (字組)	區域1的資料大小
區域 2	資料 Modbus 位址	Modbus 區域起始位址
	資料 PMC 位址	PMC 區域起始位址
	資料大小 (字組)	區域2的資料大小
區域 3	資料 Modbus 位址	Modbus 區域起始位址
	資料 PMC 位址	PMC 區域起始位址
	資料大小 (字組)	區域3的資料大小

* 設定 Modbus 區域的排序。

BCE [0]: 將Modbus區域的字節順序設為小端序的情況下



BCE [1]: 將Modbus區域的字節順序設為大端序的情況下



●●●参考

• 區域設定

Modbus/TCP 伺服器功能可以在 Modbus 區域中設定 3 個 PCM 區域間的 配置。

該配置中,可將從本機寫入 Modbus 區域的資料通知給 PMC 區域,反之, 若用戶應用程式通過 PCM 區域將資料寫入 Modbus 區域,則可從本機存取。



- 各區域設定請避免重複。
- •本機中僅配置有 PCM 區域的 Modbus 區域可以存取。在未配置 PCM 區 域之 Modbus 區域進行存取的情況下則變成錯誤 [0x0002]。
- ⑦ 請再次輸入 CNC 電源,以使設定的參數有效。

7-9 基恩斯製 PLC

對基恩斯 KV 系列的通訊設定進行說明。

■ CPU 直接連結

說明以下機器的使用範例。

PLC	KV7500
通訊介面	CPU 模組內建 Ethernet
通訊協定	MC 協定

● 機器構成



電腦的設定請參閱 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 載入器的設定

 請對應基恩斯 PLC 的機器設定來設定 LAN1。請使連接埠、讀取訊框最 大位址數、寫入訊框最大位址數保持初始值狀態。

Param	neter		Value													
LAN1:	IP Address		192.168.0.127	7												
LAN1:	Subnet Mask		255.255.255.0)												
LAN1:	LAN1:Default Gateway															
No. Device			IP Address	Port	Trans	port	Connections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Swit	.c ^
1	Keyence KV	\sim	192.168.0.1	5000	тср	\sim	1			192	160	0	1000	3	Enabled	[
2		\sim				\sim										
3 <		\sim				\sim										×

機器	IP 位址	連接埠	傳輸層	連接數 [*]	讀取訊框 最大位址數	寫入訊框 最大位址數	有效切 換
Keyence KV	192.168.0.1	5000	TCP	1	192	160	有效

* 無需根據連接數的設定變更 PLC 的參數設定。

請用 KV STUDIO 設定如下。

① 請從專案新製作在對應機種中選擇 [KV7500] · 製作新專案。>> 顯示單元構成設定的確認畫面。

Confirm unit setting information		×
Setup unit setting info now?		
* [Yes]Start Unit Editor. * [No]Close this dialog. * [Read unit setting]Read unit	t setting inform	mation from PLC.
Yes(Y)	No(N)	Read unit setting(U)

- ② 選擇 [Yes (Y)] 啟動單元編輯器。
 - >> 顯示[Unit Editor Edit mode]畫面。

📟 Unit Editor - Edit mode					-		×
File(F) Edit(E) Convert((P) View(V) Option(O)	Window(W) H	elp(H)				
📲 🔐 🔐 🐰 🖻 💼	🗹 🔳 🚳 🛒 🗺 😚	風歌励意	🔣 🔧 🍇	0			
			^ Uni	it			ņ
Width - SSmm	0		Sel	lect unit(1) Setup	unit(2)		
Height:90mm			PE	: F 🖂 🖬 🖬	84 B)	101 KV	7-7500
Depth:95mm Curr. Cons.:200mA			B	Function			^
Weight:270g				Socket function	Not used	(*)	•
	R30000		Ξ	Base			
	-33915			Leading DM No.	DM10000		
				Number of DMs	230		
				Leading relay	R30000		
				Number of rel	640		
				Baud rate	100/10MB	ps aut	
				Setting metho	Fixed IF	addre	
				TD address	160 160	0.1	
			So Wh fo v us	ocket function hen socket function ollowing functions sed. "Socket0"~"So ocket".	on is used , setting ocket15",	, the s may b "Common	e . KV
Message							
		Editor	Line:1, C	Col:1 OK	Cancel	Apply	

③ 請在單元設定的 [Base] 設定中設定 PLC 的 IP 位址。

Unit		д
Select unit(<u>1</u>) S	etup unit(<u>2</u>)	
🏗 🕂 🖂 🗎	🖬 🔮 🖣	[0] KV-7500
- Function		^
Socket funct:	ion Not u	sed(*) 🔻
🗆 Base		
Leading DM No	o. DM100	000
Number of DMs	s 230	
Leading relay	y R3000	00
Number of re:	1 640	
Baud rate	100/1	OMbps aut
Setting metho	o Fixed	i IP addre
IP address	192.1	168.0.1
Subnet mask	255.2	255.255.0
Default gate	way 0.0.0	0.0
DNS server	0.0.0).0
Receive time	o 10	
Keep Alive[s]	j 600	×

設定項目	設定值
IP 位址設定方法	固定 IP 位址
IP 位址	192.168.0.1
子網路遮罩	255.255.255.0

④ 請在單元設定的 [Port No.] 設定中設定埠號。

Unit	д											
Select unit(<u>1</u>) Setup u	nit(<u>2</u>)											
ȚE Ț= ⊠ 😭 🐏 🛋 👫 📲 [0] KV-750												
🗆 Port No.	^											
Port No.(KVS,	8500											
Port No. (hos	8501											
Port No. (VT)	8502											
Port No. (sys	8504											
Port No. (sys	8506											
Simple PLC li	5001											
MC protocol p	5000											
MC protocol p	5000											
🗆 Routing settings	¥											

設定項目	設定值			
MC 協定埠號	5000			

7–10 Modbus

對 Modbus 的通訊設定進行說明。

Modbus/TCP

說明 Modbus/TCP 機器的使用範例。

● 機器構成



∰ 參考

• 電腦的設定請參閱 🌈 5-6 與本機的連接 (5-23 頁)。

● 載入器的設定

- 請對應 Modbus 機器的設定來設定 LAN1。
 請使連接數的設定保持初始值狀態。
 請設定選項 1、連接 Modbus 機器的從屬 ID。
 請從連接 Modbus 機器的對應功能代碼設定選項 2。
 讀取訊框最大位址數、寫入訊框最大位址數,請設定連接 Modbus 機器的 對應位址數。
- ② 請對應連接的機器構成設定 LAN2。

Param	eter	١	/alue													
LAN1:	IP Address	1	192.168.0.127													
LAN1:	Subnet Mask	1	255.255.255.0	.255.255.0												
LAN1:	W1:Default Gateway															
No.	Device	1	IP Address	Port	Trans	port	Connections	Option1	Option2	Read Device	Write Device	Send Delay	Timeout	Retry	Enabled Swit	c ^
1	Modbus/TCP	/	192.168.0.1	502			1	0	0	125	123	0	1000	3	Enabled	
2	\															
3	>					\sim										1
<															>	

機器	IP 位址	連接埠	連接數 ^{*1}	選項1 ^{*2}	選項 2 ^{*3}	讀取訊框 最大位址數	寫入訊框 最大位址數	有效切換
Modbus/TCP	192.168.0.1	502	1	0	0	125	123	有效

*1 可設定的連接數請確認連接機器的規格。

若在只允許1個連接的機器上設定連接數「2」,則會發生通訊異常。

*2 設定 Modbus 機器的 Unit Identifier。

初始值 : 0 設定範圍 : 0 ~ 255

*3 指定用於寫入的功能代碼。

初始值 : 0

設定範圍 :0~3

0:使用功能代碼 15(0x0F)與功能代碼 16(0x10)(線圈、通用暫存器的多點寫入)

1:使用功能代碼 5(0x05)與功能代碼 16(0x10)(線圈的單點寫入) 2:使用功能代碼 15(0x0F)與功能代碼 6(0x06)(通用暫存器的 1 字組寫入)

3:使用功能代碼 5(0x05) 與功能代碼 6(0x06) (線圈、通用暫存器的單點寫入)

Modbus/RTU

說明 Modbus/RTU 機器的使用範例。

● 機器構成



●● 参考

• 電腦的設定請參閱 🍞 5-6 與本機的連接(5-23 頁)。

● 載入器的設定

① 請對應連接的 PLC 機器構成設定 LAN1。

② 請對應 Modbus 機器的設定來設定 COM2。 請使連接數的設定保持初始值狀態。 請從連接 Modbus 機器的對應功能代碼設定選項 2。 讀取訊框最大位址數、寫入訊框最大位址數,請設定連接 Modbus 機器的 對應位址數。

Paran	neter	Va	lue									
COM1	:Baudrate	19	200bps									\sim
COM1	:Data Length	8bits										
COM1	IOMI:Parity Even										\sim	
COM1	:Stop Bit	1bi	it									\sim
No.	Device		Device ID	Option1	Option2	Read Device Max	Write Device Ma	Send Delay Time	Timeout-time(msec)	Retry-count	Enable	^
1	🔝 Modbus/RTU	\sim	1		0	125	123	10	2000	3	Enable	
? <	· /	\sim									>	~

機器	機器 ID	選項 2 [*]	讀取訊框最大位址數	寫入訊框最大位址數	有效無效
Modbus/RTU	1	0	125	123	有效

指定用於寫入的功能代碼。

初始值 :0

設定範圍 :0~3

0:使用功能代碼 15(0x0F)與功能代碼 16(0x10)(線圈、通用暫存器的多點寫入)

1:使用功能代碼 5 (0x05)與功能代碼 16 (0x10) (線圈的單點寫入)

2:使用功能代碼 15(0x0F)與功能代碼 6(0x06)(通用暫存器的 1 字組寫入)

3:使用功能代碼5(0x05)與功能代碼6(0x06)(線圈、通用暫存器的單點寫入)

第8章 規 格

■ 硬體規格

	項目	規格	
基準條件	周圍溫度	23±2 ℃	
	周圍濕度	60~5%RH(無結露)	
	額定電源電壓	DC24 V	
	振動	0 m/s ²	
	衝擊	0 m/s ²	
	安裝角度	基準面 ±3°	
運作條件	周圍溫度	0 ~ 50 ℃ (設置狀態下的本體底面側)	
	周圍濕度	10 ~ 90%RH(無結露)	
	運作容許電源電壓	DC21.6 ~ 26.4 V	
	振動	0 ~ 3.2 m/s²(10 ~ 150 HzXYZ 各方向 2 h)	
	衝擊	$0 \sim 9.8 \text{ m/s}^2$	
	安裝角度	基準面 ±3°	
	塵埃	0.3 mg/m ³ 以下	
	腐蝕性氣體	無	
	高度	2000 m 以下	
	污染等級 (Pollutiondegree)	2(與一般的辦公室環境相同)	
運輸保管條件	周圍溫度	-20 ~ + 70°C	
	周圍濕度	5~95%RH (無結露)	
	振動	0 ~ 9.8 m/s²(10 ~ 150 HzXYZ 各方向 2 h)	
	衝擊	0~300 m/s ² (DIN 導軌安裝狀態、上下方向 3 次)	
	包裝落地試驗	落下高度 60 cm(根據 1 角 3 棱 6 面的自由落體法)	
其他	絕緣電阻	DC500 V 、20 MΩ 以上(電源端子 ①② 和與電源端子絶縁的 I/O 端子間)	
	耐電壓	AC500 V、1 min (電源端子①② 和與電源端子絶縁的 I/O 端子間)	
	電力消耗	6W以下	
	電源輸入時的衝撃 電流	10A以下(運作條件下)	
	電源輸入時的運作	重置時間約 30 s (進行一般運作之前的時間、基準條件下)	
	外箱材質、顏色	改質 PPO 樹脂、黒	
	安裝方法	DIN 導軌安裝	
	端子螺絲適當鎖緊 扭力	0.6 ± 0.1 N•m	
	質量	300 g 以下	
	符合規格	CE (EN61326-1 Sor use in industrial locations)	
LAN 介面通訊 規格	連接埠數量	2 (LAN1 \ LAN2)	
	傳輸線路格式	IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX(有自動協商、AutoMDI/MDI-X 功能)	
	接頭	RJ-45	
	電纜線	100BASE-TX 電纜線 UTP 電纜線(4P)Cat5e 以上(直通)(兩端 ANSI/TIA/EIA-568B) 最長 100 m	

	項目	規格	
RS-485 介面通 訊規格	連接埠數量	2 (RS-485 CH1 \ RS-485 CH2)	
	網路	多點式(1台主站可對應31台從站)	
	信號位準	依據 RS-485	
	通訊 / 同步方式	全雙工/起停同步式 (協定為半雙工)	
	最大線路長	500 m	
	通訊線数	3 線式	
	終端電阻	外装(150 Ω1/2 W 以上)	
	傳輸速度	可從 4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps 選擇	
	位元長度	7 位或 8 位	
	停止位	1 位或 2 位	
	奇偶校驗位	偶數位、奇數位、或無校驗	
電池*	格式	CR1632	
	用途	時鐘 IC 的備份 在電源輸入時以時間設定功能校準時間的情況則不需要 歷史資料的時間無需正確的情況則不需要 (備份暫存器是在 FRAM 區域進行備份) 	
另售品	智能載入器套組 SLP-SVG		

* 未附,請使用市售品。

■ 外形尺寸圖



單位 : mm

■ 以 LED 的亮燈狀態進行診斷

可從顯示燈的亮燈狀態判斷本機的異常情況。

種類	狀態	意思	應對方法
FAIL	亮燈	本體故障	即使重新輸入電源也無法消除異常的情況下,請更換 本體
	快速閃爍	設定異常	因設定異常而停止運轉 一般是無法從載入器寫入異常的設定,但可能由於某 種原因,設定檔被破壞 請再一次從載入器寫入設定
		底座/本體型號不一致	裝設與本機不同的底座 請安裝於本機的底座上 (請確認型號的前7碼一致)
ERROR	亮燈	發生通訊錯誤	已發生通訊錯誤 請連接載入器·執行「執行狀態」·查明發生錯誤的 機器 另外·請執行「NX-SVG 資訊」·確認「通訊履歷」
	快速閃爍	在執行本體操作時發生錯 誤	在執行本體操作時發生了錯誤 請連接載入器·執行「NX-SVG 資訊」·並確認「操 作履歷」

■ 以執行功能時的結果代碼進行判斷

執行下述功能後,可將結果代碼寫入 PLC 等。利用該數值可進行以下判断。

功能	結果代 碼	說明	應對方法
備份 / 還原共通	86	檔案損壞	由於某種原因 · 備份的檔案已損壞 請再次進行備份
	87	取得機器版本失敗	連接的 NX 中存在無法對應設定備份還原的舊版本 請確認版本
	88	型號不一致	連接的 NX 與設定不一致 請確認系統構成
	89	不支援的版本	連接的 NX 中存在無法對應設定備份還原的舊版本 請確認版本
	90	無法讀取檔案	不存在備份檔 請再次進行備份
	91	與機器連接失敗	發生通訊異常
	92	與機器的通訊發生錯誤	請確認接線、系統構成
	93	接收失敗	
備份	94	儲存失敗	由於某種原因·檔案無法儲存 可能是硬體故障 請進行更換

功能	結果代 碼	說明	應對方法
還原	94	機器錯誤回應	發生通訊異常 請確認接線、系統構成
	95	備份檔太大	可能是連接的 NX 的模組中一部分發生故障 請確認系統構成
IP 編址	87	本地 IP 位址不一致	以載入器設定 NX 的 IP 位址時 · 存在不同段的機器 請重新設定
	88	發生連線錯誤 (Socket Error)	發生內部異常 請重新輸入本機的電源
	89	被取消	在以載入器操作中執行取消 請再次執行
	91	機器數量不一致	以載入器設定的 NX 數和實際連接數不同 請重新設定
	92	取得連接機器資訊失敗	發生通訊異常 請確認接線、系統構成
	93	機器數量不一致 (核對機器)	在執行 IP 編址後的確認中 · 確認到 IP 位址不一致 可能是連接的 NX 的模組中一部分發生故障 請確認系統構成
第10章 廢棄

EU

■ 本機的廢棄

廢棄本機時,請取出內置的電池,依照各地區的條例或法規適當處理。

■ 電池的廢棄

● 拆卸

請將本體從底座拆除,用前端扁平的非金屬物插入背面的電池座與電池之間,使電池浮起。



② 請用手指捏住電池並取下電池。

● 廢 棄

廢棄電池時,請依照各地區的條例或法規適當處理。

-MEMO-

附 錄

<u>附-1</u> 軟體授權資訊

本機使用以下開源軟體。

凡本機的購買者皆可依據各授權條款索取該等軟體的原始碼。

但是禁止散布本公司開發之軟體的原始碼。此外,在使用已被取得的該等開源軟體時,請恕版權所有人或 本公司無法提供擔保。

軟體名	版本	許可證
busybox	1.25.1	GPLv2
db	4.7.25	BSD
dropbear	2017.75	MIT
expat	2.2.0	BSD
gdbserver	7.10.1	GPLv3
gmp	6.1.1	LGPLv3
iproute2	3.18.0	GPLv2
libxml2	2.9.4	MIT
lighttpd	1.4.44	BSD
linux	4.4	GPLv2
mmc-utils	20160623-a3d3331	GPLv2
php	5.6.30	PHP License, version 3.0
sqlite3	3140200	PublicDomain
tzdata	2016e	PublicDomain,LGP
u-boot	2016.05	GPLv2
zip	3.0	BSD
zlib	1.2.8	BSD

軟體原始碼的索取請洽詢本公司銷售人員。

-MEMO-

修訂履歷(CP-SP-1422T)

印刷日期	版數	修訂頁	修訂內容
18-10	初		

產品訂購與使用之注意事項

感謝您平素對本公司產品的惠愛。

參考綜合產品目錄訂購本公司產品(系統機器、現場儀表、控制閥、控制設備)時,當報價表、合同、產品目錄、規格 書、使用說明書等沒有提及特別說明事項時,本公司將依照如下內容處理。請務必在確認以下內容後進行訂貨。

1. 保修期與保修範圍

1.1 保修期

公司產品的保修期為購買後或者產品交付到指定地點後1年的期限。

1.2. 保修範圍

在上述保修期內因本公司的責任引起所購產品故障的情況下,由本公司負責免費對故障產品進行維修或更換,客戶可以在 購買處進行更換或要求修理。

但故障是由以下原因引起時,則不屬於保修對象範圍。

- 由於客戶處理或使用不當造成的故障。
- (不遵守產品目錄、規格書、使用說明書等中記載的使用條件、環境、注意事項等)
- ② 非本公司產品原因造成的故障。
- ③ 非本公司或本公司委托人員進行的改裝或修理造成的故障。
- ④ 因在本產品使用目的以外使用而造成的故障。
- ⑤ 限於產品交付當時的科學水平無法預測的故障。
- ⑥ 由於天災、災害、第三方的行為等造成的不屬於本公司責任範圍的故障。 另外,此處提及的保修僅指對本公司產品本身的保修,對於由本公司產品的故障而引發的損害,恕本公司不承擔任何 賠償責任。
- 2. 適用性確認

於本公司產品是否適用於客戶的設備 / 裝置,請客戶按照注意以下幾點自己予以確認其適用性。

- ① 客戶的設備 / 裝置的適用限制、規格和法規。
- ② 本資料中記載的應用實例僅作參考之用,請確認了設備/裝置的功能和安全性後再進行使用。
- ③ 本公司產品的可靠性、安全性是否適用於客戶的設備/裝置要求的可靠性和安全性。 本公司致力於提高產品的質量與可靠性,但無法避免零部件/設備通常會按一定概率發生的故障。 為了避免因本公司產品的原因造成客戶的設備/裝置發生人身事故、火災事故,使客戶蒙受重大損失等,請對設備/ 裝置實施誤操作防止設計(※1)、失效安全設計(※2)、火勢蔓延防止設計等的安全設計,進行符合這些可靠性和安全性的 可行性研究。並且,能適用於故障避免(※3)、容錯功能(※4)等所要求的可靠性。
 - ※1. 誤操作防止 (Fool Proof) 設計:人即便誤操作也能保證安全的設計
 - ※2. 失效安全 (Fail Safe) 設計:機械即便故障也能保證安全的設計
 - ※3. 故障避免 (Fault Avoidance):使用高靠性的部件使得機械本身不發生故障的制作
 - ※4. 容錯功能 (Fault Tolerance):利用冗餘技術
- 3. 於用途的注意事項、限制條件

3.1 於用途的限制條件

原子能 / 射線相關設備的使用請參照下表。

	需要原子能品質(※5)	不需要原子能品質 (※ 5)
射線管理區域(※6)內	不可以使用 (原子能用限位開關 (※7)除外)	不可以使用 (原子能用限位開關 (※7)除外)
射線管理區域(※6)外	不可以使用 (原子能用限位開關 (※7)除外)	可以使用

※5. 原子能品質: 滿足JEAG 4121

- ※6. 射線管理區域:在《電離輻射危害預防規則:第三條》《實用發電反應堆的安裝、運轉等相關規則:第三條2四》 《規定放射性同位素的數量等之事宜:第四條》等中規定了設定要件
- ※7. 原子能用限位開關:按照 IEEE 382和JEAG 4121 設計、生產、銷售的限位開關

請勿在醫療設備上使用。

由於是工業用產品,一般用戶不要進行直接安裝 / 施工 / 使用等。但部分產品可與面向一般用戶的產品組裝使用。 有這樣要求的場合,請首先與本公司銷售人員聯系。

3.2. 於用途的注意事項

將本產品用於以下場合時,請事先與本公司銷售員商談,確認產品目錄、規格書、使用說明書等技術資料中寫明的詳細規 格和使用上的注意事項。

請客戶自己負責對其設備 / 裝置進行誤操作防止設計、失效安全設計、火勢蔓延防止設計、故障避免、容錯功能和其他保 護 / 安全回路的設計及設置.以確保本公司產品萬一出現故障或不適用現象時的可靠性和安全性。

- ① 在產品目錄、規格書、使用說明書等技術資料中沒有記載的條件、環境下使用時。
- ② 特定用途上的使用。
 - ●原子能 / 射線相關設備

【射線管理區域外並且不需要原子能品質的條件下使用時】

【原子能用限位開關使用時】

- ●宇宙設備 / 海底設備
- ●運輸設備
- 【鐵路、航空、船舶、車輛設備等】
- ●防災/防犯設備
- ●燃燒設備
- ●電熱設備
- ●娛樂設備
- ●與收費直接有關的設備 / 用途
- ③ 電力、瓦斯、自來水等的供給系統、大規模通訊系統、交通 / 航空管制系統等對可靠性有很高要求的設備
- ④ 受政府部門或各行業限制的設備
- ⑤ 危及人身財產的設備 / 裝置
- ⑥ 其他類似上述 ①~⑤ 項的要求高度可靠性、安全性的設備/裝置
- 4. 長期使用的注意事項

如果長期使用本公司產品,使用了電子元件的產品和開關可能會由於絕緣不良和接觸電阻增大而發熱等,從而會出現發煙、起火、漏電等產品自身安全上的問題。 如果規格書和使用說明書中沒有特別注明,雖然視客戶的設備/裝置的使用條件和使用環境而定,但請勿使用**10**年以上。

5. 推薦的更換周期

本公司產品中使用的繼電器和開關等機構部件因開閉次數,有一定的磨耗壽命。 同時,電解電容等電子元件會因使用環境和使用條件,經長年使用而老化。 本公司產品在使用時,受到規格書和使用說明書上記載的繼電器等的開閉規定次數、客戶的設備/裝置的設計安全、系數 的設定、使用條件/使用環境的影響,但如果規格書或使用說明書上沒有特別注明,請在5~10年中更換產品。 另一方面,系統機器、現場儀表(壓力計、流量計、液面計、調節閥等)也會隨零部件的老化而使用壽命有限。 對於長年使用後會老化,使用壽命有限的零部件,本公司設定了推薦的更換周期。請根據此推薦周期進行零部件的更換。

6. 其他注意事項

在使用本公司產品時,為了確保其質量、可靠性、安全性,請在充分理解了本公司各產品目錄、規格書、使用說明書等技 術資料中規定的規格(條件/環境等)、注意事項、危險•警告•注意的記載內容的基礎上,予以嚴格遵守。

7. 規格的變更

本資料中記載內容由於產品改良或其他各種原因,可能會不預先通告就進行變更,敬請諒解。您需要進行產品洽詢或確認 規格時,請與本公司的分公司、分店及營業所或附近的銷售店聯系。

8. 產品、零部件的供應停止

本公司可能在沒有預告的情況下中止產品的生產,敬請諒解。制造中止後,在質保期間內也可能無法提供已交付產品的替 代品。

對於可以修理的產品,制造中止後,原則上5年內提供維修服務。但是,因修理零部件庫存已用完等原因,恕不予以修理。 系統機器、現場儀表的更換零部件如果出現同樣的情況也將不予以修理。

9. 服務範圍

本公司的產品價格不包含技術人員的派遣費等服務費用,以下情況將另行收費。

- ① 安裝、調整、指導及會同試運行。
- ② 維護檢查、調整及修理。
- ③ 技術指導及技術培訓。
- ④ 按客戶指定條件進行的產品特別試驗或特別檢查。

在原子能管理區域(射線管理區域)以及被炸放射能與原子能管理區域的水准相當的場所,恕不提供上述服務。

AAS-511A-014-10



阿自倍爾株式會社 Advanced Automation Company 本資料所記內容如有變更恕不另行通知

台灣阿自倍爾股份有限公司

總公司 台北市中山區中山北路二段 44 號 9 樓 TEL:02-2521-6800 FAX:02-2521-2728